GEAppliances.com

Ranges

Free-Standing, Slide-In, and Drop-In Induction

Owner's Manual

Next Step Control

Safety Instructions 2–5

Operating Instructions

Kitchen Timer 11
Oven 10–27
- Adjust Oven Thermostat 15
- Baking or Roasting 13
- Broiling, Broiling Guide 14
- Controls 10
- Convection Oven 16, 17
- Preheating and Pan Placement 13
- Probe 18
- Sabbath Feature 27
- Self-Cleaning 22, 23
- Slow Cook and Warming Features 20
- Special Features 25, 26
- Steam Clean 24
- Timed Baking and Roasting 19
- Warming Drawer 21

Surface Units 6–9
- Cookware 9
- Glass Cooktop 8
- Warming Zone 7

Care and Cleaning

Aluminum Foil 3, 5, 13
Control Panel 28
Glass Cooktop 33, 34
Lift-Off Oven Door 30
Light 29
Oven Floor 32
Oven Heating Elements 32
Racks 31
Removable Warming Drawer/Drawer Pan 32
Storage Drawer 32
Surfaces 28
Vent 32

Troubleshooting Tips 35-39

Accessories 41

Consumer Support

Consumer Support ..... Back Cover
Warranty 43

Español

For a Spanish version of this manual, visit our Website at ***GEAppliances.com***.

Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet ***GEAppliances.com***.

In Canada:
www.GEAppliances.ca

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label behind the drawer or behind the lower oven door on the front of the range frame.

Printed on Recycled Paper

Printed in the United States

49-80665-1 10-12 GE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING

Read all safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may result in fire, electric shock, serious injury or death.

ANTI-TIP DEVICE

⚠ WARNING

Tip-Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed.

Verify the anti-tip bracket has been properly installed and engaged.

Ensure the anti-tip bracket is re-engaged when the range is moved.

Do not operate the range without the anti-tip bracket in place and engaged.

Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children or adults.

To reduce the risk of tipping the range, the range must be secured by a properly installed anti-tip bracket. See installation instructions shipped with the bracket for complete details before attempting to install.

For Freestanding and Slide-In Ranges

To check if the bracket is installed and engaged properly, look underneath the range to see that the rear leveling leg is engaged in the bracket. On some models, the storage drawer or kick panel can be removed for easy inspection. If visual inspection is not possible, slide the range forward, confirm the anti-tip bracket is securely attached to the floor or wall, and slide the range back so the rear leveling leg is under the anti-tip bracket.

If the range is pulled from the wall for any reason, always repeat this procedure to verify the range is properly secured by the anti-tip bracket.

Never completely remove the leveling legs or the range will not be secured to the anti-tip device properly.



Freestanding and Slide-In Ranges

For Drop-In Ranges

To check if the bracket is installed and engaged properly, slide the range forward, confirm the anti-tip bracket is securely attached to the rear of the range, and slide the range back so that the anti-tip bracket slides just under the countertop or wood block attached to the rear wall.

If you did not receive an anti-tip bracket with your purchase, call 1.800.626.8774 to receive one at no cost (in Canada, call 1.800.561.3344). For installation instructions of the bracket, visit GEAppliances.com (in Canada, GEAppliances.ca).



Drop-In Ranges

⚠ WARNING *IMPORTANT SAFETY NOTICE*

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances.

The fiberglass insulation in self-clean ovens gives off a very small amount of carbon monoxide during the cleaning cycle. Exposure can be minimized by venting with an open window or using a ventilation fan or hood.

⚠ WARNING GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.

This unit has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this unit does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ***Reorient or relocate the receiving antennae.***
- ***Increase the distance between the unit and receiver.***
- ***Connect the unit into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.***

⚠ *CAUTION!*

Persons with a pacemaker or similar medical device should exercise caution when using or standing near an induction unit while it is in operation. The electromagnetic field may affect the working of the pacemaker or similar medical device. It is advisable to consult your doctor or the pacemaker manufacturer about your particular situation.

- Use this appliance for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified installer in accordance with the provided installation instructions.
- Do not attempt to repair or replace any part of your range unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be transferred to a qualified technician.
- Before performing any service, unplug the range or disconnect the power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker.
- Do not leave children alone—children should not be left alone or unattended in an area where an appliance is in use. They should never be allowed to climb, sit or stand on any part of the appliance.
- **⚠ CAUTION:** Do not store items of interest to children above a range or on the backguard of a range—children climbing on the range to reach items could be seriously injured.
- Use only dry pot holders—moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holders touch hot surface units or heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders.
- Never use your appliance for warming or heating the room.
- Do not touch the surface units, the heating elements or the interior surface of the oven. These surfaces may be hot enough to burn even though they are dark in color. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact the surface units, areas nearby the surface units or any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns. Potentially hot surfaces include the cooktop, areas facing the cooktop, oven vent opening, surfaces near the opening and crevices around the oven door.
- Do not heat unopened food containers. Pressure could build up and the container could burst, causing an injury.
- Do not use aluminum foil to line the drip pans or anywhere in the oven, except as described in this manual. Misuse could result in damage to the range and shock or fire hazard.
- Avoid scratching or impacting glass doors, cooktops or control panels. Doing so may lead to glass breakage. Do not cook on a product with broken glass. Shock, fire or cuts may occur.
- Cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an internal temperature of 160°F and poultry to at least an internal temperature of 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness.

⚠ WARNING KEEP FLAMMABLE MATERIALS AWAY FROM THE RANGE.

- Do not store or use flammable materials in an oven or near the cooktop, including paper, plastic, pot holders, linens, wall coverings, curtains, drapes and gasoline or other flammable vapors and liquids.
- Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance. These garments may ignite if they contact hot surfaces, causing severe burns.
- Do not let cooking grease or other flammable materials accumulate in or near the range. Grease in the oven or on the cooktop may ignite.
- Clean ventilating hoods frequently. Grease should not be allowed to accumulate on the hood or filter.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING *IN THE EVENT OF A FIRE, TAKE THE FOLLOWING STEPS TO PREVENT THE FIRE FROM SPREADING:*

- Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid, cookie sheet or flat tray. Use a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during baking, smother the fire by closing the oven door and turning the oven off or by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during self-clean, turn the oven off and wait for the fire to go out. Do not force the door open. Introduction of fresh air at self-clean temperatures may lead to a burst of flame from the oven. Failure to follow this instruction may result in severe burns.

⚠ WARNING *COOKTOP SAFETY INSTRUCTIONS*

- Never leave the surface units unattended at medium or high heat settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may catch on fire.
- Never leave oil unattended while frying. If allowed to heat beyond its smoking point, oil may ignite, resulting in fire that may spread to surrounding cabinets. Use a deep fat thermometer whenever possible to monitor oil temperature.
- To avoid oil spillover and fire, use a minimum amount of oil when shallow pan-frying and avoid cooking frozen foods with excessive amounts of ice.
- Only certain types of glass, glass/ceramic, earthenware or other glazed containers are suitable for cooktop service; others may break because of the sudden change in temperature.
- To minimize the possibility of burns, ignition of flammable materials and spillage, the handle of a container should be turned toward the center of the range without extending over nearby surface units.
- When preparing flaming foods under a hood, turn the fan on.

⚠ WARNING *GLASS COOKTOP SAFETY INSTRUCTIONS*

(some models)

- Use care when touching the cooktop. The glass surface of the cooktop will retain heat after the controls have been turned off.
- Do not cook on a broken cooktop. If glass cooktop should break, cleaning solutions and spillovers may penetrate the broken cooktop and create a risk of electric shock. Contact a qualified technician immediately.
- Avoid scratching the glass cooktop. The cooktop can be scratched with items such as knives, sharp instruments, rings or other jewelry and rivets on clothing.
- Use CERAMA BRYTE® ceramic Cooktop Cleaner and CERAMA BRYTE® Cleaning Pad to clean the cooktop. Wait until the cooktop cools and the indicator light goes out before cleaning. A wet sponge or cloth on a hot surface can cause steam burns. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface. ***NOTE:*** Sugar spills are an exception. They should be scraped off while still hot using an oven mitt and a scraper. See the Cleaning the glass cooktop section for detailed instructions.
- Read and follow all instructions and warnings on the cleaning cream label.

⚠ WARNING *OVEN SAFETY INSTRUCTIONS*

- Stand away from the range when opening the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Keep the oven vent unobstructed.
- Keep the oven free from grease buildup. Grease in the oven may ignite.
- Place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, do not let pot holder contact hot heating element in oven.
- When using cooking or roasting bags in the oven, follow the manufacturer's directions.
- Pull the oven rack to the stop-lock position when loading and unloading food from the oven. This helps prevent burns from touching hot surfaces of the door and oven walls.
- Do not leave items such as paper, cooking utensils or food in the oven when not in use. Items stored in an oven can ignite.
- Do not use aluminum foil to line the oven bottom. Foil may trap or reflect heat, leading to a shock or fire hazard.

⚠ WARNING *SELF-CLEANING OVEN SAFETY INSTRUCTIONS*

(Some models)

The self-cleaning feature operates the oven at temperatures high enough to burn away food soils in the oven. Follow these instructions for safe operation.

- Before operating the self-clean cycle, remove pans, shiny metal oven racks and other utensils from the oven. Only gray or black porcelain-coated oven racks and drip pans may be left in the oven. Do not use self-clean to clean other parts, such as shiny drip pans or bowls.
- Before operating the self-clean cycle, wipe grease and food soils from the oven. Excessive amount of grease may ignite, leading to smoke damage to your home.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.
- Do not clean the door gasket. The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage or move the gasket.
- Do not use oven cleaners. No commercial oven cleaner or oven liner protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven.

⚠ WARNING *WARMING DRAWER/LOWER OVEN DRAWER SAFETY INSTRUCTIONS (some models)*

- The purpose of the warming drawer is to hold hot cooked foods at serving temperature. Bacteria will grow in food while it is below 140°F. Do not put cold food in warming drawer. Do not heat food for more than 2 hours. Failure to follow these instructions may result in foodborne illness.
- Do not leave paper products, plastics, canned food or combustible materials in the drawer. They may ignite.
- Do not touch the heating element or the interior surface of the drawer. These surfaces may be hot enough to cause burns.
- Use care when opening the drawer. Open the drawer a crack and let hot air or steam escape before removing or replacing food. Hot air or steam that escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Do not use aluminum foil to line the lower drawer. The foil will trap heat below, and upset the performance of the oven. Foil can melt and permanently damage the drawer bottom. Damage from improper use of aluminum foil is not covered by the product warranty.

Using the surface units.

How Induction Surface Cooking Works

Induction coils under the glass cooking surface produce a magnetic field that generates heat in ferrous metals that are in close proximity. The glass cooking surface is not heated directly since it is not a ferrous metal, but the glass may eventually become hot from the pan. Induction surface coils are more efficient and will heat much faster than conventional electric and gas cooking surface cooking products.

⚠ CAUTION:

- The induction cooking elements may appear to be cool while turned ON and after they have been turned OFF. The glass surface may be HOT from residual heat transferred from the cookware and burns may occur.
- DO NOT TOUCH HOT COOKWARE or PANS directly with hands. Always use mitts or pot holders to protect hands from burns.
- DO NOT SLIDE cookware across the cooktop surface. Doing so may permanently damage the appearance of the ceramic cooktop.

⚠ WARNING

FIRE HAZARD: Never leave the range unattended with the cooktop on medium or high settings. Keep flammable items away from the cooktop. Turn off all controls when done cooking. Failure to follow these instructions can result in fire, serious injury or death.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



The power level with a fraction indicates the additional half-step setting. You may hear clicking sounds indicating the control is maintaining your desired setting.

Surface Unit Cook Settings

The cooktop offers 19 power levels. Power levels range from LO to HI in precise half-step increments. For example: L, 1, 1½, 2, 2½ and up to H.

Power Level "L", the lowest setting, is recommended for "Keep Warm."

The power level increases one-half level with each touch.





Single Surface Unit—Cook Settings

To turn on a single surface unit:

1. Touch the ***ON/OFF*** pad; then touch the ***(+)/(–)*** pad.
2. Use the ***(+)/(–)*** pad to choose the desired power setting.
3. To turn off a single surface unit, touch the ***ON/OFF*** pad again.

To use the Melt feature:

Touch the ***ON/OFF*** pad; then touch ***MELT***. The element will automatically set to a predetermined setting.

To use the Power Boil feature:

Touch the ***ON/OFF*** pad; then touch ***Power Boil***. The element will automatically set to a predetermined setting.

To use the Simmer feature:

Touch the ***ON/OFF*** pad; then touch ***SIMMER***. The element will automatically set to a predetermined setting. Adjust using the ***(+)/(–)*** pad to increase or decrease the simmer rate.





Using the Warming Zone

The ***WARMING ZONE*** is located in the back center of the glass surface.

To use the *WARMING ZONE:*

1. Touch the ***WARMING ZONE ON/OFF*** pad.
2. To select the desired control setting, touch the ***SELECT*** pad once for low ***(L)***, twice for medium ***(M)*** or three times for high ***(H)***.

To turn off the *WARMING ZONE*:

Touch the ***WARMING ZONE ON/OFF*** pad.

For best results, all foods on the ***WARMING ZONE*** should be covered with a lid or aluminum foil.

Always use pot holders or oven mitts when removing food from the ***WARMING ZONE,*** as cookware will be hot.

- Do not use plastic wrap to cover food. Plastic may melt onto the surface and be very difficult to clean.
- Use only cookware recommended for top-of-range cooking.

⚠ WARNING

FOOD POISON HAZARD: Bacteria may grow in food at temperatures below 140°F.
• Always start with hot food. Do not use warm settings to heat cold food.
• Do not warm food for more than 2 hours.
Failure to follow these instructions may result in foodborne illness.

Using the surface units.

Never cook directly on the glass. Always use cookware.

Always place the pan in the center of the surface unit you are cooking on.

For Models With a Glass Cooktop

The glass cooktop features heating units beneath a smooth glass surface.

NOTE: A slight odor is normal when a new cooktop is used for the first time. It is caused by the heating of new parts and insulating materials and will disappear in a short time.

The surface unit may cycle on and off to maintain your selected control setting.

It is safe to place hot cookware on the glass surface even when the cooktop is cool.

Avoid placing anything on the surface unit until it has cooled completely.

- Water stains (mineral deposits) are removable using the cleaning cream or full-strength white vinegar.
- Use of window cleaner may leave an iridescent film on the cooktop. The cleaning cream will remove this film.



Do not slide cookware across the cooktop because it can scratch the glass—the glass is scratch-resistant, not scratchproof.

- Don't store heavy items above the cooktop. If they drop onto the cooktop, they can cause damage.
- Do not use the surface as a cutting board.



Use flat-bottomed pans.



Use a griddle.



Use a flat-bottomed wok.

What Type of Pans Are Required?

You must use a ferrous pan when using the induction coils on this range. The warming zone is not an induction coil and will work with any type of cookware. You can verify your pan is ferrous if a magnet sticks to it. Quality cookware with heavy bottoms made of cast iron, magnetic stainless steel and enameled steel work best. For best results, use pans with flat bottoms. Woks that do not have flat bottoms in close contact to the glass surface will not work. Some pans are made especially for induction cooking.

Place only dry pans on the surface elements. Do not place lids on the surface elements, particularly wet lids. Wet pans and lids may stick to the surface when cool.



Use the minimum size pan shown for each cooking element.

Pan Size and Shape

The induction coils require a minimum pan size in order for the element to turn on. In order for the induction coil to correctly determine if the pan is large enough, it is important that the pan be centered within the circular graphics marked on the glass cooking surface. The minimum pan size that will work for each induction coil is shown on the left. Pans that are not ferrous or are too small will not allow the induction coil to turn on, and the power level display for that coil location will flash for 30 seconds and then turn off. If a pan is removed from the induction coil for more than 30 seconds, the power will be shut off. Square pans will work, although round pans that match the induction coil sizes work best. Cookware larger than the cooktop glass graphics will work. For best results, match the pan size with the nearest-size graphics on the glass cooking surface.

Cookware "Noise"

A low humming noise is normal when using induction coils, especially on higher power settings. Heavy enamel cast-iron pots produce less noise than lightweight steel pans. The amount of food content in the pans can also affect noise level. Pans that completely cover the graphics on the glass will produce less noise. Water trapped under pans can boil, causing the cookware to vibrate or slide on the glass surface. To try to reduce the noise, move pans slightly and/or change power levels.

Power Sharing

For power level H (high), if a surface unit is on for an extended period of time or if multiple surface units are on, there may be a slight reduction in power to the surface unit.

Using the oven controls.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

BROIL HI/LO Pad
Touch this pad to select the broil function. See the *How to Set the Oven for Broiling* section.

BAKE Pad
Touch this pad to select the bake function. See the *How to Set the Oven for Baking* section.

CONVECTION COOK Pad
Uses a fan to circulate air in the oven. See the *Using the convection oven* section.

WARM Pad
Touch to keep cooked foods warm.
See the *How to Set the Oven for Warming* section.

SLOW COOK Pad
Touch for long hours of unattended cooking.
See the *How to Set the Oven for Slow Cook* section.

PROBE Pad
Touch when using the probe to automatically cook to a desired internal food temperature.
See the *Using the Probe* section.

SELF CLEAN Pad
Touch to self-clean the oven.
See the *Using the Self-Cleaning Oven* section.

STEAM CLEAN Pad
Touch this pad for easier cleaning of light soiling off the oven cavity or door.. See the *Using steam clean* section.

CLEAR/OFF Pad
Touch to cancel ***ALL*** oven operations except the clock and timer.

START Pad
Must be touched to start any cooking or cleaning function.

OVEN LIGHT Pad
Touch to turn the oven lights on or off.

TIMER ON/OFF Pads
Touch to set the kitchen timer.
See the *Using the Kitchen Timer* section

COOK TIME TIME Pad
Touch this pad and then touch the number pads to set the amount of time you want your food to cook. The oven will shut off when the cooking time has run out.

DELAY START Pad
Touch this pad to set the oven to start automatically at a time you set.

CLOCK Pad
NOTE: *When setting times, you are setting hours and minutes only. The lowest time you can set is one minute.*

The clock must be set to the correct time of day for the automatic oven timing functions to work properly. The time of day cannot be changed during a timed baking or self-cleaning cycle.

See *To set the clock* section.

If your oven was set for a timed oven operation and a power outage occurred, the clock and all programmed functions must be reset. ***The time of day will flash in the display when there has been a power outage.***

WARMING DRAWER pad
The warming drawer will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. See the *Using the warming drawer* section.

CONTROL LOCKOUT
The control pads can be locked so they cannot be activated when touched. See the *How to Lock Out the Controls* section.

To Set the Clock

The clock must be set to the correct time of day for the ***Delay Start*** functions to work properly. The time of day cannot be changed during a delayed cooking or a delayed self-cleaning cycle.

1. Touch the ***CLOCK*** pad.
2. Touch the number pads until the correct time of day is shown in the display. If the number pads are not touched within one minute after you touch the ***CLOCK*** pad, the display reverts to the original setting. If this happens, touch the ***CLOCK*** pad and enter the time of day.
3. Touch the ***START*** pad until the time of day shows in the display. This enters the time and starts the clock.

To check the time of day when the display is showing other information, touch the ***CLOCK*** pad. The time of day shows until another pad is touched. To change the time format or turn off the clock display, see the *Special Features* section.



The Kitchen Timer is in hours and minutes.

The Kitchen Timer does not control oven operations. The maximum setting on the Kitchen Timer is 9 hours and 59 minutes.

To Set the Kitchen Timer

1. Touch the ***TIMER ON*** pad.
2. Touch the number pads until the amount of time you want shows in the display. For example, to set 2 hours and 45 minutes, touch ***2, 4*** and ***5*** in that order. If you make a mistake, touch the ***TIMER OFF*** pad and begin again.
3. Touch the ***START*** pad.

After touching the ***START*** pad, ***SET*** disappears; this tells you the time is counting down, although the display does not change until one minute has passed. Seconds will not be shown in the display until the last minute is counting down.

4. When the kitchen timer reaches :00, the control will beep 3 times followed by one beep every 6 seconds until the ***TIMER OFF*** pad is touched.

The 6-second tone can be cancelled by following the steps in the *Special features* of *your oven control* section under *Tones at the End of a Timed Cycle*.

To Reset the Kitchen Timer

If the display is still showing the time remaining, you may change it by touching the ***TIMER ON*** pad, then touching the number pads so that the time you want appears in the display.

If the remaining time is not in the display (clock, delay start or cooking time are in the display), recall the remaining time by touching the ***TIMER ON*** pad and then touch the number pads to enter the new time you want.

To Cancel the Kitchen Timer

Touch the ***TIMER OFF*** pad.

How to Lock Out the Controls

Control Lockout will allow you to lock out the touch pads so they cannot be activated when touched.

To lock/unlock the controls:

1. Touch and hold the ***Control Lockout*** pad for 3 seconds. The oven display will show "**Loc On Loc**".
2. To unlock the control, touch and hold the ***Control Lockout*** pad for 3 seconds. The oven display will show "**Loc OFF Loc**".

When this feature is on, the touch pads will not respond except for the ***Clear/Off*** pad.

Using the oven.

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn on the oven.



The number of rack positions may vary by model.



Never place cooking utensils, baking stones, foil, or any other items on the oven floor.

Before you begin...

The racks have stops, so that when placed correctly on the supports, they will stop before coming completely out and will not tilt.

When placing and removing cookware, pull the rack out until it stops.

On some models, the bake heating element is under the oven floor. Never place cooking utensils, baking stones, foil, or any other items on the oven floor.

To remove a rack, pull it toward you, tilt the front end up and pull it out.

To replace, place the end of the rack (stop-locks) on the support, tilt up the front and push the rack in.

⚠ CAUTION

BURN HAZARD: Avoid touching the hot door surface when using the oven rack in the lowest position. Always use 2 hands and 2 mitten pot holders to move the rack. Pull the rack out a few inches and then carefully grasp the sides of the rack to pull it out the rest of the way.









Extension Rack

When placing and removing cookware, always pull the rack out by its upper front rail to its fully open position.

Do not extend the rack quickly. Food may slide off the front of the rack.

To remove the rack:

1. Make sure the rack is pushed all the way into the oven so that side paddles on the rack from disengaged with oven support.
2. Slide the rack toward you to the bump (stop position) on the rack support.
3. Firmly grasp both sides of the rack frame and the sliding rack, tilt the front end up and pull it out.

NOTE: *When handling the extension rack, do not allow the sliding portion to fall open. This can damage the slides.*

To replace the rack:

1. Firmly grasp both sides of the rack frame and the sliding rack.
2. Place the curved end of the rack (stop-locks) onto the oven supports, tilt up the front of the rack and push it in as far as it will go.

⚠ CAUTION

Never use the rack when its frame is not fully inserted in the oven and locked into position.

- When the rack is properly installed and locked into position, the locking side paddles on the rack frame will click-lock into place on the oven supports. If the side paddles did not click-lock into position, repeat the steps above and make sure the side paddles have been correctly cleaned and lubricated. See *Extension Rack* in the *Care and cleaning* section.

Aluminum Foil

Do not use aluminum foil to line oven bottoms. The foil will trap heat below and upset the performance of the oven. Foil can melt and permanently damage the oven bottom. Damage from improper use of aluminum foil is not covered by the product warranty.

Foil may be used to catch spills by placing a sheet on a lower rack, several inches below the food. Do not use more foil than necessary and never entirely cover an oven rack with aluminum foil. Keep foil at least 1-1/2" from oven walls to prevent poor heat circulation.



Rack position for baking 4 layer cakes.

Preheating and Pan Placement

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn on the oven.

Preheat the oven if the recipe calls for it. Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastries and breads.

If baking four cake layers at the same time, place two layers on rack C and two layers on rack E. Stagger pans on the rack so one is not directly above the other. If using the extension rack, place it in the C rack position.

Baking results will generally be better if food is centered in the oven as much as possible. However, performance with certain foods may improve if baked on an upper or lower rack position.

Angel food cake, for example, should be baked on the lowest rack position. Follow recipe recommendations and package directions on prepackaged and frozen foods for pan placement. Adjust rack position to tailor results. For example, if you find that the surface of cookies, muffins or cakes comes out lighter than desired try baking on a higher rack position next time. Pans should not touch each other or the walls of the oven. When baking on multiple racks, stagger the pans so one is not directly above the other. Leave approximately 1.5" between pans and from the front, back and sides of oven wall. See the section on "Convection cook" mode for information about pan placement for multi-rack baking.



How to Set the Oven for Baking or Roasting

1. Touch the ***BAKE*** pad.
2. Touch the number pads until the desired temperature is displayed.
3. Touch the ***START*** pad.

The oven will start automatically. The display will show the changing temperature starting at 100˚F. (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 100˚F.) When the oven reaches the selected temperature, the oven control will beep several times and the display will show the oven temperature.

NOTE: You may hear the convection fan (on some models) while the oven is preheating. The fan will stop after the oven is preheated and the display shows your set temperature. This is normal.

To change the oven temperature during the ***BAKE*** cycle, touch the ***BAKE*** pad and then the number pads to get the new temperature.

4. Check food for doneness at the minimum time on the recipe. Cook longer if necessary.
5. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad when baking is finished, and then remove the food from the oven.

Roasting Guide

Meats			Oven Temp	Internal Temp
Beef	Rib Roast (4-8 lbs)	Rare	325°F	130-140°F
		Medium	325°F	145-150°F
	Beef Tenderloin (2-6 lbs)	Rare	425°F	130-140°F
Pork	Bone-In, Boneless (3-5 lbs)		325°F	160°F
Lamb	Bone-In (5-9 lbs)	Medium	325°F	150°F
	Boneless (4-7 lbs)	Medium	375°F	150°F
Poultry	Whole Chicken (5-7 lbs)		350°F	170°F
	Turkey, Whole, unstuffed* (10-24 lbs)		325°F	170-180°F
	Turkey Breast (4-6 lbs)		325°F	170°F

*Stuffed birds generally require additional roasting time. Shield legs and breast with foil to prevent over-browning and drying of skin. Check stuffing temperature with a thermometer to ensure it has reached a minimum temperature of 160°F.



Leave the door open to the broil stop position. The door stays open by itself, yet the proper temperature is maintained in the oven.

How to Set the Oven for Broiling

Your oven has two broil settings. Use HI Broil for thinner cuts of meat or poultry where searing/surface browning is desired. Use LO Broil to cook thicker cuts of meat thoroughly without over browning them.

Adjust rack position to adjust the intensity of heat to the food. Placing food closer to the broil element increases exterior browning of the food, but also increases spattering and the possibility of fats igniting. Thicker foods and foods that need to be cooked through thoroughly should be broiled on a rack position farther from the broiler or on LO broil.

Use a pan designed for broiling. Broil pans are designed to minimize smoking and spattering by collecting fat and juices in the shielded lower part of the pan.

1. Place the food on a broiler grid in a broiler pan designed for broiling.
2. Follow suggested rack positions in the *Broiling Guide*.
3. Touch the ***BROIL HI/LO*** pad once for ***HI Broil***.

   To change to ***LO Broil***, touch the ***BROIL HI/LO*** pad again.
4. Touch the ***START*** pad.
5. When broiling is finished, touch the ***CLEAR/OFF*** pad.

Broiling Guide

The size, weight, thickness, starting temperature and your preference of doneness will affect broiling times. This guide is based on meats at refrigerator temperature.

Preheat the broiler for 2 minutes to improve performance.

Food	Doneness	Type or Thickness	Rack Position*	Comments
Beef	Rare	Steaks – 1" thick	E or F (food should be 1" to 3" from broil element)	Steaks less than 1" thick are difficult to cook rare. They cook through before browning. To prevent curling of meat, slash fat at 1" intervals.
	Medium	Steaks – 3/4" to 1" thick	E (food should be 3" to 4" from broil element)	
	Well Done	Steaks – 3/4" to 1" thick or Ground Beef Patties	D or E (food should be 3" to 5" from broil element)	
Chicken		Breast, boneless	C (food should be 8" to 9" from broil element)	Broil skin-side-down first.
		Breast, bone-in	C (food should be 7" to 8" from broil element)	
Fish Fillets		1/2" to 1" thick	D or E (food should be 3" to 6" from broil element)	Handle and turn very carefully.
Pork Chops	Well Done	3/4" thick	D (food should be 6" to 7" from broil element)	To prevent curling of meat, slash fat at 1" intervals.

†To protect against foodborne illness, ensure that temperatures of meat and poultry products meet or exceed the USDA minimum recommended temperatures for food safety. For more information see: www.isitdoneyet.gov or call the USDA meat and pultry hotline at 1-888-674-6854.

**For double ovens, use rack position A for the smaller, 2-rack-position oven.* If your range is connected to 208 volts, rare steaks may be broiled by preheating the broiler and positioning the oven rack one position higher.

Adjust the oven thermostat—Do it yourself!

You may find that your new oven cooks differently than the one it replaced. Use your new oven for a few weeks to become more familiar with it. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the thermostat yourself.

Do not use thermometers, such as those found in grocery stores, to check the temperature setting of your oven. These thermometers may give readings that vary 20–40 degrees.

NOTE: This adjustment will only affect baking and roasting temperatures; it will not affect broiling or self-cleaning temperatures. The adjustment will be retained in memory after a power failure.



To Adjust the Thermostat

1. Touch the ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows SF.
2. Touch the ***BAKE*** pad. A number shows in the display.

   Double Ovens: To adjust the upper oven thermostat, touch the upper oven ***BAKE*** pad. To adjust the lower oven thermostat, touch the lower oven ***BAKE*** pad.
3. The oven temperature can be adjusted up to (+) 35°F hotter or (-) 35°F cooler. Touch the number pads the same way you read them. For example, to change the oven temperature 15°F, touch ***1*** and ***5***.

   Touch the ***BAKE*** pad, again, to alternate between increasing and decreasing the oven temperature.
4. When you have made the adjustment, touch the ***START*** pad to go back to the time of day display. Use your oven as you would normally.

The type of margarine will affect baking performance!

Most recipes for baking have been developed using high-fat products such as butter or margarine (80% fat). If you decrease the fat, the recipe may not give the same results as with a higher-fat product.

Recipe failure can result if cakes, pies, pastries, cookies or candies are made with low-fat spreads. The lower the fat content of a spread product, the more noticeable these differences become.

Federal standards require products labeled "margarine" to contain at least 80% fat by weight. Low-fat spreads, on the other hand, contain less fat and more water. The high moisture content of these spreads affects the texture and flavor of baked goods. For best results with your old favorite recipes, use margarine, butter or stick spreads containing at least 70% vegetable oil.

Using the convection oven.



Convection Fan Operation

In a convection oven, a fan circulates hot air over, under and around the food.

This circulating hot air is evenly distributed throughout the oven cavity. As a result, foods are evenly cooked and browned—often in less time with convection heat.

The oven has an Auto Recipe™ Conversion Feature. This feature automatically reduces the set baking temperatures by 25° in convection cook mode. Foods bake in the same amount of time at a lower temperature setting.

NOTE: On some models, the fan is designed to rotate in both directions, with a pause in between. This is normal.

The convection fan shuts off when the oven door is opened. ***DO NOT*** leave the door open for long periods of time while using convection cooking or you may shorten the life of the convection heating element.

Convection Cook

The convection oven comes with one convection cook mode and can be used for *Multi-Rack Convection Baking* or *1-Rack Convection Baking*.



Multi-rack position.

Multi-Rack Convection Baking

Because heated air is circulated evenly throughout the oven, foods can be baked with excellent results using multiple racks.

Multi-rack baking may increase cook times slightly for some foods but the overall result is time saved. Cookies, muffins, biscuits and other quickbreads give very good results with multi-rack baking.

When baking on 3 racks, place extension rack in the second (B) position, another rack in the fourth (D) position and the third rack in the sixth (F) position.

For two-rack baking, place extension rack in the second (B) rack position. Place the other rack in the fifth (E) rack position.

1-Rack Convection Baking

When convection baking with only 1 rack, place the food so that it is centered in the oven.



How to Set the Oven for Convection Baking

1. Touch the ***CONVECTION COOK*** pad for convection cooking.
2. Touch the number pads to set the oven temperature.
3. Touch the ***START*** pad.

NOTE: If the Auto Recipe™ Conversion Feature is on, it will automatically reduce the set regular baking temperature by approximately 25°F to the appropriate convection temperature in convection bake mode. See *Auto Recipe™ Conversion* in the *Special Features* section.

To change the oven temperature, touch the ***CONVECTION COOK*** pad and then the number pads to set the new temperature.

When the oven starts to heat, the changing temperature, starting at 100°F, will be displayed. When the oven reaches the temperature you set, 3 beeps will sound.

4. Touch ***CLEAR/OFF*** pad when finished.

- You will hear a fan while cooking with convection. The fan will stop when the door is opened, but the heat will not turn off.
- You may hear the oven clicking during baking. This is normal.

Cookware for Convection Cooking

Before using your convection oven, check to see if your cookware leaves room for air circulation in the oven. If you are baking with several pans, leave space between them. Also, be sure the pans do not touch each other or the walls of the oven.

Paper and Plastic

Heat-resistant paper and plastic containers that are recommended for use in regular baking can also be used for convection baking but should not be used at temperatures higher than the temperature recommended by the cookware manufacturer. Plastic cookware that is heat-resistant to temperatures of 400°F can also be used.

Metal and Glass

Any type of cookware will work in your convection oven; however, metal pans heat the fastest and are recommended for convection baking.

- Darkened or matte-finished pans will bake faster than shiny pans.
- Glass or ceramic pans cook more slowly.

For recipes like oven-baked chicken, use a pan with low sides. Hot air cannot circulate well around food in a pan with high sides.

- Use pans with low or no sides when baking in convection cook mode. Hot air cannot circulate well around food in a pan with high sides. When baking cookies, you will get the best results if you use a flat cookie sheet instead of a pan with low sides.

Using the probe.

For many foods, especially roasts and poultry, internal food temperature is the best test for doneness. The temperature probe takes the guesswork out of roasting by cooking foods to the exact doneness you want.



The temperature probe has a skewer-like probe at one end and a plug at the other end that goes into the outlet in the oven.

⚠ CAUTION

To prevent burns, do not unplug the probe from the oven outlet until the oven has cooled.

Use of probes other than the one provided with this product may result in damage to the probe or oven control.

Use the handles of the probe and plug when inserting and removing them from the food and outlet.



- To avoid damaging your probe, do not use tongs to pull on the cable when removing it.
- To avoid breaking the probe, make sure food is completely defrosted before inserting.

After preparing the meat and placing it on a trivet or a broiler pan grid, follow these directions for proper probe placement.

Insert the probe completely into the meat. It should not touch bone, fat or gristle.

NOTE: Failure to fully insert the probe into the meat may result in poor cooking performance because the probe will sense the oven air vs. the food temperature.

- Never leave your probe inside the oven during a self-cleaning or broil cycle.
- Do not store the probe in the oven.

For roasts with no bone, insert the probe into the thickest part of the roast. For bone-in ham or lamb, insert the probe into the center of the lowest large muscle.

Insert the probe into the center of dishes such as meat loaf or casseroles.

Insert the probe into the thickest part of the breast of a whole turkey or chicken. Not all locations within the meat cook at the same rate. It is a good idea to check the temperature at other locations with a meat thermometer once cooking has stopped to ensure safe temperatures have been reached in all areas of the meat. For example, when cooking a chicken or turkey place the probe in the breast but also check the temperature in the leg and thigh with a meat thermometer when the probe temperature has been reached.

NOTE: *Self-clean and Broil settings will not work if the temperature probe is plugged in.*



How to Set the Oven For Baking/Roasting When Using the Probe

(on some models)

1. Insert the probe fully into the food.
2. Plug the probe into the outlet in the oven. Make sure it's pushed all the way in. Close the oven door. Make sure the probe cable is not touching the broil element.
3. Touch the ***PROBE*** pad. Display will show "***Set Probe Temp***."
4. Touch the number pads to set the desired internal food or meat temperature. The maximum internal temperature for the food that you can set is 200ºF.
5. Touch the ***START*** pad.
6. Touch the ***BAKE*** or ***CONVECTION*** pad.
7. Touch the number pads to set the desired oven temperature.
8. Touch the ***START*** pad.

The word ***PROBE*** will display if the probe is inserted into the outlet and you have not set a probe temperature and touched the ***START*** pad.

Touch the ***PROBE*** pad to recall the probe temperature or ***BAKE*** or ***CONVECTION*** pad to recall the oven temperture.

For the probe temperature, after the internal temperature of the food reaches 100°F, the changing temperature will be shown in the display.

9. When the internal temperature of the food reaches the number you have set, the probe and the oven turn off and the oven control signals. To stop the signal, touch the ***CLEAR/OFF*** pad. Use hot pads to remove the probe from the food. Do not use tongs to pull on it—they might damage it.

- If the probe is removed from the oven while probe cooking, the oven will automatically turn off after 1 minute.

To change the oven temperature during the Bake/Roast cycle, touch the ***BAKE*** or ***CONVECTION*** pad and then the number pads to set the new temperature.

- You can use the ***Kitchen Timer*** even though you cannot use timed oven operations while using the probe.

See Baking or Roasting section and Broiling Guide for internal temperatures for meats and more information on how to protect against foodborne illness.

Using the timed baking and roasting features.

NOTE: *Foods that spoil easily—such as milk, eggs, fish, stuffings, poultry and pork—should not be allowed to sit for more than 1 hour before or after cooking. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria. Be sure that the oven light is off because heat from the bulb will speed harmful bacteria growth.*



How to Set an Immediate Start and Automatic Stop

The oven will turn on immediately and cook for a selected length of time. At the end of the cooking time the oven will turn off automatically.

1. Touch the ***BAKE*** or ***CONVECTION COOK*** pad or other desired cooking function.
2. Touch the number pads to set the desired oven temperature.
3. Touch the ***START*** pad.
4. Touch the ***COOK TIME*** pad.

NOTE: *If your recipe requires preheating, you may need to add additional time to the length of the cooking time.*

5. Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.

   The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.

6. Touch the ***START*** pad.

The oven will turn ***ON***, and the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 100°F. (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 100°F.) When the oven reaches the temperature you set, 5 short beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

7. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.



How to Set a Delayed Start and Automatic Stop

The oven will turn on at the time of day you set, cook for a specific length of time and then turn off automatically.

Make sure the clock shows the correct time of day.

1. Touch the ***DELAY START*** pad.
2. Touch the number pads to set the time of day you want the oven to turn on and start cooking.
3. Touch the ***START*** pad.
4. Touch the ***BAKE*** or ***CONVECTION COOK*** pad or other desired cooking function.
5. Touch the number pads to set the desired oven temperature.
6. Touch the ***START*** pad.
7. Touch the ***COOK TIME*** pad.

NOTE: If your recipe requires preheating, you may need to add additional time to the length of the cooking time.

8. Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The minimum cooking time you can set is 1 minute.

   The oven temperature that you set and the cooking time that you entered will be in the display.

9. Touch the ***START*** pad.

NOTE: If you would like to check the times you have set, touch the ***DELAY START*** pad to check the start time you have set or touch the ***COOK TIME*** pad to check the length of cooking time you have set.

When the oven turns ***ON*** at the time of day you set, the display will show the cooking time countdown and the changing temperature starting at 100°F. (The temperature display will start to change once the oven temperature reaches 100°F.) When the oven reaches the temperature you set, beeps will sound.

The oven will continue to cook for the set amount of time, then turn off automatically.

10. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad to clear the display if necessary. Remove the food from the oven. Remember, even though the oven turns off automatically, food left in the oven will continue cooking after the oven turns off.

Using the slow cook and warming features.



How to Set the Oven For Slow Cook

Slow Cook is designed for long hours of unattended cooking.

1. Touch the ***SLOW COOK*** pad.
2. Touch the number pad to select the desired setting - ***1*** for Poultry or ***2*** for Meats. Use Meats if you are unsure which setting to use.
3. Touch the number pads to set the desired length of cooking time. The cooking time must be at least 3 hours, up to 11 hours 59 minutes.
4. Touch the ***START*** pad.

NOTE: If a power outage occurs while the oven is in Slow Cook, the range will shut off.

Slow Cook Guide

Food	Quantity	Rack Position	Food Setting	Time (Hours)	Comments
Beef					
Chuck Roast	3–3½ lbs.	C	Meats	HI 5–6 hrs. LO 8–10 hrs.	Add 1/2 cup liquid.
Beef Ribs	3½–4 lbs.	C	Meats	HI 3–4 hrs. LO 6–8 hrs.	Place ribs in a single layer.
Poultry					
Whole Chicken	4 lbs.	C	Poultry	HI 4–5 hrs. LO 7–9 hrs.	Add 1/2 cup liquid.
Chicken Pieces	8 pieces (approx. 3 lbs.)	C	Poultry	HI 3–4 hrs. LO 5–6 hrs.	Best submerged under a sauce to prevent surface drying.
Pork					
Boneless Blade Roast	3–4 lbs.	C	Meats	HI 5–6 hrs. LO 8–10 hrs.	Add 1/2–1 cup liquid.
Country Style Pork Ribs	3½–4 lbs.	C	Meats	HI 3–4 hrs. LO 6–8 hrs.	Place ribs in a single layer.
Pork Chops	4–8 lbs.	C	Meats	HI 3–4 hrs. LO 6–8 hrs.	Place chops in a single layer.
Soup					
Vegetable Beef Soup	4 quarts	C	Meats	HI 4–5 hrs. LO 8–10 hrs.	Make sure beef chunks are submerged.
Chili	4 quarts	C	Meats	HI 3–4 hrs. LO 6–8 hrs.	Submerge beans to prevent surface drying.

Guideline Tips

- *The slow cook program uses a complex series of temperature cycling to obtain the best results. For this reason, it is recommended that the slow cook program be allowed to run without cancelling or restarting. Restarting the slow cook feature while it is in progress may result in overcooked meat.*
- *For juicy and tender meat, choose cuts of meat such as chuck roast or a boneless blade roast. Leaner cuts of meat, such as top round, are drier and may need additional liquid.*
- *Use only glass and ceramic dishes. Metal pots and pans tend to transfer the heat into the foods too quickly.*
- *Match the quantity of food to the size pan. Fill the pan about 3/4 full for best results. Too large a pot allows the steam to escape, causing foods to dry out.*
- *Always cover the pot with a lid or aluminum foil.*
- *A wide range of recipes may be used in the slow cook feature. For best results some adjustments may need to be made. For smaller sized recipes, begin checking at minimum time. For large recipes or when doubling recipes, foods may be cooked for longer periods of time.*
- *When the slow cook feature completes, the oven will automatically switch to "warm" mode. If additional slow cook time is desired, this warm mode may be used to obtain the extra time.*



How to Set the Oven For Warming

The ***WARM*** feature keeps cooked foods hot.

This feature is not designed to reheat cold food.

To use the ***WARM*** feature, touch the ***WARM*** pad and then the ***START*** pad.

To use the ***WARM*** feature after ***Timed Baking***, follow these steps:

1. Touch the bake mode of cooking.
2. Touch the number pads to set the oven temperature
3. Touch the ***COOK TIME*** pad.
4. Touch the number pads to set the desired length of cooking time.
5. Touch the ***WARM*** pad.
6. Touch the ***START*** pad.

NOTE: *Plastic containers, lids or plastic wrap will melt if placed in the oven. Melted plastic may not be removable and is not covered under your warranty.*

⚠ WARNING

FOOD POISON HAZARD: Bacteria may grow in food at temperatures below 140°F.
- ***Always start with hot food. Do not use warm settings to heat cold food.***
- ***Do not warm food for more than 2 hours.***

Failure to follow these instructions may result in foodborne illness.

⚠ WARNING

FOOD POISON HAZARD: Bacteria may grow in food at temperatures below 140°F.

- *Always start with hot food. Do not use warm settings to heat cold food.*
- *Do not warm food for more than 2 hours.*

Failure to follow these instructions may result in foodborne illness.

The warming drawer will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.

To Use the Warming Drawer

Touch the ***WARMING DRAWER ON/OFF*** pad. "Set Warming Drawer" begins to blink. Touch the ***WARMING DRAWER SETTING*** pad to set the warming drawer to "HI", "STD", or "LO".

To cancel, touch the ***WARMING DRAWER ON/OFF*** pad.

NOTE: Touching the ***CLEAR/OFF*** pad does not turn off the warming drawer.

When Using the Warming Drawer

The warming drawer will keep hot, cooked foods warm. Always start with hot food. Do not use to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal.

Do not line the warming drawer or pan with aluminum foil. Foil is an excellent heat insulator and will trap heat beneath it. This will upset the performance of the drawer and could damage the interior finish.

Allow approximately 25 minutes for the warming drawer to preheat.

- Do not put liquid or water in the warming drawer.
- All foods placed in the warming drawer should be covered with a lid or aluminum foil. When warming pastries or breads, the cover should be vented to allow moisture to escape.
- Food should be kept hot in its cooking container or transferred to a heat-safe serving dish.

NOTE: *Plastic containers or plastic wrap will melt if in direct contact with the drawer, pan or a hot utensil. Melted plastic may not be removable and is not covered under your warranty.*

- Remove serving spoons, etc., before placing containers in warming drawer.

Temperature Selection Chart

To keep several different foods hot, set the control to the food needing the highest setting.

- The temperature, type and amount of food, and the time held will affect the quality of the food.
- Repeated opening of the drawer allows the hot air to escape and the food to cool.
- With large loads it may be necessary to use a higher warming drawer setting and cover some of the cooked food items.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.

Food Type	Control Setting
Casserole	STD
Chili	HI
Pizza	STD
Potatoes, baked	HI
Tortilla Chips	LO
Waffles	LO

To Crisp Stale Items

- Place food in low-sided dishes or pans.
- Preheat on ***LO*** setting.
- Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.

To Warm Serving Bowls and Plates

⚠ CAUTION

Dishes will be hot. Use pot holders or mitts when removing hot dishes.

To warm serving bowls and plates, set the control on ***LO.***

- Use only heat-safe dishes.
- If you want to heat fine china, please check with the manufacturer of the dishes for their maximum heat tolerance.
- You may warm empty serving dishes while preheating the drawer.

Using the self-clean feature.



Wipe up heavy soil on the oven bottom.

Before a Self-Clean Cycle

⚠ WARNING

FIRE HAZARD: Wipe grease and heavy soil from the oven bottom before self-cleaning. Failure to do so may result in an oven fire.

We recommend venting your kitchen with an open window or using a ventilation fan or hood during the first self-clean cycle.

Remove any broiler pan, broiler grid, probe, all cookware and any aluminum foil from the oven.

NOTE:

- If your oven is equipped with shiny, silver-colored oven racks, we recommend you remove them before you begin the self-clean cycle. They may remain in the oven during the self-clean cycle, but they will darken, lose their luster and become hard to slide.
- If your oven is equipped with gray porcelain-coated oven racks, they may be left in the oven during the self-clean cycle.

Soil on the front frame of the range and outside the gasket on the door will need to be cleaned by hand. Clean these areas with hot water, soap-filled steel-wool pads or cleansers such as Soft Scrub®. Rinse well with clean water and dry.

Do not clean the gasket. The fiberglass material of the oven door gasket cannot withstand abrasion. It is essential for the gasket to remain intact. If you notice it becoming worn or frayed, replace it.

Make sure the oven light bulb cover is in place and the oven light is off.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.

The surface units are automatically disabled during the self-clean cycle.



How to Set the Oven for Self-Cleaning

The oven doors must be closed and all controls set correctly for the cycle to work properly.

1. Touch the ***SELF CLEAN*** pad.
2. If a time other than the default time is needed, use the number pads and enter the desired clean time.

You can change the clean time to any time between 3 hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.

3. Touch the ***START*** pad.

The oven door locks automatically. The display will show the clean time remaining. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and ***LOCKED/DOOR*** 🔒 goes off in the control display.

- The word ***LOCKED/DOOR*** 🔒 will flash and a beep will sound if you set the clean cycle and forget to close the oven door.
- To stop a clean cycle, touch the ***CLEAR/OFF*** pad. When ***LOCKED/DOOR*** 🔒 goes off, indicating the oven has cooled below the locking temperature, you will be able to open the door.

The oven doors must be closed and all controls set correctly for the cycle to work properly.



How to Delay the Start of Self-Cleaning

1. Touch the ***DELAY START*** pad.
2. Using the number pads, enter the time of day you want the clean cycle to start.
3. Touch the ***START*** pad.
4. Touch the ***SELF CLEAN*** pad.
5. Use the number pads and enter the desired clean time.

You can change the clean time to any time between 3 hours and 5 hours, depending on how dirty your oven is.

6. Touch the ***START*** pad.

The oven door locks automatically. It will not be possible to open the oven door until the temperature drops below the lock temperature and ***LOCKED/DOOR*** goes off in the control display.

After a Self-Clean Cycle

You may notice some white ash in the oven. Wipe it up with a damp cloth after the oven cools.

If white spots remain, remove them with a soap-filled steel wool pad and rinse thoroughly with a vinegar and water mixture.

These deposits are usually a salt residue that cannot be removed by the clean cycle.

If the oven is not clean after one clean cycle, repeat the cycle.

- You cannot set the oven for cooking until the oven is cool enough for the door to unlock.
- While the oven is self-cleaning, you can touch ***CLOCK*** to display the time of day. To return to the clean countdown, touch ***SELF CLEAN***.

Standard Racks

If they become hard to slide, wipe their side edges and the oven rack supports with cooking oil.

Extension Rack

If it becomes difficult to slide, see Extension Rack in the Care and cleaning section. Do not spray extension rack with cooking spray or other lubricant sprays.

If it becomes hard to remove or replace, wipe the oven rack supports with cooking oil. Do not wipe cooking oil on the slides.

NOTE: *After the first self-clean cycle, the gray stainless steel surfaces will change color on enameled extension racks. This is normal. It is not recommended to self-clean nickel extension racks as the whole rack will discolor because of the self-clean temperatures.*

Using Steam Clean. *(on some models)*

⚠ CAUTION During the steam clean cycle, the oven bottom becomes hot enough to cause burns. Wait until the cycle is over (30 minutes) before wiping the inside surfaces of the oven. Failure to do so may result in burns.

The ***Steam Clean*** cycle makes it easier to clean light soiling off the standard-clean porcelain oven interior.

The range should be at room temperature before beginning the ***Steam Clean*** cycle. If the oven is too hot, "hot" will appear on the display and the cycle will not activate until the oven cools down.

The ***Steam Clean*** cycle performs best on new spills or soils. Burned-on food is more difficult to remove.

To Begin Steam Clean Cycle:



Pour 8 ounces of water onto the oven floor.





1. Remove racks and accessories from the oven cavity. Do not place cookware or other items in the oven during the ***Steam Clean*** cycle.
2. Pour 1 cup (8 oz.) room-temperature water onto the recessed area of the oven bottom. Do not add cleaning solutions or chemicals of any kind to the water. Only add water when using the ***Steam Clean*** cycle. Do not add water when using the ***Self-Clean*** cycle.
3. Close the door.
4. Press the ***Steam Clean*** pad; then press ***Start***.
5. The oven door locks automatically. A 30-minute cycle will begin to count down on the display. It will not be possible to open the oven door until the cycle ends or you press the ***Clear/Off*** pad and the door unlocks.
6. When the ***Steam Clean*** cycle is complete, the door will unlock, the oven control will beep, and the ***Steam Clean*** light will blink. Press the ***Clear/Off*** pad and open the door.
7. The oven bottom and remaining water will still be very warm at the end of the cycle. This is normal.
8. Remove soils using a scrub brush or nylon scouring pad. A soap-filled steel wool pad may be used only on the porcelain oven interior. The use of abrasive pads will scratch the door glass. Do not wipe soil or water onto the door gasket.
9. Remove any remaining water with a dry cloth or sponge.
10. Leave the door open to air dry.

IMPORTANT NOTES:

- If a steam clean cycle is initiated without water, press the ***Clear/Off*** pad to end the cycle. Wait for the range to cool to room temperature before pouring water into the recessed area and initiating another steam cycle.
- Do not open the door during the ***Steam Clean*** cycle. An error beep will sound upon opening the door.
- Press ***Clear/Off*** pad at any time to end the cycle.
- If mineral deposits remain in the oven bottom after cleaning, use a cloth or sponge soaked in vinegar to remove them.
- Some water may drip from the bottom of the oven door. If this happens, wipe it up at the end of the cycle.
- The door gasket may be wet when the ***Steam Clean*** cycle finishes. This is normal. Do not clean the gasket.
- If soil still remains after cleaning the oven, see the *Care and cleaning of the range* section of the Owner's Manual for additional options.

Special features of your oven control.

Your new touch pad control has additional features that you may choose to use. The following are the features and how you may activate them.

The special feature modes can only be activated while the display is showing the time of day. They remain in the control's memory until the steps are repeated.

To enter a special feature for either oven, you must first touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** *and* ***BAKE*** *pads at the same time. The lower oven* ***BROIL HI/LO*** *and* ***BAKE*** *pads will not activate special features.*

When the display shows your choice, touch the ***START*** *pad.*



Fahrenheit or Celsius Temperature Selection

Your oven control is set to use the Fahrenheit temperature selections, but you may change this to use the Celsius selections.

1. Touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows ***SF***.
2. Touch the ***COOK TIME*** and ***BROIL HI/LO*** pads at the same time. The display will show ***F*** (Fahrenheit).
3. Touch the ***COOK TIME*** and ***BROIL HI/LO*** pads again at the same time. The display will show ***C*** (Celsius).
4. Touch the ***START*** pad.



Tones at the End of a Timed Cycle

At the end of a timed cycle, 3 short beeps will sound followed by one beep every 6 seconds until the ***CLEAR/OFF*** pad is touched. This continual 6-second beep may be cancelled.

To cancel the 6-second beep:

1. Touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows ***SF***.
2. Touch the ***BROIL*** pad. The display shows ***CON BEEP*** (continuous beep). Touch the ***BROIL*** pad again. The display shows ***BEEP***. (This cancels the one beep every 6 seconds.)
3. Touch the ***START*** pad.



Tone Volume

This feature allows you to adjust the tone volumes to a more acceptable volume. There are three possible volume levels.

1. Touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows SF.
2. Touch the ***COOK TIME*** pad. The display will show ***STD BEEP***. This is the middle volume level.

   Touch the ***COOK TIME*** pad again. This changes the volume level each time the pad is touched, and a tone will sound to provide an indication of the volume level. Choose the desired sound level (***LO BEEP***, ***STD BEEP***, ***HI BEEP***, or ***OFF***).
3. Touch the ***START*** pad to activate the level shown.

Special features of your oven control.



12-Hour, 24-Hour or Clock Blackout

Your control is set to use a 12-hour clock.

If you would prefer to have a 24-hour military time clock or black out the clock display, follow the steps below.

1. Touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows ***SF***.
2. Touch the ***CLOCK*** pad once. The display will show ***12 h***. If this is the choice you want, touch the ***START*** pad.

Touch the ***CLOCK*** pad again to change to the 24-hour military time clock. The display will show ***24 h***. If this is the choice you want, touch the ***START*** pad.

Touch the ***CLOCK*** pad again to black out the clock display. The display will show ***OFF***. If this is the choice you want, touch the ***START*** pad.

NOTE: *If the clock is in the black-out mode, you will not be able to use the* ***Delay Start*** *function.*



Auto Recipe™ Conversion

When using convection bake, the Auto Recipe™ Conversion feature can automatically convert entered regular baking temperatures to convection baking temperatures. The display will not show the converted temperature. It will always show the temperature entered.

To activate or deactivate the feature:

1. Touch the upper oven ***BAKE*** and ***BROIL HI/LO*** pads at the same time until the display shows ***SF***.
2. Touch the ***CONVECTION COOK*** pad until the display shows ***CON ON*** (Conversion On) or ***CON OFF*** (Conversion Off) as desired.
3. Touch the ***START*** pad.



12-Hour Shutdown

With this feature, should you forget and leave the oven on, the control will automatically turn off the oven after 12 hours during baking functions or after 3 hours during a broil function.

If you wish to turn ***OFF*** this feature, follow the steps below.

1. Touch the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads at the same time until the display shows ***SF***.
2. Touch the ***DELAY START*** pad until ***no shdn*** (no shut-off) appears in the display.
3. Touch the ***START*** pad to activate the no shut-off and leave the control set in this special features mode.

Using the Sabbath feature. *(upper and lower ovens)*

(Designed for use on the Jewish Sabbath and Holidays) (on some models) **GEAppliances.com**

The Sabbath feature can be used for baking/roasting only. It cannot be used for convection, broiling, self-cleaning or Delay Start cooking.

***NOTE:** The oven light comes on automatically (on some models) when the door is opened and goes off when the door is closed. The bulb may be removed. See the Oven Light Replacement section. On models with a light switch on the control panel, the oven light may be turned on and left on.*



When the display shows ⊃ , the oven is set in Sabbath. When the display shows ⊃⊂ , the oven is baking/roasting.

How to Set for Regular Baking/Roasting

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

1. Touch and hold both the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads, at the same time, until the display shows ***SF***.

   NOTE: If bake or broil appears in the display, the ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads were not touched at the same time. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad and begin again.
2. Tap the ***DELAY START*** pad until ***SAb bAtH*** appears in the display.
3. Touch the ***START*** pad and ⊃ will appear in the display. The oven is now in Sabbath mode.
4. Touch the ***BAKE*** pad. No signal will be given.
5. Using the number pads, enter the desired temperature between 170°F and 550°F. No signal or temperature will be given. There is no default temperature.
6. Touch the ***START*** pad on the corresponding oven.
7. After a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, ⊃⊂ will appear in the display indicating that the oven is baking/roasting. If ⊃⊂ doesn't appear in the display, start again at Step 4.

To adjust the oven temperature, touch the ***BAKE*** pad, enter the new temperature using the number pads and touch the ***START*** pad.

NOTE: The ***CLEAR/OFF*** and ***COOK TIME*** pads are active during the Sabbath feature.



How to Exit the Sabbath Feature

1. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad.
2. If the oven is cooking, wait for a random delay period of approximately 30 seconds to 1 minute, until only ⊃ is in the display.
3. Touch and hold both the ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads, at the same time, until the display shows ***SF***.
4. Tap the ***DELAY START*** pad until ***12 shdn*** or ***no shdn*** appears in the display.

   Choose ***12 shdn***, indicating that the oven will automatically turn off after ***12 hours*** or ***no shdn***, indicating that the oven will not automatically turn off after 12 hours.
5. Press ***START*** when the option that you want is in the display (***12 shdn*** or ***no shdn***).

NOTE: *If a power outage occurred while the oven was in Sabbath, the oven will automatically turn off and stay off even when the power returns. The oven control must be reset. Some models will resume Sabbath mode; however, opening the door will* activate the oven light.



How to Set for Timed Baking

NOTE: *This procedure must take place **BEFORE** the Sabbath begins to be able to use the Timed Bake feature during the Sabbath (the unit should **NOT** be put into Sabbath mode during a **Time Bake**.*

Make sure the clock shows the correct time of day and the oven is off.

1. Touch and hold ***both*** the upper oven ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads, ***at the same time***, until the display shows ***SF***.

   NOTE: If bake or broil appears in the display, the ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads were not touched at the same time. Touch the ***CLEAR/OFF*** pad and begin again.
2. Press the ***BROIL HI/LO*** pad to change the beeper setting to ***bEEP*** (the default setting is Continuous Beep, which shows in the display as ***Con bEEP***).
3. Press the ***START*** pad to save the changes.
4. Press the ***BAKE*** pad.
5. Using the number pads, enter the desired temperature.
6. Press the ***START*** pad on the corresponding oven.
7. Press ***COOK TIME*** FOR the corresponding oven.
8. Press the number pads to set the desired length of cooking time between 1 minute and 9 hours and 59 minutes.
9. Press the ***START*** pad.

Care and cleaning of the range.

Be sure all controls are off and all surfaces are cool before cleaning any part of the range.

⚠ WARNING *If your range is removed for cleaning, servicing or any reason, be sure the anti-tip device is reengaged properly when the range is replaced. Failure to take this precaution could result in tipping of the range and can result in death or serious burns to children or adults.*

How to Remove Protective Shipping Film and Packaging Tape

Carefully grasp a corner of the protective shipping film with your fingers and slowly peel it from the appliance surface. Do not use any sharp items to remove the film. Remove all of the film before using the appliance for the first time.

To ensure no damage is done to the finish of the product, the safest way to remove the adhesive from packaging tape on new appliances is an application of a household liquid dishwashing detergent. Apply with a soft cloth and allow to soak.

NOTE: *The adhesive must be removed from all parts. It cannot be removed if it is baked on.*

Control Panel

If desired, the touch pads may be deactivated before cleaning.

See *How to Lock Out the Controls* in the *Using the clock, kitchen timer and control lockout* section in this manual.

Clean up splatters with a damp cloth.

You may also use a glass cleaner.

Remove heavier soil with warm, soapy water. Do not use abrasives of any kind.

Reactivate the touch pads after cleaning.

Painted Surfaces

Painted surfaces include the sides of the range and the door, top of control panel and the drawer front. Clean these with soap and water or a vinegar and water solution.

Do not use commercial oven cleaners, cleaning powders, steel wool or harsh abrasives on any painted surface.

Stainless Steel Surfaces *(on some models)*

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm, sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish or to find the location of a dealer nearest you, please call our toll-free number:

National Parts Center 1.800.626.2002

GEApplianceParts.com

Porcelain Enamel Cooktop *(on some models)*

The porcelain enamel finish is sturdy but breakable if misused. This finish is acid-resistant. However, any acidic foods spilled (such as fruit juices, tomato or vinegar) should not be permitted to remain on the finish.

If acids spill on the cooktop while it is hot, use a dry paper towel or cloth to wipe it up right away. When the surface has cooled, wash with soap and water. Rinse well.

For other spills such as fat spatterings, wash with soap and water or cleansing powders after the surface has cooled. Rinse well. Polish with a dry cloth.

⚠ WARNING *SHOCK OR BURN HAZARD: Before replacing oven light bulb, disconnect the electrical power to the range at the main fuse or circuit breaker panel. Failure to do so may result in electric shock or burn.*

⚠ CAUTION *BURN HAZARD: The glass cover and bulb should be removed when cool. Touching hot glass with bare hands or a damp cloth can cause burns.*



(on some models)



(on some models)

Oven Light Replacement

To remove:

1. Turn the glass cover counterclockwise 1/4 turn until the tabs of the glass cover clear the grooves of the socket. Wearing latex gloves may offer a better grip.
2. Using gloves or a dry cloth, remove the bulb by pulling it straight out.

To replace:

1. Use a new 120/130-volt halogen bulb, not to exceed 50 watts. Replace the bulb with the same type of bulb that was removed. Your model will have one of the two types shown on the left. To determine the correct replacement bulb, check the bulb terminals. Bulbs with 2 straight pin terminals are G6.35 bulbs. Bulbs with 2 looped terminals are G9 bulbs. (Do not interchange.) Be sure the replacement bulb is rated 120 volts or 130 volts (NOT 12 volts).
2. Using gloves or a dry cloth, remove the bulb from its packaging. Do not touch the bulb with bare fingers. Oil from skin will damage the bulb and shorten its life.



3. Push the bulb straight into the receptacle all the way.
4. Place the tabs of the glass cover into the grooves of the socket. Turn the glass cover clockwise 1/4 turn.

   For improved lighting inside the oven, clean the glass cover frequently using a wet cloth. This should be done when the oven is completely cool.
5. Reconnect electrical power to the oven.



Oven Light Replacement

To remove:

1. Turn the glass cover counterclockwise 1/4 turn until the tabs of the glass cover clear the grooves of the socket. Wearing latex gloves may offer a better grip.
2. Remove the bulb by turning it counter-clockwise.

To replace:

1. Replace bulb with a new 40-watt appliance bulb. Insert the bulb and turn it clockwise until it is tight.
2. Place the tabs of the glass cover into the grooves of the socket. Turn the glass cover clockwise 1/4 turn.

For improved lighting inside the oven, clean the glass cover frequently using a wet cloth. This should be done when the oven is completely cool.

3. Reconnect electrical power to the oven.

Care and cleaning of the range.



The gasket is designed with a gap at the bottom to allow for proper air circulation.

Do not rub or clean the door gasket—it has an extremely low resistance to abrasion.

If you notice the gasket becoming worn, frayed or damaged in any way or if it has become displaced on the door, you should have it replaced.

Cleaning the Oven Door

To clean the inside of the door:

- Because the area inside the gasket is cleaned during the self-clean cycle, you do not need to clean this by hand.
- The area outside the gasket and the door liner can be cleaned with a soap-filled or plastic scouring pad, hot water and detergent. Rinse well with a vinegar and water solution.

To clean the outside of the door:

- Use soap and water to thoroughly clean the top, sides and front of the oven door. Rinse well. You may also use a glass cleaner to clean the glass on the outside of the door. Do not let water drip into the vent openings.
- If any stain on the door vent trim is persistent, use a soft abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results.
- Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting materials containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. When surface is cool, clean and rinse.
- Do not use oven cleaners, cleaning powders or harsh abrasives on the outside of the door.

Lift-Off Oven Door *(on some models)*

The door is very heavy. Be careful when removing and lifting the door.

Do not lift the door by the handle.

To remove the door:

1. Fully open the door.
2. Pull the hinge locks down toward the door frame, to the unlocked position. A tool, such as a small flat-blade screwdriver, may be required.
3. Firmly grasp both sides of the door at the top.
4. Close door to the door removal position, which is halfway between the broil stop position and fully closed.
5. Lift door up and out until the hinge arm is clear of the slot.



Pull hinge locks down to unlock.



Removal position

To replace the door:

1. Firmly grasp both sides of the door at the top.
2. With the door at the same angle as the removal position, seat the indentation of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch in the hinge arm must be fully seated into the bottom of the slot.



3. Fully open the door. If the door will not fully open, the indentation is not seated correctly in the bottom edge of the slot.
4. Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity to the locked position.



Push hinge locks up to lock.

5. Close the oven door.



For double ovens, use the rack with the two front handles in the upper oven.



For double ovens, use the rack without the two front handles in the lower oven.

Oven Racks

All oven racks may be cleaned by hand with an abrasive cleaner or steel wool. After cleaning, rinse the racks with clean water and dry with a clean cloth. Gray porcelain-coated oven racks may remain in the oven during the self-cleaning cycle without being damaged. The nickel-plated oven racks may remain in the oven during the self-cleaning cycle, but they will lose their luster and become hard to slide. It will be necessary to grease all oven rack side edges with a light coating of vegetable oil after cleaning them by hand or in the oven. This will help maintain the ease of sliding the racks in and out of the oven.

Extension Rack



Extension racks may be cleaned by hand with an abrasive cleaner or steel wool. During cleaning, be careful not to allow water or cleaner to enter the extension slides on the sides of the rack.

NOTE: *Do not clean in a dishwasher.*

If the rack becomes hard to remove or replace, lightly wipe the oven rack supports with cooking oil. Do not wipe cooking oil on the slides.

If the rack becomes difficult to slide or if the paddle is difficult to actuate, the rack may need to be lubricated using the Graphite Lubrication shipped with your oven. To order additional Graphite Lubrication, call our National Parts Center at 800.626.2002 and reference WB02T10303.

To lubricate the slides:

NOTE: *Do not spray extension rack with cooking spray or other lubricant sprays.*









1. Remove the rack from the oven. See Extension Rack in the Using the oven section.
2. Fully extend the rack on a table or countertop. Newspaper may be placed underneath the rack for easy cleanup.
3. If there is debris in the slide tracks, wipe it away using a paper towel.
   NOTE: Any graphite lubricant wiped away must be replaced - see steps 4 through 7.
4. Shake the graphite lubricant before opening it. Starting with the left slide mechanism of the rack, place four (4) small drops of lubricant on the two (2) bottom tracks of the slide close to the bearing carriers.
5. Repeat for the right slide mechanism of the rack.
6. Open and close the rack several times to distribute the lubricant.
7. Replace the cap on the lubricant and shake it again. Turn the rack over and repeat steps 3, 4, 5 and 6.
8. Close the rack, turn rack right-side-up and place in the oven. See *Extension Rack* in the *Using the oven* section.

To lubricate the paddle:

Shake lubricant and apply to the moving parts of the paddle mechanisms as shown.



Care and cleaning of the range.





Wipe up heavy soil on the oven bottom.

Oven Heating Elements

Do not clean the bake element or the broil element. Any soil will burn off when the elements are heated.

To clean the oven floor, gently lift the bake element. On some models, the bake element is not exposed and is under the oven floor. Clean with warm, soapy water.



Oven Vent on Glass Cooktops

All models have an oven vent located behind the right rear surface unit. On double ovens, there is an additional oven vent for the upper oven behind the left rear surface unit.

This area could become hot during oven use.

It is normal for steam to come out of the vent, and moisture may collect underneath it when the oven is in use.

The vent is important for proper air circulation. Never block this vent.



Storage Drawer Removal

To remove the drawer:

1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.
3. Remove the drawer.

To replace the drawer:

1. Place the drawer rails on the guides.
2. Push the drawer back until it stops.
3. Lift the front of the drawer and push back until the stops clear the guides.
4. Lower the front of the drawer and push back until it closes.



Removable Warming Drawer/Drawer Pan

NOTE: *For models with an electric warming drawer, before performing any adjustments, cleaning or service, disconnect the range electrical power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Make sure the drawer heating element is cool.*

NOTE: *Allow warming drawer to cool before removing pan.*

NOTE: *Wipe spills promptly after each use.*

- Never place, use or self-clean the drawer pan in the upper oven.
- Warming drawer has a removable pan for easy cleaning. Clean with hot, soapy water and a sponge or dish towel. Dry with a clean cloth. Replace the pan in the warming drawer.

Clean your cooktop after each spill. Use CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner.

Normal Daily Use Cleaning

ONLY use CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner on the glass cooktop. Other creams may not be as effective.

To maintain and protect the surface of your glass cooktop, follow these steps:

1. Before using the cooktop for the first time, clean it with CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner. This helps protect the top and makes cleanup easier.
2. Daily use of CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner will help keep the cooktop looking new.
3. Shake the cleaning cream well. Apply a few drops of CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner directly to the cooktop.
4. Use a paper towel or CERAMA BRYTE® Cleaning Pad for Ceramic Cooktops to clean the entire cooktop surface.
5. Use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning residue. No need to rinse.

NOTE: *It is very important that you DO NOT heat the cooktop until it has been cleaned thoroughly.*



Use a CERAMA BRYTE® Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.

Burned-On Residue

NOTE: *DAMAGE to your glass surface may occur if you use scrub pads other than those recommended.*

1. Allow the cooktop to cool.
2. Spread a few drops of CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area.
3. Using the included CERAMA BRYTE® Cleaning Pad for Ceramic Cooktops, rub the residue area, applying pressure as needed.
4. If any residue remains, repeat the steps listed above as needed.
5. For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.



The CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Scraper and all recommended supplies are available through our Parts Center. See instructions under "To Order Parts" section on next page.

NOTE: Do not use a dull or nicked blade.

Heavy, Burned-On Residue

1. Allow the cooktop to cool.
2. Use a single-edge razor blade scraper at approximately a 45° angle against the glass surface and scrape the soil. It will be necessary to apply pressure to the razor scraper in order to remove the residue.
3. After scraping with the razor scraper, spread a few drops of CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner on the entire burned residue area. Use the CERAMA BRYTE® Cleaning Pad to remove any remaining residue.
4. For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface with CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner and a paper towel.

Cleaning the glass cooktop.

Metal Marks and Scratches

1. Be careful not to slide pots and pans across your cooktop. It will leave metal markings on the cooktop surface.

   These marks are removable using the CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner with the CERAMA BRYTE® Cleaning Pad for Ceramic Cooktops.

2. If pots with a thin overlay of aluminum or copper are allowed to boil dry, the overlay may leave black discoloration on the cooktop.

   This should be removed immediately before heating again or the discoloration may be permanent.

NOTE: *Carefully check the bottom of pans for roughness that would scratch the cooktop.*

Cooktop Seal

To clean the cooktop seal around the edges of the glass, lay a wet cloth on it for a few minutes, then wipe clean with nonabrasive cleaners.

Glass surface—potential for permanent damage.

Sugary spillovers (such as jellies, fudge, candy, syrups) or melted plastics can cause pitting of the surface of your cooktop (not covered by the warranty) unless the spill is removed while still hot. Special care should be taken when removing hot substances.

Be sure to use a new, sharp razor scraper.

Do not use a dull or nicked blade.

Damage from Sugary Spills and Melted Plastic

1. Turn off all surface units. Remove hot pans.
2. Wearing an oven mitt:
   a. Use a single-edge razor blade scraper (CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Scraper) to move the spill to a cool area on the cooktop.
   b. Remove the spill with paper towels.
3. Any remaining spillover should be left until the surface of the cooktop has cooled.
4. Don't use the surface units again until all of the residue has been completely removed.

NOTE: *If pitting or indentation in the glass surface has already occurred, the cooktop glass will have to be replaced. In this case, service will be necessary.*

To Order Parts

To order CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner and the cooktop scraper, please call our toll-free number:

National Parts Center 800.626.2002

CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Cleaner . . . . . *#WX10X300*

CERAMA BRYTE® Ceramic Cooktop Scraper . . . . . *#WX10X0302*

CERAMA BRYTE® Kit. . . . . *#WX10X117GCS*
(Kit includes cream, cooktop scraper and pad)

CERAMA BRYTE® Cleaning Pads for Ceramic Cooktops . . . . . *#WX10X350*

Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Surface units do not work properly or flashing power setting	**Improper cookware being used.**	• Wrong pan type. Use a magnet to check that cookware is induction-compatible. Use a flat induction-capable pan that meets the minimum size for the element being used. See the *Pan size and shape* section.
	Pan is too small	• Pan size is below the minimum size for the element. See the *Pan size and shape* section. • Use smaller element.
	Pan not positioned correctly.	• Center the pan in the cooking zone.
	Cooktop control improperly set.	• Check to see that the control is set properly. Press **ON** then **+** or **-**
	Pan is not in full contact with glass surface	• Pan must be flat.
Surface unit setting changed or turned off unexpectedly	**High cooktop temperature.**	• Allow the internal fan to cool the cooktop. • Check if pan boiled dry.
Scratches (may appear as cracks) on cooktop glass surface	**Incorrect cleaning methods being used.**	• Scratches are not removable. Tiny scratches will become less visible in time as a result of cleaning.
	Cookware with rough bottoms being used or coarse particles (salt or sand) were between the cookware and the surface of the cooktop. **Cookware has been slid across the cooktop surface.**	• To avoid scratches, use the recommended cleaning procedures. Make sure bottoms of cookware are clean before use, and use cookware with smooth bottoms.
Areas of discoloration on the cooktop	**Food spillovers not cleaned before next use.**	• See the Cleaning the glass cooktop section.
	Hot surface on a model with a light-colored cooktop.	• This is normal. The surface may appear discolored when it is hot. This is temporary and will disappear as the glass cools.
Plastic melted to the surface	**Hot cooktop came into contact with plastic placed on the hot cooktop.**	• See the *Glass surface—potential for permanent damage* section in the *Cleaning the glass cooktop* section.
Pitting (or indentation) of the cooktop	**Hot sugar mixture spilled on the cooktop.**	• Call a qualified technician for replacement.
Oven light does not work	**Light bulb is loose.**	• Tighten or replace the bulb.
Oven will not work	**Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet.**	• Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	• Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	• See the *Using the oven section*.
	Oven too hot.	• Allow the oven to cool to below locking temperature.

Before You Call For Service...

Troubleshooting Tips

Problem	*Possible Causes*	*What To Do*
Food does not bake or roast properly	**Oven controls improperly set.**	• See the *Using the oven* section.
	Rack position is incorrect or the rack is not level.	• See the *Using the oven* section.
	Incorrect cookware or cookware of improper size being used.	• See the *Using the oven* section.
	Oven thermostat needs adjustment.	• See the *Adjust the oven thermostat—Do it yourself!* section.
Food does not broil properly	**Oven controls improperly set.**	• Make sure you touch the ***BROIL HI/LO*** pad.
	Improper rack position being used.	• See the *Broiling Guide*.
	Cookware not suited for broiling.	• For best results, use a pan designed for broiling.
	The probe is plugged into the outlet in the oven. (on some models)	• Unplug and remove the probe from the oven.
	In some areas the power (voltage) may be low.	• Preheat the broil element for 10 minutes. • Broil for the longest period of time recommended in the *Broiling Guide*.
Oven temperature too hot or too cold	**Oven thermostat needs adjustment.**	• See the *Adjust the oven thermostat—Do it yourself!* section.
Storage drawer is crooked	**Rear drawer support is on top of the guide rail.**	• Reposition the drawer. See the *Storage Drawer Removal instructions* in the *Care and cleaning of the range* section. • Check to make sure drawer is properly seated if removed.
Storage drawer won't close	**Power cord may be obstructing drawer in the lower back of the range.**	• Reposition the drawer and power cord. See the *Storage Drawer Removal instructions* in the *Care and cleaning of the range* section.
	Rear drawer support is on top of the guide rail.	• Reposition the drawer. See the *Storage Drawer Removal instructions* in the *Care and cleaning of the range* section.
Oven door is crooked	**The door is out of position.**	• Because the oven door is removable, it sometimes gets out of position during installation. • To straighten the door, push down on the high corner.

Problem	Possible Causes	What To Do
Clock and timer do not work	**Plug on range is not completely inserted in the electrical outlet.**	• Make sure electrical plug is plugged into a live, properly grounded outlet.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	• Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	• See the *Using the kitchen timer* section.
Oven will not self-clean	**The oven temperature is too high to set a self-clean operation.**	• Allow the range to cool and reset the controls.
	Oven controls improperly set.	• See the *Using the self-cleaning oven* section.
	The probe is plugged into the outlet in the oven. (on some models)	• Remove the probe from the oven.
"Crackling" or "popping" sound	**This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and cleaning functions.**	• This is normal.
Excessive smoking during a clean cycle	**Excessive soil.**	• Touch the ***CLEAR/OFF*** pad. Open the windows to rid the room of smoke. Wait until ***LOCKED/DOOR*** goes off. After the oven cools, wipe up the excess soil and reset the clean cycle.
Oven door will not open after a clean cycle	**Oven too hot.**	• Allow the oven to cool below locking temperature.
Oven not clean after a clean cycle	**Oven controls not properly set.**	• See the *Using the self-cleaning oven* or *Using steam clean* section.
	Oven was heavily soiled.	• Clean up heavy spillovers before starting the clean cycle. Heavily soiled ovens may need to be cleaned again.
"LOCKED" flashes in the display	**The self-clean cycle has been selected but the door is not closed.**	• Close the oven door.
"LOCKED" is on when you want to cook	**The oven door is locked because the temperature inside the oven has not dropped below the locking temperature.**	• Touch the ***CLEAR/OFF*** pad. Allow the oven to cool.
"F—" and a number or letter flash in the display	**You have a function error code.**	• Disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect power. If the function error code repeats, call for service.

Before You Call For Service...

Troubleshooting Tips

Problem	Possible Causes	What To Do
Control signals after entering cooking time or start time	**You forgot to enter a bake temperature or cleaning time.**	• Touch the ***BAKE*** pad and desired temperature or the ***SELF CLEAN*** pad and desired clean time.
Display goes blank	**A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.**	• Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	The clock is in the black-out mode.	• See the *Special features of your oven control* section.
Display flashes	**Power failure.**	• Reset the clock.
Unable to get the display to show "SF"	**Oven control pads were not touched properly.**	• The ***BROIL HI/LO*** and ***BAKE*** pads must be touched at the same time and held for 3 seconds.
"Probe" appears in the display (on some models)	**This is reminding you to enter a probe temperature after plugging in the probe.**	• Enter a probe temperature.
Power outage, clock flashes	**Power outage or surge.**	• Reset the clock. If the oven was in use, you must reset it by touching the ***CLEAR/OFF*** pad, setting the clock and resetting any cooking function.
Steam from the vent	**When using the ovens, it is normal to see steam coming out of the oven vents. As the number of racks or amount of food being cooked increases, the amount of visible steam will increase.**	• This is normal.
"Burning" or "oily" odor emitting from the vent	**This is normal in a new oven and will disappear in time.**	• To speed the process, set a self-clean cycle for a minimum of 3 hours. See the *Using the self-cleaning oven* section.
Strong odor	**An odor from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.**	• This is temporary.
Fan noise (on some models)	**A convection fan may automatically turn on and off.**	• This is normal. The fan is designed to operate intermittently to maximize cooking evenness. • The convection fan will operate during preheat of the bake cycle. The fan will turn off after the oven is heated to the set temperature. This is normal.
	A cooling fan may automatically turn on and off.	• This is normal on some models. The cooling fan will turn off and on to cool internal parts. It may run after the oven is turned off.
Oven or cooktop will not stay set	**Function error**	• Disconnect all power for at least 30 seconds and then reconnect power. If repeating, call for service.

Problem	*Possible Causes*	*What To Do*
Oven racks are difficult to slide	**The shiny, silver-colored racks were cleaned in a self-clean cycle.**	• Apply a small amount of vegetable oil to a paper towel and wipe the edges of the oven racks with the paper towel. Do not spray with Pam® or other lubricant sprays.
Drawer does not slide smoothly or drags	**The drawer is out of alignment.**	• Fully extend the drawer and push it all the way in. See the *Care and cleaning of the range* section.
	Drawer is over-loaded or load is unbalanced.	• Reduce weight. Redistribute drawer contents.
Warming drawer will not work	**A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.**	• Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Controls improperly set.	• See the *Using the warming drawer* section.
Excessive condensation in the drawer	**Liquid in drawer.**	• Remove liquid.
	Uncovered foods.	• Cover food with lid or aluminum foil.
	Temperature setting too high.	• Reduce temperature setting.
Food dries out in the warming drawer	**Moisture escaping.**	• Cover food with lid or aluminum foil.
	Drawer not fully closed.	• Push drawer in until latch engages.
Water remaining on oven floor after Steam Clean cycle	**This is normal.**	• Remove any remaining water with a dry cloth or sponge.
Oven will not steam clean	**Display flashes HOT.**	• Allow the oven to cool to room temperature and reset the controls.
	Oven controls improperly set.	• See the *Using Steam Clean* section.
	Oven door is not closed.	• Make sure you close the door to start steam clean cycle.

Notes.



Looking For Something More? (Not all accessories are available for all models.)

*You can find these accessories and many more at **GEAppliancesParts.com** (U.S.) or **www.GEAppliances.ca** (Canada), or call **800.626.2002** (U.S.) or **800.661.1616** (Canada) (during normal business hours). Have your model number ready.*



Grates



Surface Burner Heads and Caps



Surface Elements and Drip Pans



Knobs



Oven Racks



Oven Elements



Light Bulbs

Extension Rack![*]

![*]If your model included an extension rack, you can increase the functionality of your range when you purchase additional extension racks. Visit www.geappliancesparts.com or call 800-626-2002, and order part number WB48T10071. Please note, extension racks do not fit all model ranges.

Experience these other great products to keep your kitchen looking great!

Cerama Bryte®
Ceramic Cooktop Cleaning Kit: Includes cleaner, scraper and pad
WX10X117GCS

Cerama Bryte® TouchUp Spray
WX10X391

Citrushine Stainless Steel Wipes
WX10X10007

Cerama Bryte® Stainless Steel Appliance Cleaner
PM10X311

Get the most out of your Broiler Pan! (Not for use with Broiler Drawer models.)
Use your pan and grid cover to broil hamburgers, seafood, steaks, vegetables, bacon, chops and so much more! The pan below catches the excess fats and oils.

- Genuine GE Part
- Easy To Clean
- One-Year Warranty



Limited Time Offer! Free Shipping!
When you order your broiler pan within 30 days of purchasing your GE cooking product.

	Small	***Large****	***XL***
U.S. Part #	*WB48X10055*	*WB48X10056*	*WB48X10057*
Dimensions	*8-3/4" W x 1-1/4" H x 13-1/2" D*	*12-3/4" W x 1-1/4" H x 16-1/2" D*	*17" W x 1-1/4" H x 19-1/4" D*

** The large (standard) broil pan does not fit in 20"/24" ranges.*
*** The XL pan does not fit in 24" wall ovens, 27" drop-ins or 20"/24" ranges.*

To place your order, call 800.626.2002 (U.S.), 800.661.1616 (Canada) or mail this form to:
In the U.S.: GE Parts, P.O. Box 221027, Memphis, TN 38122-1027. In Canada: GE Parts, 1 Factory Lane, Moncton, N.B. E1C 9M3

Broiler Pan Order Form

Quantity _____ ***Part Number*** _____

_____ _____

_____ _____

Model Number _____ ***Serial Number*** _____ ***Brand*** _____ ***Date of Purchase*** _____

First Name _____ ***Last Name*** _____

Address _____

City _____ ***State*** _____ ***Zip Code*** _____

Phone _____ ***E-Mail*** _____

Check _____ ***Money Order*** _____

Call 800.626.2002 in the U.S. or 800.661.6161 in Canada for current pricing. All credit card orders must be called in.

Notes.

GE Electric Range Warranty.

All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, visit us on-line at GEAppliances.com, or call 800. GE.CARES (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of:	*GE Will Provide:*
One Year *From the date of the original purchase*	***Any part*** of the range which fails due to a defect in materials or workmanship. During this ***limited one-year warranty***, GE will also provide, ***free of charge***, all labor and in-home service to replace the defective part.
For Profile Models: ***Five Years*** *From the date of the original purchase*	***For Profile Models:*** ***A replacement glass cooktop*** if it should crack due to thermal shock, discolor or if the pattern wears off.

What GE Will Not Cover:

- **Service trips to your home to teach you how to use the product.**
- **Improper installation, delivery or maintenance.**
- **Product damage or failure of the product if it is abused, misused, modified, used for other than the intended purpose, or used commercially.**
- **Damage to the glass cooktop caused by use of cleaners other than the recommended cleaning creams and pads.**
- **Damage to the glass cooktop caused by hardened spills of sugary materials or melted plastic that are not cleaned according to the directions in the Owner's Manual.**
- **Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.**
- **Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.**
- **Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.**
- **Damage caused after delivery.**
- **Product not accessible to provide required service.**

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Consumer Support.

GE Appliances Website

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

Real Life Design Studio

GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD. GEAC (800.833.4322).

Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.



Parts and Accessories

GEApplianceParts.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise.
You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

GEAppliances.com

Cocinas

Inducción con Modo de Pie, Deslizable y Empotrable

Instrucciones de Seguridad 2–5

Instrucciones de Operación

Horno 10-27
- Ajuste del termostato del horno 15
- Asado, Guía de asado 14
- Auto-limpieza 22, 23
- Cajón calentador 21
- Características de cocción lenta, calentamiento y leudado 20
- Características especiales 25, 26
- Controles 10, 11
- Función Sabbath 27
- Horneado o rostizado 13
- Horneado y rostizado con temporizador 19
- Horno de convección 16, 17
- Precalentamiento 13
- Sonda 18

Temporizador de cocina 11

Unidades de superficie 6–11
- Quemador del Puente 7
- Seleccionar tipos de utensilios 9
- Zona de calentamiento 7

Cuidado y limpieza

Bandejas 31

Cajón calentador desmontable/Recipiente del cajón del horno 32

Cajón de almacenamiento 32

Elementos calentadores del horno 32

Estufa de vidrio 33, 34

Luz 29

Panel de control 28

Papel de aluminio 3, 5,,13

Piso del horno 32

Puerta del horno desmontable 32

Superficies 28

Ventilación 32

Consejos para la identificación y solución de problemas 35-39

Accesorios 41

Apoyo al cliente

Apoyo al cliente 44

Garantía 43

Manual del Propietario

Control del Siguiente Pasol

Escriba los números de modelo y de serie aquí:

Modelo # _____

Serie # _____

Puede encontrarlos en una etiqueta ubicada detrás del cajón o detrás de la puerta del horno inferior en el frente del marco de la cocina.

En Canadá: www.GEAppliances.ca

Impreso en los Estados Unidos

Impreso en papel reciclado

49-80665-1 09-12 GE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. No seguir estas instrucciones puede generar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o la muerte.

DISPOSITIVO ANTI-VOLCADURAS

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Volcaduras

Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.

Verifique que el soporte anti-volcaduras se haya instalado y ajustado correctamente.

Verifique que el soporte anti-volcaduras se haya instalado y ajustado correctamente.

No utilice la cocina sin que el soporte anti-volcaduras esté colocado y ajustado.

Si estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá producir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.

Para reducir el riesgo de volcar la cocina, ésta debe sujetarse mediante un soporte anti-volcaduras con una adecuada instalación. Ver las instrucciones de instalación enviadas con el soporte para obtener detalles completos antes de iniciar la instalación.

Para Cocinas Sin Apoyo y Deslizabless

Para controlar si el soporte es instalado y ajustado de forma apropiada, mire que debajo de la cocina la pata niveladora trasera esté ajustada al soporte. En algunos modelos, el cajón de almacenamiento o el panel de protección se pueden retirar para una fácil inspección. Si no es posible realizar una inspección visual, deslice la cocina hacia adelante, confirme que el soporte anti-volcaduras esté ajustado de forma segura al piso o la pared, y deslice la cocina hacia atrás de modo que la pata niveladora trasera se encuentre debajo del soporte anti-volcaduras.



Cocinas Sin Apoyo y Deslizables

Si la cocina es expulsada de la pared por alguna razón, siempre repita este procedimiento a fin de verificar que esté asegurado de forma correcta con un soporte anti volcaduras.

Nunca quite las patas de nivelación por completo ya que la cocina no quedará bien sujeta al dispositivo anti-volcaduras.



Cocinas Empotrables

Cocinas Empotrables

Para controlar si el soporte está instalado y conectado correctamente, deslice la cocina hacia adelante, confirme que el soporte anti-volcaduras esté adherido de forma segura a la parte trasera de la cocina, y deslice esta última hacia atrás de modo que el soporte anti-volcaduras se deslice por debajo del mostrador o bloque de madera adjunto a la pared trasera.

Si usted no recibió un soporte anti-volcaduras con su compra, llame al ***1.800.626.8774*** para recibir uno sin costo alguno (en Canadá, llame al ***1.800.561.3344***). Para consultar instrucciones de instalación del soporte, visite ***GEAppliances.com*** (en Canadá, ***GEAppliances.ca***).

⚠ ADVERTENCIA *NOTIFICACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD*

La ley de California sobre aguas potables y tóxicos exige que el Gobernador de California publique una lista de sustancias que según el estado provoquen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos, y exige a las empresas que adviertan a los clientes sobre la exposición potencial a dichas sustancias.

La aislación de fibra de vidrio de los hornos auto-limpiantes emite una pequeña cantidad de monóxido de carbono durante el ciclo de limpieza. La exposición puede minimizarse ventilando con una ventana abierta o usando una campana o ventilador.

⚠ ADVERTENCIA *INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD*

Para su seguridad, la información de este manual debe seguirse al pie de la letra a fin de minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños, lesiones personales o la muerte.

Esta unidad se ha puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 18 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina dentro de una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no haya interferencia en una instalación determinada. Si la unidad provoca interferencia nociva a la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando la unidad, el usuario puede corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- ***Reoriente o cambie la posición de las antenas receptoras.***
- ***Incremente la distancia entre la unidad y el receptor.***
- ***Conecte la unidad a un tomacorriente o un circuito diferente del que está usando el receptor.***

⚠ *¡PRECAUCIÓN!*

Las personas que utilicen un marcapasos o un dispositivo médico similar deben tener cuidado cuando utilicen y se encuentren cerca de una unidad por inducción. El campo electromagnético puede afectar el funcionamiento del marcapasos o del dispositivo médico similar. Es recomendable consultar a su médico o al fabricante del marcapasos sobre su situación particular.

- Use este aparato sólo con el objetivo para el que fue creado, como se describe en este Manual del Propietario.
- Asegúrese de que un técnico calificado realice una correcta instalación y puesta a tierra del artefacto de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
- No intente reparar o cambiar ninguna pieza de su cocina a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Cualquier otro servicio debe realizarlo un técnico calificado.
- Antes de realizar cualquier clase de reparación, desenchufe la cocina o desconecte el suministro eléctrico desde el panel de distribución doméstico quitando el fusible o desconectando el interruptor de circuitos.
- No deje a los niños solos; éstos no deben quedar solos o sin atención en un área donde un aparato esté en uso. Nunca debe permitirse que se suban, sienten o paren en cualquier parte de este aparato.
- **PRECAUCION:** No almacene elementos de interés para niños sobre una cocina o en la protección trasera de una cocina: los niños que se trepan a la cocina para alcanzar elementos pueden resultar gravemente heridos.
- Sólo use agarraderas secas: las agarraderas húmedas o mojadas colocadas en superficies calientes pueden provocar quemaduras de vapor. No permita que las agarraderas entren en contacto con unidades de superficie o los elementos calentadores calientes. No utilice toallas u otras telas gruesas en lugar de una agarradera.
- Nunca use su electrodoméstico para calentar la habitación.
- No toque las unidades de superficie, los elementos calentadores o la superficie interior del horno. Estas superficies pueden estar lo suficientemente calientes para quemar aún cuando tengan un color oscuro. Durante y después del uso, no toque o deje que su vestimenta u otros materiales inflamables entren en contacto con unidades de superficie, áreas cercanas a las unidades de superficie o cualquier área interior del horno; deje pasar un tiempo prudencial para que se enfríen. Otras superficies del aparato pueden calentarse lo suficiente como para provocar quemaduras. Las superficies potencialmente calientes incluyen la estufa, las áreas orientadas hacia la estufa, la abertura de ventilación del horno, las superficies cercanas a la abertura y las hendiduras ubicadas alrededor de la puerta del horno.
- No caliente recipientes cerrados de alimentos. Podría haber una acumulación de presión en el recipiente y éste podría explotar, provocando lesiones.
- No utilice papel de aluminio para revestir las bandejas colectoras o ninguna parte del horno, con excepción de lo descripto en este manual. Un uso inadecuado puede provocar daños a la cocina y una descarga eléctrica o un riesgo de incendio.
- Trate de no rayar o golpear las puertas, estufas o paneles de control de vidrio. Si lo hace podría romperse el vidrio. No cocine si un producto tiene un vidrio roto. Puede provocarse una descarga, un incendio o heridas.
- Cocine carnes de res y de ave por completo: Las carnes de res hasta alcanzar una temperatura interna de por lo menos 160°F (71°C) y las carnes de ave a una temperatura interna de por lo menos 180°F (82°C). La cocción a estas temperaturas generalmente protege de enfermedades transmitidas por los alimentos.

⚠ ADVERTENCIA *MANTENGA LOS MATERIALES INFLAMABLES ALEJADOS DE LA COCINA.*

- No almacene o utilice materiales inflamables dentro de un horno o cerca de la estufa, tales como papel, plástico, agarraderas, telas, recubrimientos de pared, cortinas y gasolina u otros vapores y líquidos inflamables.
- Nunca use vestimentas holgadas o amplias mientras utilice el aparato. Estas vestimentas pueden prenderse fuego si entran en contacto con superficies calientes, provocando quemaduras graves.
- No permita que la grasa de la cocción u otros materiales inflamables se acumulen dentro de la cocina o en su cercanía. La grasa dentro del horno o sobre la estufa puede encenderse.
- Limpie las campanas de ventilación con frecuencia. No debe permitirse la acumulación de grasa en la campana o en el filtro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

⚠ ADVERTENCIA *EN CASO DE INCENDIO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO:*

- No utilice agua en incendios de grasa. Nunca levante una sartén en llamas. Apague los controles. Apague una sartén en llamas sobre una unidad de superficie cubriendo la sartén por completo con una tapa que ajuste bien, una plancha para galletas o una bandeja plana. Utilice un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante el horneado, apáguelo cerrando la puerta del horno y apagando el control o usando un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante la auto-limpieza, apague el horno y espere a que el incendio se consuma. No abra la puerta del horno a la fuerza. El ingreso de aire fresco a temperaturas de auto-limpieza puede provocar una explosión de llamas desde el horno. No seguir esta instrucción puede provocar quemaduras graves.

⚠ ADVERTENCIA *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA ESTUFA*

- Nunca deje las unidades de superficie sin atención en configuraciones de calor media o alta. Los alimentos que hierven y se derraman pueden provocar humo y derrames grasosos que pueden prenderse fuego.
- Nunca deje aceite sin atención mientras fríe. Si se deja calentar más allá del punto de humeo, el aceite puede encenderse, provocando un incendio que podría propagarse a los gabinetes cercanos. Utilice un termómetro para grasa cuando sea posible para controlar la temperatura del aceite.
- Para evitar el derrame de aceite y un incendio, utilice una cantidad mínima de aceite cuando fría en sartenes poco profundas y evite la cocción de alimentos congelados con una cantidad excesiva de hielo.
- Sólo ciertos tipos de recipientes de vidrio, vidrio/cerámico, cerámica, u otros recipientes vidriados pueden utilizarse sobre la estufa; otros pueden romperse debido al cambio repentino de temperatura.
- Para minimizar la posibilidad de quemaduras, el encendido de materiales inflamables y los derrames, la manija de los recipientes deben girarse hacia el centro de la cocina sin extenderse sobre ninguna unidad de superficie cercana.
- Si flambea alimentos bajo la campana, encienda el ventilador.

⚠ ADVERTENCIA *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE VIDRIO (algunos modelos)*

- Tenga cuidado al tocar la estufa. La superficie de vidrio de la estufa retendrá calor después de que los controles se hayan apagado.
- No cocine sobre una estufa rota. Si la estufa se rompe, las soluciones de limpieza y los derrames pueden penetrar en la estufa rota y crear un riesgo de descarga eléctrica. Comuníquese con un técnico calificado de inmediato.
- Evite rayar la estufa de vidrio. La estufa puede rayarse con elementos tales como cuchillos, instrumentos filosos, anillos u otras joyas, y remaches de la ropa.
- Use el limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® y la esponjilla de limpieza CERAMA BRYTE® para limpiar la estufa. Espere hasta que la estufa se enfríe y la luz indicadora se apague antes de limpiar. Una esponja o un paño húmedos sobre una superficie caliente pueden provocar quemaduras de vapor. Algunos limpiadores pueden producir humos tóxicos si se los aplica a una superficie caliente. ***NOTA:*** Los derrames de azúcar son la excepción. Éstos deben quitarse mientras están calientes utilizando una agarradera y un raspador. Para instrucciones detalladas, ver la sección Cómo limpiar la estufa de vidrio.

⚠ ADVERTENCIA *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO*

- Manténgase alejado de la cocina cuando abra la puerta del horno. El aire y el vapor calientes que salen de la cocina pueden provocar quemaduras en manos, rostro y/o ojos.
- Mantenga sin obstrucciones la ventilación del horno.
- Mantenga el horno libre de acumulaciones de grasa. La grasa dentro del horno puede prenderse fuego.
- Siempre coloque las bandejas del horno en la posición deseada mientras el horno esté frío. Si la bandeja debe quitarse cuando el horno todavía está caliente, no permita que la agarradera toque el elemento calentador del horno.
- Cuando utilice bolsas de cocción o de asado en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- Tire de la bandeja del horno hasta la posición de tope de detención cuando cargue o descargue alimentos del horno. Esto ayuda a evitar quemaduras por tocar superficies calientes de la puerta y las paredes del horno.
- No deje productos como papel, utensilios de cocina o alimentos en el horno cuando no lo esté usando. Los elementos guardados en el horno pueden prenderse fuego.
- No use papel de aluminio para cubrir el fondo del horno. El aluminio puede atrapar el calor o derretirse, lo cual puede dañar el producto y provocar riesgo de descarga eléctrica o un incendio.

⚠ ADVERTENCIA *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO AUTO-LIMPIANTE (algunos modelos)*

La característica de auto-limpieza funciona en el horno a temperaturas lo suficientemente elevadas como para quemar los restos de alimentos que quedaron dentro del horno. Siga estas instrucciones para una operación segura.

- Antes de iniciar el ciclo de auto-limpieza, quite las ollas, bandejas del horno de metal brillante y otros utensilios del horno. Sólo pueden dejarse en el horno las bandejas revestidas de porcelana gris o negro. No utilice la auto-limpieza para limpiar otras piezas, como bandejas colectoras o tazones.
- Antes de utilizar el ciclo de auto-limpieza, limpie la grasa y los derrames de alimentos del horno. Una cantidad excesiva de grasa puede encenderse, generando daños por el humo en su hogar.
- Si el modo de auto-limpieza no funciona, apague el horno y desconecte el suministro de energía. Llame a un técnico calificado para solicitar el arreglo.
- No limpie la empacadura de la puerta. La empacadura de la puerta es esencial para un buen sellado. Debe tenerse cuidado de no refregar, dañar o mover la empacadura.
- No utilice limpiadores de horno. No debe utilizarse ningún limpiador comercial o revestimiento protector de ninguna clase dentro o alrededor de ninguna pieza del horno.

⚠ ADVERTENCIA *CAJÓN CALENTADOR/CAJÓN DEL HORNO INFERIOR INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

(algunos modelos)

- El objetivo del cajón calentador es mantener alimentos cocidos calientes a la temperatura de servicio. Por debajo de los 140°F (60°C) puede producirse crecimiento de bacterias en los alimentos. No coloque alimentos fríos en el cajón calentador. No caliente alimentos por más de 2 horas. No seguir estas instrucciones puede provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.
- No deje productos de papel, plásticos, comida enlatada o materiales combustibles en el cajón. Pueden prenderse fuego.
- No toque el elemento calentador o la superficie interna del cajón. Estas superficies pueden estar lo suficientemente calientes como para provocar quemaduras.
- Tenga cuidado al abrir el cajón. Abra un poco el cajón y deje salir el aire caliente y el vapor antes de quitar o volver a colocar los alimentos. El aire y el vapor calientes que salen pueden provocar quemaduras en manos, rostro y/o ojos.
- No use papel de aluminio para cubrir el cajón inferior. El papel atrapará en calor del fondo y alterará el funcionamiento del horno. El papel se podrá derretir y dañar de forma permanente la parte inferior del cajón. Cualquier daño por uso inadecuado del papel de aluminio no estará cubierto por la garantía del producto.

Uso de unidades de la superficie.

Cómo funciona la superficie de cocción por inducción

Las bobinas de inducción ubicadas debajo de la superficie de cocción de vidrio producen un campo magnético que genera calor en metales ferrosos que se encuentran muy cerca. La superficie de cocción de vidrio no se calienta directamente ya que no es un metal ferroso, pero el vidrio puede calentarse por estar en contacto con el recipiente de cocción. Las bobinas de la superficie de inducción son más eficientes y se calientan con más rapidez que las cocinas eléctricas o a gas con superficies de cocción convencionales.

⚠ *PRECAUCIÓN:*

- Los elementos de cocción por inducción pueden parecer fríos cuando están encendidos (ON) y después de haber sido apagados (OFF). La superficie de vidrio puede estar CALIENTE debido a calor residual transferido del recipiente de cocción y pueden provocarse quemaduras.
- NO TOQUE RECIPIENTES DE COCCIÓN CALIENTES directamente con sus manos. Siempre use guantes de cocina o agarraderas para proteger las manos de quemaduras.
- NO DESLICE recipientes de cocción a través de la superficie de la estufa. Hacerlo puede dañar permanentemente la apariencia de la estufa de cerámica.

⚠ ADVERTENCI0ZA **RIESGO DE INCENDIO:** Nunca pierda de vista la cocina cuando la estufa esté en las configuraciones medio o alto.Mantenga los ítems inflamables alejados de la estufa. Apague todos los controles cuando finalice la cocción. Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir incendios, lesiones graves o la muerte.

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.



El nivel de energía con una fracción indica la configuración adicional de medio paso. Usted puede oír chasquidos que indican que el control está manteniendo su configuración deseada.

Configuraciones de cocción de las unidades de superficie

La estufa ofrece 19 niveles de energía.

Los niveles de energía van desde "LO" (baja) hasta "HI" (alta) en precisos aumentos de medio paso. Por ejemplo: L, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2 y hasta H.

Se recomienda el nivel de energía de "L",

la configuración más baja, para "mantener caliente".

El nivel de energía aumenta de a medio nivel con cada toque.



Unidad de superficie única—Configuraciones de cocción

Para encender una unidad de superficie única:

1. Presione el botón ***ON/OFF*** *(encendido/apagado)*; luego presione el botón ***(+)/(–).***
2. Utilice el botón ***(+)/(–)*** para elegir la configuración de energía deseada.
3. Para apagar una unidad de superficie única, presione el botón ***ON/OFF*** *(encendido/apagado)* de nuevo.

Para utilizar la característica "Melt" (derretir):

Presione el botón ***ON/OFF*** *(encendido/apagado)*; luego presione ***MELT*** *(derretir)*. El elemento automáticamente quedará en una configuración predeterminada.

Para usar la función Power Boil (Hervir con Electricidad):

Presione la tecla ON/OFF (Encender/Apagar); luego presione Power Boil (Hervir con Electricidad). El elemento se configurará de forma automática en una configuración predeterminada.

Para utilizar la característica "Simmer" (fuego lento):

Presione el botón ***ON/OFF*** *(encendido/apagado);* luego presione ***SIMMER*** *(fuego lento).* El elemento automáticamente quedará en una configuración predeterminada. Ajuste utilizando el botón ***(+)/(–)*** para subir o bajar el nivel de fuego lento.



⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA: Por debajo de los 140°F (60°C) puede producirse crecimiento de bacterias en los alimentos.

- ***Siempre empiece con alimentos calientes. No utilice configuraciones de mantener caliente para calentar alimentos fríos.***
- ***No caliente alimentos por más de 2 horas.***

No seguir estas instrucciones puede provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.



Cómo usar la zona de calentamiento

La ***ZONA DE CALENTAMIENTO*** se encuentra en la parte trasera central de la superficie de vidrio.

Para utilizar la **ZONA DE CALENTAMIENTO:**

1. Presione la tecla ***WARMING ZONE ON/OFF*** *(zona de calentamiento encendido/apagado).*
2. Para seleccionar la configuración de control deseada, presione el botón ***SELECT*** (seleccionar) una vez para baja ***(L)***, dos veces para media ***(M)*** o tres veces para alta ***(H)***.

Para apagar la ZONA DE CALENTAMIENTO:

Presione la tecla ***WARMING ZONE ON/OFF*** *(zona de calentamiento encendido/apagado).*

Para mejores resultados, todos

los alimentos de la **ZONA DE CALENTAMIENTO** deben cubrirse con

una tapa o con papel de aluminio.

Siempre utilice agarraderas o guantes de cocina cuando quite alimentos de la ***ZONA DE CALENTAMIENTO***, ya que los recipientes estarán calientes.

- *No utilice envoltorios plásticos para cubrir alimentos. El plástico puede derretirse en la superficie y será muy difícil limpiarlo.*
- *Utilice sólo recipientes de cocina recomendados para cocción sobre estufas.*

Uso de unidades de la superficie.

Para Modelos con Superficie de Cocción de Vidrio

Nunca cocine directamente sobre el vidrio. Siempre utilice recipientes de cocción.

Siempre coloque el recipiente en el centro de la unidad de superficie sobre la que está cocinando.

La superficie de cocción de vidrio cuenta con unidades de calentamiento debajo de una superficie de vidrio pareja.

NOTA: *Un ligero olor es normal cuando una estufa nueva se utiliza por primera vez. Es provocado por el calentamiento de piezas nuevas y materiales aislantes y desaparecerá en poco tiempo.*

La unidad superficial podrá iniciar un ciclo de encendido y apagado para mantener su configuración de control seleccionada.

Es seguro colocar utensilios calientes en la superficie de vidrio, incluso cuando la estufa esté fría.

No coloque nada sobre la unidad de superficie hasta que se haya enfriado por completo.

- *Las manchas de agua (depósitos minerales) pueden quitarse utilizando crema limpiadora o vinagre blanco sin diluir.*

No deslice los recipientes de cocción a través del control y la superficie de la estufa porque puede rayar el vidrio. El vidrio es resistente a los rayones, pero no a prueba de los mismos.

- *El uso de limpiador de ventanas puede dejar una película iridiscente sobre la estufa. La crema limpiadora quitará esta decoloración.*
- *No almacene elementos pesados sobre la estufa. Si caen sobre la estufa, podrían provocar daños.*
- *No utilice la superficie como una tabla para cortar.*

¿Qué clase de recipientes debe usarse?



Utilice recipientes de base plana.



Utilice una plancha.



Utilice un wok de base plana.

Deben utilizarse recipientes ferrosos cuando se usen las bobinas de inducción de esta cocina. La zona de calentamiento no es una bobina de inducción y funciona con cualquier clase de recipiente de cocción. Usted puede verificar si su recipiente es ferroso si un imán se adhiere a él. Los recipientes de cocción de calidad con bases pesadas hechas de hierro fundido, acero inoxidable magnético y acero esmaltado funcionan mejor. Para mejores resultados, utilice recipientes con bases planas. Los woks que no poseen bases planas en contacto con la superficie de vidrio no funcionan. Algunos recipientes están fabricados especialmente para cocción por inducción.

Coloque sólo ollas secas sobre los elementos superficiales. No coloque tapas sobre los elementos superficiales, particularmente tapas mojadas. Es posible que las ollas y tapas mojadas se adhieran a la superficie cuando se enfríen.


Recipiente de 5-3/4" de diámetro mínimo
Recipiente de 4-3/4" de diámetro mínimo
Recipiente de 8" de diámetro mínimo
Recipiente de 5-3/4" de diámetro mínimo

Utilice el recipiente de tamaño mínimo ilustrado para cada elemento de cocción.

Tamaño y forma de los recipientes

Las bobinas de inducción requieren un tamaño mínimo de recipiente para que el elemento se encienda. Para que la bobina de inducción pueda determinar correctamente si el recipiente es lo suficientemente grande, resulta importante que el recipiente se centre dentro de los gráficos circulares marcados en la superficie de cocción de vidrio. El tamaño mínimo de recipiente que funcionará en cada bobina de inducción se indica a la izquierda. Los recipientes no ferrosos y demasiado pequeños no permitirán el accionamiento de la bobina de inducción y la pantalla del nivel de energía de la ubicación de esa bobina destellará durante 30 segundos y luego se apagará. Si un recipiente se retira de la bobina de inducción por más de 30 segundos, la energía se desactivará. Pueden utilizarse recipientes cuadrados, aunque funcionan mejor los redondos que se ajustan a los tamaños de las bobinas de inducción. Los recipientes de cocción de mayor tamaño que los gráficos de vidrio de la estufa funcionarán. Para mejores resultados, ajuste el tamaño del recipiente con los gráficos de tamaño más cercano que se encuentran sobre la superficie de cocción de vidrio.

"Ruidos" de los recipientes de cocción

Un zumbido bajo es normal cuando se utilizan bobinas de inducción, especialmente en configuraciones de energía mayores. Los recipientes pesados de hierro fundido esmaltado producen menos ruido que los recipientes de acero liviano. La cantidad de contenido dentro de los recipientes también puede modificar el nivel de ruido. Los recipientes que cubren por completo el gráfico del vidrio producen menos ruido. El agua que queda atrapada debajo de los recipientes puede hervir, lo que puede provocar que los recipientes vibren o se deslicen sobre la superficie de vidrio. A fin de reducir el ruido, mueva las ollas suavemente y/o cambie los niveles de potencia.

Corriente Compartida

Para el nivel de corriente H (alta), si una unidad superficial está activada por un período de tiempo prolongado o si múltiples unidades superficiales están activadas, es posible que haya una reducción de corriente en la unidad superficial.

Uso de los controles del horno.

(Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.)

Tecla Asar Alto/ Bajo
Presione para seleccionar la función asar. Lea la sección *Cómo Configurar el Horno para Asar*.

Tecla de Horneado
Presione para seleccionar la función hornear. Lea la sección *Cómo Configurar el Horno para Hornear*.

Tecla de Cocción por Convección
Use un ventilador para hacer circular aire en el horno. Lea la sección sobre *Uso del horno por convección*.

Tecla WARM (Calentar)
Presione para mantener calientes las comidas ya cocinadas. Lea la sección *Cómo Configurar el Horno para Calentar*.

Tecla SLOW COOK (Cocción Lenta)
Presione para largas horas de cocción sin su presencia. Lea la sección *Cómo Configurar el Horno para una Cocción Lenta*.

Tecla PROBE (Sonda)
Presione al usar la sonda para cocinar de forma automática en la temperatura de comida interna deseada.Consulte la sección *Uso de la Sonda*.

Tecla SELF CLEAN (Auto Limpieza)
Presione la auto limpieza del horno. Consulte la sección Uso del *Horno con Auto Limpieza*.

Tecla STEAM CLEAN (Limpieza al Vapor)
Presione esta tecla para una limpieza fácil de suciedad leve de la cavidad del horno o la puerta. Consulte la sección *Uso de Limpieza al Vapor*.

Tecla de Tiempo de Cocción
Presione para cancelar ***TODAS*** las operaciones del horno excepto el reloj y el temporizador.

Tecla de Prueba (en algunos modelos)
Presione para seleccionar un ambiente cálido que sea útil para la elevación de productos fermentados a base de levadura.

Tecla OVEN LIGHT (Luz del Horno)
Presione para encender o apagar las luces del horno.

Teclas TIMER ON/ OFF (Encender/ Apagar Temporizador)
Presione para configurar el temporizador de la cocina. Consulte la sección de *Uso del Temporizador de la Cocina*.

Tecla COOK TIME (Temporizador del Cocción)
Presione esta tecla y luego presione las teclas numéricas para configurar la cantidad de tiempo durante el cual desee que su comida se cocine. El horno se apagará cuando el tiempo de cocción se haya terminado.

Luz del Horno Encendida/ Apagada
Touch this pad to set the oven to start automatically at a time you set.

Tecla Borrar/ Apagar
NOTA: *Al configurar los tiempos, sólo se realizan ajustes de horas y minutos. El tiempo mínimo que se puede configurar es de un minuto.*

El reloj se deberá configurar en la hora correcta del día para que las funciones automáticas del temporizador del horno funcionen de forma adecuada. La hora del día no se puede cambiar durante un horneado por tiempo o el ciclo de limpieza automática.

Consulte la sección *Para configurar el reloj.*

Si su horno fue configurado para un funcionamiento por tiempo y se produce un corte de corriente, *el reloj y las funciones programadas serán reiniciadas****. La hora del día titilará en la pantalla cuando haya habido un corte de corriente.***

Tecla del CAJÓN CALENTADOR
El cajón calentador mantendrá las comidas calientes y cocinadas en la temperatura para servir. Siempre comience con comida caliente. Consulte la sección de *Uso del cajón calentador*.

BLOQUEO DEL CONTROL
Las teclas de control se podrán bloquear de modo que no se puedan activar si se presiones. Consulte la sección *Cómo Bloquear los Controles*.

CLOCK

Para Configurar el Reloj

El reloj se deberá configurar en la hora correcta del día para que las funciones ***Delay Start (Inicio Demorado)*** funcionen de forma adecuada. La hora del día no se puede cambiar durante una cocción demorada o durante el ciclo de auto limpieza.

1. Presione la tecla ***Clock (Reloj).***
2. Presione las teclas numéricas hasta que la hora correcta del día aparezca en la pantalla. Si las teclas numéricas no se tocan dentro de un minuto luego de haber tocado la tecla ***CLOCK (Reloj),*** la pantalla vuelve a la configuración original. Si esto sucede, presione la tecla ***CLOCK (Reloj)*** y vuelva a ingresar la hora del día.
3. Presione la tecla Start (Iniciar) hasta que la hora del día aparezca en la pantalla. Esto ingresa la hora e inicia el reloj.

Para controlar la hora del día cuando la pantalla muestra otra información, simplemente presione la tecla ***CLOCK (Reloj).*** La hora del día aparece hasta que otra tecla es presionada. Para cambiar el formato de la hora o apagar la pantalla del reloj, consulte la sección *Special Features (Funciones Especiales).*

TIMER ON TIMER OFF

El Temporizador de la Cocina cuenta en horas y minutos.

El Temporizador de la Cocina no controla las operaciones del horno. La configuración máxima del Temporizador de la Cocina es de 9 horas y 59 minutos.

Para Programar el Contador de Tiempo

1. Presione la tecla ***TIMER ON (Temporizador Encendido)***
2. Presione las teclas numéricas hasta que la cantidad de tiempo que desea aparezca en la pantalla. Por ejemplo, para programar 2 horas y 45 minutos, toque ***2***, ***4*** y ***5*** en ese orden. Si comete un error, presione la tecla ***TIMER OFF (Temporizador Apagado)*** y vuelva a comenzar.
3. Presione la tecla ***START (Iniciar)***.

Luego de presionar la tecla ***START (Iniciar), SET (Configuración)*** desaparece; esto le indica que el tiempo está en cuenta regresiva, aunque la pantalla no cambia hasta que haya pasado un minuto. Los segundos no se mostrarán en la pantalla hasta que se realice la cuenta regresiva del último minuto.

4. *Cuando el contador de la cocina llegue a :00, el control hará 3 pitidos agudos seguidos de un pitido agudo cada 6 segundos hasta que se presione tecla* **TIMER OFF (Temporizador Apagado)**.

El tono de 6 segundos se puede cancelar siguiendo los pasos en la sección de control de funciones Especiales de su horno, en *Tones at the End of a Timed Cycle (Tonos al Final de un Ciclo por Tiempo).*

Para Reiniciar el Temporizador de la Cocina

Si la pantalla aún muestra el tiempo restante, la puede cambiar presionando la tecla ***TIMER ON (Temporizador Encendido),*** y luego presionando las teclas numéricas hasta que el tiempo que desea aparezca en la pantalla.

Si el tiempo restante no se encuentra en la pantalla (reloj, inicio demorado o tiempo de cocción aparecen en la pantalla), recuerde el tiempo restante presionando la tecla ***TIMER ON (Temporizador Encendido)*** y luego presionando las teclas numéricas para ingresar el nuevo tiempo que desee.

TIMER ON TIMER OFF

Para Cancelar el Temporizador de la Cocina

Presione la tecla ***TIMER OFF (Temporizador Apagado).***

Cómo Bloquear los Controles

CONTROL LOCKOUT
HOLD 3 SEC.

Control Lockout (Bloqueo del Control) le permitirá bloquear las teclas táctiles, de modo que no se puedan activar al ser tocadas.

Para bloquear/ desbloquear los controles:

1. Mantenga presionada la tecla ***Control Lockout*** *(Bloqueo del Control)* por 3 segundos. La pantalla del horno mostrará ***"Loc On Loc"*** *(Bloqueo Encendido)*.
2. Para desbloquear el control, mantenga presionada la tecla ***Control Lockout*** *(Bloqueo del Control)* por 3 segundos. La pantalla del horno mostrará ***"Loc OFF Loc"*** *(Bloqueo Apagado).*

Cuando esta función esté encendida, las teclas táctiles no responderán excepto la tecla ***Clear/ Off (Borrar/ Apagar).***

Cómo usar el horno.

Para evitar posibles quemaduras, coloque las bandejas en la posición deseada antes de encender el horno.



La cantidad de posiciones de la bandeja puede variar en relación al modelo.



Nunca coloque utensilios de cocina, piedras para pizza, ni otros artículos en el piso del horno.

Antes de comenzar...

Las bandejas tienen topes, de modo que cuando se las coloca correctamente en los soportes se detendrán antes de salirse del todo, y no se volcarán.

Cuando coloque o quite recipientes de cocción, tire de la bandeja hasta que se detenga.

En algunos modelos, el elemento calentador para horneado se encuentra debajo del piso del horno. Nunca coloque utensilios de cocina, piedras para pizza, ni otros artículos en el piso del horno.

Para quitar una bandeja, tire de ella, incline el extremo frontal hacia arriba y sáquela.

Para volver a colocarla, deposite el extremo de la bandeja (topes de detención) sobre el soporte, incline el frente hacia arriba y presione la bandeja hacia adentro.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando utilice la bandeja en la posición más baja (A), necesitará tener cuidado cuando la quite. Recomendamos que deslice la bandeja varias pulgadas y luego, utilizando dos agarraderas, la quite sosteniendo de ambos lados. La bandeja se encuentra muy abajo y usted puede quemarse si coloca la mano en la mitad de la bandeja y tira hacia afuera. Tenga mucho cuidado de no quemarse la mano con la puerta cuando utilice la bandeja en la posición más baja (A).









Parrilla de extensión

Cuando coloque o quite recipientes de cocción, siempre tire de la parrilla hacia afuera desde el riel frontal superior hasta alcanzar la posición de apertura total.

No extienda la parrilla rápidamente. Los alimentos pueden deslizarse desde el frente de la parrilla.

Para quitar la parrilla:

1. Asegúrese de introducir la parrilla hasta el fondo del horno, de modo que las paletas laterales del armazón de la parrilla se desenganchen de la cavidad.
2. Deslice la parrilla hacia usted hasta que llegue al tope (posición detenida) del soporte de la parrilla.
3. Incline el extremo frontal hacia arriba y quítelo.

NOTA: *Cuando manipule la parrilla de extensión, no permita que la porción deslizable se abra. Esto puede dañar los deslizadores.*

Para volver a colocar la parrilla:

1. Tome firmemente ambos lados del armazón de la parrilla y la parrilla deslizable.
2. Coloque el extremo curvo del estante en la posición deseada, incline el frente hacia arriba y presione la parrilla hacia adentro.

⚠ *PRECAUCIÓN:*

Nunca utilice la parrilla cuando su armazón no se encuentra completamente introducido en el horno y trabado en su posición.

- *Cuando la parrilla se encuentra bien instalada y trabada en su lugar, las paletas laterales de bloqueo del armazón de la parrilla se trabarán en su lugar en los soportes del horno. Si las paletas laterales no se trabaron en su posición, repita los pasos anteriores y verifique que las paletas laterales se hayan limpiado y lubricado correctamente. Ver Parrilla de extensión en la sección Cuidado y limpieza.*

Papel de aluminio

No use papel de aluminio para cubrir el fondo del horno. El aluminio atrapará el calor en la parte inferior y alterará el funcionamiento del horno. El aluminio se puede derretir y dañar de forma permanente el fondo del horno. Cualquier daño por uso inadecuado del aluminio no estará cubierto por la garantía del producto.

El aluminio se puede usar para retener derrames, colocando una hoja en el estante inferior, varias pulgadas por debajo de la comida. No use más aluminio que el necesario y nunca cubra totalmente un estante del horno con papel de aluminio. Mantenga el aluminio por lo menos a una pulgada y media de las paredes del horno para evitar una mala circulación del calor.

Precalentamiento y colocación de recipiente



Para evitar posibles quemaduras, coloque las bandejas en la posición deseada antes de encender el horno.

Precaliente del horno si así lo indica la receta. El precalentamiento es necesario para obtener buenos resultados cuando hornee pasteles, galletas, pastelitos y panes.

Si va a hornear cuatro capas de pastel al mismo tiempo, coloque dos capas en la bandeja C y dos capas en la bandeja E. Distribuya los recipientes de modo que no queden directamente uno encima del otro. Si usará el estante extensible, coloque el mismo en la posición C.

Los resultados del horneado serán mejores si la comida se encuentra en el centro tanto como sea posible. Sin embargo, el rendimiento con ciertas comidas se puede mejorar si se hornea en una posición superior o inferior del estante.

Por ejemplo, el pastel de ángel debería ser horneado en el estante ubicado más abajo. Siga las recomendaciones de la receta y las instrucciones del paquete sobre la ubicación de las bandejas para comidas pre empaquetadas y congeladas. Ajuste la posición del estante para ajustar los resultados. Por ejemplo, si encuentra que las superficies de las galletas, panecillos o tortas tardan más de lo deseado en hornearse, la próxima vez intente usar un estante ubicado en una posición superior. Las bandejas no deben tocarse mutuamente ni tocar las paredes del horno. Al hornear en estantes múltiples, escalone las bandejas de modo que una no se encuentre directamente encima de la otra. Deje aproximadamente 1.5" entre las bandejas y desde las partes frontal, trasera y laterales de las paredes del horno. Consulte la sección "cocción por convección" para obtener información sobre la ubicación de bandejas para el horneado de estantes múltiples.

Cómo configurar el horno para horneado o rostizado



1. Presione el botón ***BAKE*** (hornear).
2. Presione las almohadillas numéricas hasta que aparezca la temperatura deseada.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar).

El horno se iniciará automáticamente. La pantalla mostrará ***PrE*** mientras realiza el precalentamiento. Cuando el horno alcanza la temperatura seleccionada, el control del horno emitirá varios pitidos y la pantalla mostrará la temperatura del horno.

NOTA: *Usted escuchará el ventilador de convección (en algunos modelos) mientras el horno realiza el precalentamiento. El ventilador se detendrá cuando el horno se haya precalentado y la pantalla mostrará la temperatura configurada. Esto es normal. Para cambiar la temperatura del horno durante el ciclo* ***BAKE*** *(hornear), presione el botón* ***BAKE*** *y luego las almohadillas numéricas para configurar la nueva temperatura.*

4. Verifique el nivel de cocción de los alimentos cuando haya alcanzado el tiempo mínimo indicado en la receta. Cocínelos más si fuese necesario.
5. Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) cuando se haya finalizado el horneado y luego quite los alimentos del horno.

Guía para dorar

Carnes			Temperatura del Horno	Temperatura Interior
Bife	Asado de Costilla (4 a 8 lb.) Deshuesada y Con Huesos	Jugoso	325°F	145˚F
		A Punto	325°F	160˚F
	Asado de Costilla (4 a 8 lb.)	Jugoso	425°F	145˚F
	Deshuesada y Con Huesos	Jugoso	425°F	145˚F
Cerdo	Con Huesos (5 a 9 Lbs.)	A Punto	325°F	160˚F
Cordero	Con Huesos (5 a 9 Lbs.)	A Punto	325°F	165˚F
	Deshuesada (4 a 7 lb.)	A Punto	375°F	165˚F
Ave	Pollo Entero (5 a 7 lb.)		350°F	170˚F
	Pavo, Entero* Sin Relleno (10 a 16 lb.) Sin Relleno (18 a 24 lb.)		325°F 325°F	170-180˚F 170-180˚F
	Pechuga de Pavo (4 a 6 lb.)		325°F	170˚F

*Las aves rellenas generalmente requieren tiempo adicional de dorado. Cubra las patas y pechuga con papel de aluminio para evitar dorados excesivos y resecamiento de la piel. Controle la temperatura del relleno con un termómetro para asegurar que haya alcanzado una temperatura mínima de 160ºF.

Cómo usar el horno.



Deje la puerta abierta en la posición de detención de asado. La puerta queda abierta, y aún así se mantiene la temperatura adecuada en el horno.

Cómo configurar el horno para asar

Su horno cuenta con dos configuraciones para asar. Use HI Broil (Asado ALTO) para cortes más finos de carne o ave donde se desee un dorado intenso de la superficie. Use LO Broil (Asado BAJO) para cocinar cortes más gruesos de carne en forma completa sin dorar en exceso.

1. Coloque la carne o pescado sobre una asadera dentro de una rejilla diseñada para asar.
2. Siga las posiciones de las bandejas sugeridas en la *Guía de asado*.
3. Presione el botón ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) una vez para configurar ***HI Broil*** (asar alto).

   Para cambiar a ***LO Broil*** (asar bajo), presione el botón ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) de nuevo.
4. Presione el botón ***START*** (iniciar).
5. Cuando haya finalizado de asar, presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado).

Guía de asado

El tamaño, peso, grosor, temperatura inicial y el punto de cocción preferido afectarán los tiempos de asado. Esta guía está basada en carnes a temperatura de refrigerador.

† Como protección contra enfermedades transmitidas a través de la comida, asegúrese de que las temperaturas de los productos con carne y ave alcancen o superen las temperaturas mínimas de seguridad alimentaria recomendadas por USDA. Para más información visite: www.isitdoneyet.gov o llame a la línea gratuita de carnes y aves de USDA al 1-888-674-6854.

Precaliente la asadera durante 2 minutos para mejorar el desempeño.

Alimento	Nivel de cocción	Tipo o grosor	Posición de la bandeja*	Comentarios
Carne de res	Jugoso	Filetes – Grosor de 1" (2,5 cm)	E o F (los alimentos deben estar 1" a 3" [2,5 cm a 7,6 cm] del elemento de asado)	Es difícil cocinar filetes de menos de la 1" (2,5 cm) de grosor y que queden jugosos. Se cocinan por completo antes de dorarse. cocinan por completo Para evitar que la carna se enrosque, corte la grasa a se enrosque, intervalos de 1" (2,5 cm).
	Termino Medio	Filetes – 3/4" a 1" (1,9 cm a 2,5 cm) de grosor	E (los alimentos deben estar de 3" a 4" [7,6 cm a 10,2 cm] del elemento de asado)	
	Cocido	Filetes – 3/4" a 1" (1,9 cm a 2,5 cm) de grosor o patties de carne picada	D o E (los alimentos deben estar de 3" a 5" [7,6 cm a 12,7 cm] del elemento de asado)	
Pollo		Pechuga, sin hueso	C (los alimentos deben estar de 8" a 9" [20,3 cm a 22,9 cm] del elemento de asado)	Asar sobre el lado de la piel primero.
		Pechuga, con hueso	C (los alimentos deben estar de 7" a 8" [17,8 cm a 20,3 cm] del elemento de asado)	
Filetes de pescado		1/2" a 1" (1,3 cm a 2,5 cm) de grosor	D o E (los alimentos deben estar 3" a 6" [7,6 cm a 15,2 cm] del elemento de asado)	Manipule y gire con mucho cuidado.
Chuletas de cerdo	Cocido	3/4" (1,9 cm) de grosor	D (los alimentos deben estar de 6" a 7" [15,2 cm a 17,8 cm] del elemento de asado)	Para evitar que la carna se enrosque, corte la grasa a intervalos de 1" (2,5 cm).

**Utilice la posición de bandeja A para el horno más pequeño con posición de 2 bandejas.*

¡Ajuste el termostato del horno usted mismo!

Es posible que su nuevo horno cocine de manera diferente a la que usted se encuentra acostumbrado. Utilícelo durante algunas semanas para familiarizarse con sus funciones. Si luego de este período considera que la temperatura del horno es demasiado baja o demasiado alta, usted puede regular el termostato.

No utilice termómetros, como los que se venden en las tiendas, para verificar la configuración de temperatura del horno. Esos termómetros pueden variar entre 20–40 grados.

***NOTA:** Este ajuste sólo afecta las temperaturas de horneado y rostizado; no afecta las temperaturas de asado o de auto-limpieza.*



Cómo ajustar el termostato

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse SF.
2. Presione la tecla ***BAKE (Hornear)***. En la pantalla se muestra un número.

   Hornos Dobles: Para ajustar el termostato del horno superior, presione la tecla ***BAKE (Hornear)*** del horno superior. Para ajustar el termostato del horno inferior, presione la tecla ***BAKE (Hornear)*** del horno inferior**.**
3. La temperatura del horno puede subirse en (+) 35ºF (19°C) o bajarse en (-) 35ºF (19°C). Presione las almohadillas numéricas de la misma manera en que las lee. Por ejemplo, para cambiar la temperatura del horno 15ºF (8°C), presione ***1*** y ***5***.

   Presione la tecla ***BAKE (Hornear)***, nuevamente, para alternar entre incrementar y reducir la temperatura del horno.
4. Cuando haya finalizado el ajuste, presione el botón ***START*** (iniciar) para volver a la pantalla de la hora. Utilice el horno de la manera normal.

¡El tipo de margarina utilizado modifica el horneado!

La mayoría de las recetas de horneado incluyen productos de alto contenido graso tales como la manteca o la margarina (80% de grasa). Si se reduce el contenido de grasa, el resultado final puede ser diferente al esperado.

Si se utilizan productos de bajo contenido graso en tortas, pasteles, masas, galletas o dulces, la receta puede fracasar. A menor contenido graso, mayores diferencias en el resultado final.

Las normas federales exigen que los productos con denominación de "margarina" tengan un contenido graso de al menos 80% en relación al peso. Los productos de bajo contenido graso contienen menos grasa y más agua. El elevado contenido de humedad de estos productos afecta la textura y el sabor de los alimentos horneados. Para obtener los mejores resultados con sus recetas tradicionales favoritas, utilice margarina u otros productos con un contenido de por lo menos 70% de aceite vegetal.

Cómo usar el horno de convección.



Funcionamiento del ventilador de convección

En un horno de convección, un ventilador hace circular aire caliente sobre, por debajo y alrededor de los alimentos.

Esta circulación de aire caliente se distribuye de manera pareja a través de la cavidad del horno. Como resultado, los alimentos se cocinan y doran en forma pareja, a menudo en menos tiempo.

El horno cuenta con la función de conversión Auto RecipeTM. Esta función reduce de forma automática las temperaturas de horneado configuradas en aproximadamente 25° en el modo de cocción por convección. La comida se hornea en la misma cantidad de tiempo en una configuración de temperatura inferior.

NOTA: En algunos modelos, el ventilador fue diseñado para girar en ambas direcciones, con una pausa intermedia. Esto es normal.

El ventilador de convección se apaga cuando se abre la puerta de horno. ***NO DEJE*** la puerta abierta durante períodos prolongados mientras utiliza la cocción por convección ya que puede acortar la vida útil del elemento calentador de convección.

Cocción por convección *(en algunos modelos)*

El horno de convección viene con un modo de cocción por convección y puede utilizarse para horneado por *convección de 1 bandeja* u *horneado por convección con bandejas múltiples.*



Posición de bandejas múltiples.

Horneado por convección con bandejas múltiples

Debido a que el aire caliente circula en forma pareja en todo el horno, los alimentos pueden hornearse con excelentes resultados usando bandejas múltiples.

El horneado con bandejas múltiples puede incrementar un poco los tiempos de cocción de algunos alimentos, pero el resultado total es el ahorro de tiempo. Las galletas, muffins, bizcochos y otros panes rápidos logran resultados muy buenos con el horneado con bandejas múltiples.

Cuando hornee con 3 bandejas, coloque estante extensible en la segunda (B) posición, otra en la cuarta (D) posición y la tercera en la sexta (F) posición.

Para horneado con dos bandejas, coloque estante extensible una en la segunda (B) posición. Coloque la otra bandeja en la quita (E) posición. Si horneará cuatro capas al mismo tiempo, consulte la sección Ubicación de la Bandeja en el Horno (Pan Placement in the Oven).

Horneado por convección con 1 bandeja *(en algunos modelos)*

Cuando realice un horneado por convección con sólo 1 bandeja, coloque los alimentos en el centro del horno.

Cómo configurar el horno para horneado por convección



1. Presione la tecla ***CONVECTION COOK (Cocción por Convección)*** para utilizar esta función
2. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura del horno.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar).

NOTA: Si la Función de Conversión Auto Recipe™ se encuentra activada, automáticamente reducirá la temperatura de horneado regular en aproximadamente 25º F hasta la temperatura de convección apropiada en el modo de horneado por convección. Lea ***Conversión con Auto Recipe™*** en la sección de *Características Especiales.*

Para cambiar la temperatura del horno, presione el botón ***CONVECTION COOK*** y luego las almohadillas numéricas para configurar la nueva temperatura.

Cuando el horno comienza a calentar, podrá verse la temperatura cambiante, comenzando a 100°F (38°C). Cuando el horno alcanza la temperatura con figurada, sonarán 3 pitidos.

4. Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) cuando haya finalizado.

- Mientras cocine por convección se oirá un ventilador. El ventilador se detendrá cuando se abra la puerta pero el calor no se apagará.
- Durante el horneado, pueden escucharse chasquidos provenientes del horno. Esto es normal.

Recipientes para cocción por convección

Cuando hornee galletas, obtendrá mejores resultados si usa una plancha plana para galletas en lugar de un recipiente de lados bajos.

Antes de utilizar el horno de convección, verifique que sus elementos de cocción dejen espacio suficiente para la circulación de aire en el horno. Si va a hornear con varios recipientes, deje un espacio entre ellos. Además, asegúrese de que los recipientes no se toquen entre sí o toquen las paredes del horno.

Papel y plástico

Los recipientes de papel y plástico resistentes al calor recomendados para utilizar en horneado normal también pueden utilizarse para horneado por convección, pero no deben utilizarse a temperaturas más elevadas que la temperatura recomendada por el fabricante de los elementos de cocción. También pueden utilizarse elementos de cocción plásticos resistentes a temperaturas de 400°F (204,4°C).

Metal y vidrio

Cualquier tipo de recipiente de cocción funciona en su horno de convección; sin embargo, los recipientes de metal se calientan más rápidamente y se recomiendan para horneado por convección.

- Las bandejas oscuras o con acabado mate hornean alimentos más rápido que las brillantes.
- Los recipientes de vidrio o cerámica cocinan más despacio.

Para recetas como pollo horneado, utilice un recipiente con lados bajos. El aire caliente no puede circular bien alrededor de los alimentos en un recipiente de lados altos.

- Use bandejas con laterales bajos o sin los mismos al hornear en el modo de cocción por convección. El aire no puede circular bien alrededor de la comida en una bandeja con laterales altos. Al cocinar galletas, obtendrá mejores resultados si usa una bandeja plana para galletas en lugar de una con los laterales bajos.

Cómo usar la sonda.

En muchos alimentos, especialmente asados y carnes de ave, la temperatura interna de los alimentos es la mejor prueba para verificar el grado de cocción. Mediante la sonda de temperatura se evita tener que adivinar el grado de cocción y se logra el punto de cocción exacto.



La sonda de temperatura cuenta con una sonda similar a un pincho en un extremo y un enchufe en el otro extremo que se introduce en la boca de salida del horno.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar quemaduras, no desenchufe la sonda de la boca de salida del horno hasta que éste se haya enfriado.

El uso de sondas distintas a las provistas con este producto puede provocarles daños a las mismas o al control del horno.

Utilice las manijas de la sonda y el enchufe cuando las introduzca y quite de los alimentos y de la boca de salida.

- Para evitar daños a la sonda, no utilice pinzas para tirar del cable cuando lo quite.
- Para no romper la sonda, verifique que los alimentos estén totalmente descongelados antes de introducirla.

Después de preparar la carne y colocarla en un posafuentes o sobre la rejilla de la asadera, siga estas instrucciones para una colocación adecuada de la sonda.

Introduzca la sonda completamente en la carne. No debe tocar hueso, grasa o cartílago.

NOTA: *No insertar por completo la sonda dentro de la carne puede provocar un pobre desempeño de cocción porque la sonda detectará el aire del horno y no la temperatura de los alimentos.*



- Nunca deje la sonda dentro del horno durante un ciclo de auto-limpieza o de asado.
- No guarde la sonda dentro del horno.

Para dorar sin huesos, inserte la sonda en la parte más gruesa del dorado. Para jamón o cordero con hueso, introduzca la sonda en el centro del músculo grande más bajo.

Introduzca la sonda en el centro de platos tales como pan de carne o estofados.

Inserte la sonda en la parte más gruesa de la pechuga de un pavo o pollo enteros. No todas las partes dentro de la carne se cocinan al mismo ritmo. Es recomendable controlar la temperatura en otras ubicaciones con el termómetro para carne una vez que la cocción se detuvo, a fin de asegurar que se hayan alcanzado temperaturas seguras en todas las partes de la carne. Por ejemplo, al cocinar un pollo o pavo ubique la sonda en la pechuga, pero también controle la temperatura de la pata y el muslo con un termómetro para carne cuando la temperatura de la sonda haya sido alcanzada.

NOTA: *No se podrán utilizar las configuraciones de auto-limpieza ni de asado si la sonda de temperatura se encuentra enchufada.*





Cómo configurar el horno para horneado/rostizado cuando usa la sonda

(en algunos modelos)

1. Introduzca la sonda por completo en los alimentos.
2. Enchufe la sonda dentro de la boca de salida del horno. Verifique que esté introducida hasta el fondo. Cierre la puerta del horno. Verifique que el cable de la sonda no toque el elemento asador.
3. Presione el botón ***PROBE*** (sonda). La pantalla mostrará "***Set Probe Temp***."(*Temperatura de la Sonda*).
4. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura interna deseada de los alimentos o de la carne. La temperatura interna máxima a la que pueden configurarse los alimentos es 200°F (93°C).
5. Presione la tecla ***START (Iniciar)***.
6. Presione la tecla ***BAKE (Hornear)*** o ***CONVECTION (Convección)***
7. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura deseada del horno.
8. Presione el botón ***START*** (iniciar).

La pantalla mostrará **PROBE** si la sonda se encuentra enchufada dentro de la boca de salida y usted no ha configurado una temperatura de sonda y presionado el botón ***START*** (iniciar).

Presione la tecla ***PROBE (Sonda)*** para recordar la temperatura de la sonda o la tecla ***BAKE (Hornear)*** o ***CONVECTION (Convección)*** para recordar la temperatura del horno. Para la temperatura de la sonda, luego de que la temperatura interna de la comida alcance los 100º F, los cambios de la temperatura interna aparecerán en la pantalla.

9. Cuando la temperatura interna de los alimentos alcanza la cifra que usted ha configurado, la sonda y el horno se apagan y los controles del horno comienzan a destellar. Para detener el destello, presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado). Utilice guantes de cocina para quitar la sonda de los alimentos. No utilice pinzas para quitarla, porque podrían dañarla.

- Si la sonda se quita del horno mientras se estaba cocinando, el horno se apagará automáticamente después de un minuto.

  Para cambiar la temperatura del horno durante el ciclo de horneado/rostizado, presione el botón ***BAKE*** (hornear) ***o CONVECTION (convección)*** y luego las almohadillas numéricas para configurar la nueva temperatura.

- Puede utilizar el temporizador de cocina aunque no pueden usarse operaciones del horno con temporizador mientras se utilice la sonda.

  Para conocer las temperaturas internas de las carnes y para obtener más información sobre cómo protegerse contra enfermedades producidas por la comida, consulte la sección Horneado y Asado (Baking and Roasting).

Cómo utilizar las características de horneado y rostizado con temporizador.

NOTA: *Los alimentos que se echan a perder con facilidad—como leche, huevos, pescado, rellenos, carne de ave y cerdo—no deben dejarse reposar por más de 1 hora antes y después de la cocción. La temperatura ambiente promueve el crecimiento de bacterias dañinas. Verifique que la luz del horno esté apagada porque el calor proveniente de la bombilla puede acelerar el crecimiento de bacterias.*



Cómo configurar un inicio inmediato y un apagado automático

El horno se enciende inmediatamente y cocina los alimentos durante un período de tiempo seleccionado. Al finalizar el tiempo de cocción, el horno se apaga automáticamente.

1. Presione el botón ***CONVECTION COOK*** *(Horneado por Convección).*
2. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura deseada del horno.
3. Presione la tecla ***START (Iniciar)***.
4. Presione el botón ***COOK TIME*** (tiempo de cocción).

NOTA: *Si su receta requiere precalentamiento, puede necesitar agregar tiempo adicional al tiempo de cocción.*

5. Presione las almohadillas numéricas para configurar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción mínimo que usted puede configurar es 1 minuto.
   La temperatura del horno que ha configurado y el tiempo de cocción ingresado aparecerán en la pantalla.
6. Presione el botón ***START*** (iniciar).

El horno estará en la posición ***ON (Encendido)*** y en la pantalla aparecerá el conteo de la cocción y el cambio de temperatura a partir de los 100°F. (La pantalla de temperatura comenzará a cambiar una vez que la temperatura del horno alcance los 100° F). Cuando el horno alcance la temperatura que programó, sonarán 5 pitidos cortos.

El horno continuará cocinando durante la cantidad de tiempo configurada, y luego de apagará de forma automática.

7. Si fuera necesario, presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) para borrar la pantalla. Quite los alimentos del horno. Recuerde, aunque el horno se apaga automáticamente, los alimentos que se dejen en el horno seguirán cocinándose después de apagado el mismo.



Cómo configurar un inicio retardado y un apagado automático

El horno se encenderá en el horario que usted haya configurado, cocinará alimentos durante un período de tiempo específico y luego se apagará automáticamente.

Asegúrese de que el reloj muestre la hora correcta.

1. Presione la tecla ***DELAY START (Inicio Retrasado).***
2. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura deseada del horno.
3. Presione la tecla ***START (Iniciar)***.
4. Presione la tecla ***CONVECTION COOK (Horneado por Convección)*** u otra función de cocción deseada.
5. Toque los las teclas numéricas para programar la temperatura del horno deseada.
6. Presione la tecla ***START (Iniciar)***.
7. Presione la tecla ***COOK TIME (Temporizador de Cocción).***

NOTA: *Si su receta requiere precalentamiento, puede necesitar agregar tiempo adicional al tiempo de cocción.*

8. Presione las almohadillas numéricas para configurar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción mínimo que usted puede configurar es 1 minuto.
   La temperatura del horno que ha configurado y el tiempo de cocción ingresado aparecerán en la pantalla.
9. Presione el botón ***START*** (iniciar).

NOTA: *Si desea verificar los horarios que ha configurado, presione el botón* ***DELAY START*** *(inicio retardado) para controlar la hora de inicio configurada o presione el botón* ***COOK TIME*** *(tiempo de cocción) para verificar la extensión de cocción que ha configurado.*

Cuando el horno se enciende (***ON***) en el horario que ha configurado, la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo de cocción y la nueva temperatura comenzando en 100°F (38°C). (La pantalla de temperatura comenzará a cambiar cuando la temperatura del horno llegue a los 100°F [38°C].) Cuando el horno alcanza la temperatura configurada, sonarán pitidos.

El horno seguirá cocinando durante un período de tiempo determinado y luego se apagará automáticamente.

10. Si fuera necesario, presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) para borrar la pantalla. Quite los alimentos del horno. Recuerde, aunque el horno se apaga automáticamente, los alimentos que se dejen en el horno seguirán cocinándose después de apagado el mismo.

Uso de las funciones de cocción lenta y calentar.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA: Por debajo de los 140°F (60°C) puede producirse crecimiento de bacterias en los alimentos.

- *Siempre empiece con alimentos calientes. No utilice configuraciones de mantener caliente para calentar alimentos fríos.*
- *No caliente alimentos por más de 2 horas.*

No seguir estas instrucciones puede provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.



Configuración del Horno para una Cocción Lenta

La cocción lenta está diseñada para períodos prolongados de cocción sin atención.

1. Presione el botón ***SLOW COOK*** (cocción lenta).
2. La pantalla mostrará Poultry (Ave). Para cambiar a Meats (Carnes), presione la tecla SLOW COOK (Cocción Lenta) nuevamente. Para una configuración correcta, presione la Guía de Cocción Lenta. Use Meats (Carnes) si no está seguro de qué configuración usar.
3. Presione las almohadillas numéricas para configurar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción debe ser de por lo menos 3 horas, hasta un máximo 11 horas 59 minutos.
4. Presione el botón ***START*** (iniciar).

NOTA: *Si ocurre un corte de energía durante la cocción lenta, la cocina se apagará.*

Guía de cocción lenta

Alimento	Cantidad	Posición de la bandeja	Config. de los alimentos	Tiempo (Horas)	Comentarios
Carne de res					
Asado de cuarto delantero	3–3½ lbs. (1,4–1,6 kg)	C	Carnes	HI (alta) 5–6 hrs. LO (baja) 8–10 hrs.	Agregue 1/2 taza de líquido.
Costillas	3½–4 lbs. (1,6–1,8 kg)	C	Carnes	HI (alta) 3–4 hrs. LO (baja) 6–8 hrs.	Coloque las costillas en una sola capa.
Carne de ave					
Pollo entero	4 lbs.(1,8 kg)	C	Carne de ave	HI (alta) 4–5 hrs. LO (baja) 7–9 hrs.	Agregue 1/2 taza de líquido.
Trozos de pollo	8 trozos (aprox. 3 lbs. [1,4 kg])	C	Carne de ave	HI (alta) 3–4 hrs. LO (baja) 5–6 hrs.	Mejor coloque bajo una salsa para que no se seque.
Cerdo					
Asado de paleta sin hueso	3–4 lbs. (1,4–1,8 kg)	C	Carnes	HI (alta) 5–6 hrs. LO (baja) 8–10 hrs.	Agregue 1/2–1 taza de líquido.
Chuletas de cerdo estilo de campo	3½–4 lbs. (1,6–1,8 kg)	C	Carnes	HI (alta) 3–4 hrs. LO (baja) 6–8 hrs.	Coloque las costillas en una sola capa.
Chuletas de cerdo	4–8 lbs. (1,8–3,6 kg)	C	Carnes	HI (alta) 3–4 hrs. LO (baja) 6–8 hrs.	Coloque las chuletas en una sola capa.
Sopa					
Sopa de carne vegetal	4 cuartos de galón (3,8 liters)	C	Carnes	HI (alta) 4–5 hrs. LO (baja) 8–10 hrs.	Asegúrese de que los trozos de carne estén sumergidos.
Chile	4 cuartos de galón (3,8 liters)	C	Carnes	HI (alta) 3–4 hrs LO (baja) 6–8 hrs.	Sumerja los frijoles para que no se sequen.

- *El programa de cocción lenta utiliza una serie compleja de ciclos de temperatura para obtener los mejores resultados. Por esta razón, se recomienda que el programa de cocción lenta funcione sin cancelaciones ni reiniciaciones. Si se reinicia la característica de cocción lenta mientras se encuentra en progreso, la carne puede cocinarse de más.*
- *Para carne jugosa y tierna, elija cortes de carne como asado de cuarto delantero o un asado de paleta sin hueso. Los cortes de carne más magros, como el cuarto trasero superior, son más secos y pueden necesitar líquido adicional.*
- *Utilice sólo platos de vidrio o cerámica. Las ollas y sartenes de metal tienden a transferir el calor a los alimentos demasiado rápido.*
- *Ajuste la cantidad de alimentos al tamaño del recipiente. Llene el recipiente hasta ¾ para mejores resultados. Una olla muy grande deja escapar el vapor, lo que seca los alimentos.*
- *Siempre cubra la olla con una tapa o con papel de aluminio.*
- *Puede usarse una gama más amplia de recetas con la característica de cocción lenta. Para mejores resultados, deben realizarse algunos ajustes. Para recetas de tamaños más pequeños, comience a controlar en el tiempo mínimo. Para recetas más grandes o cuando doble las cantidades de las recetas, los alimentos pueden cocinarse por períodos más prolongados.*
- *Cuando la característica de cocción lenta finaliza, el horno cambia automáticamente el modo "warm" (mantener caliente). Si se desea tiempo adicional para cocción lenta, este modo de mantener caliente puede utilizarse para obtener tiempo extra.*

Cómo configurar el horno para mantener caliente

La función ***WARM (Calentar)*** mantiene calientes las comidas cocinadas.

Esta función no fue diseñada para volver a calentar comida fría.

Para usar la función ***WARM (Calentar),*** presione la tecla ***WARM (Calentar)*** y luego la tecla ***START (Iniciar).***

Para utilizar la característica ***WARM (caliente)*** después de horneado por temporizador, siga estos pasos:

1. Presione el modo hornear
2. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura del horno.
3. Presione el botón COOK TIME (tiempo de cocción).
4. Presione las almohadillas numéricas para configurar el tiempo de cocción deseado.
5. Presione el botón WARM (caliente).
6. Presione el botón START (iniciar).

NOTA: *Los recipientes o tapas de plástico o envoltorios plásticos se derretirán si se los coloca dentro del horno. Es posible que no pueda quitar el plástico derretido y esto no está cubierto por la garantía.*

Cómo usar el cajón calentador.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA: Por debajo de los 140°F (60°C) puede producirse crecimiento de bacterias en los alimentos.

- Siempre empiece con alimentos calientes. No utilice configuraciones de mantener caliente para calentar alimentos fríos.
- No caliente alimentos por más de 2 horas.

No seguir estas instrucciones puede provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.

El cajón calentador mantendrá alimentos calientes y cocidos a una temperatura de servicio. Siempre empiece con alimentos calientes. No lo use para calentar alimentos fríos, con excepción de secar galletas, papitas y cereal.

Cómo usar el cajón calentador

Presione la tecla ***WARMING DRAWER ON/ OFF*** *(Encendido/ Apagado del Cajón Calentador).*"Set Warming Drawer" (Configuración del Cajón Calentador) comienza a titilar. Presione la tecla de ***WARMING DRAWER SETTING*** *(Configuración del Cajón Calentador)* para configurar el mismo en "HI" (Alto)."STD", o "LO".

Para cancelar, presione el botón ***WARMING DRAWER*** (cajón calentador).

NOTA: Presionar el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/ apagado) no apaga el cajón calentador.

Cuando use el cajón calentador

El cajón calentador mantendrá alimentos calientes y cocidos a una temperatura de servicio. Siempre empiece con alimentos calientes. No lo use para calentar alimentos fríos, con excepción de secar galletas, papitas y cereal.

No recubra el cajón calentador o recipiente de cocción con papel metálico. El papel metálico es un excelente aislante de calor y atrapará el calor debajo de él. Esto alterará el desempeño del cajón y podría dañar el acabado interior.

Permita que el cajón calentador se precaliente durante aproximadamente 25 minutos.

- No coloque líquido o agua en el cajón calentador.
- Todos los alimentos que se coloquen en el cajón calentador deben cubrirse con una tapa o papel metálico. Cuando caliente pastelitos y panes, la tapa debe contar con una ventilación para permitir la salida de humedad.
- Los alimentos deben mantenerse en su recipiente caliente o traspasarse a un plato de servicio resistente al calor.

NOTA: *Los recipientes plásticos o los envoltorios plásticos se derriten si entran en contacto directo con el cajón, recipiente de cocción o utensilio caliente. El plástico derretido no puede removerse y esto no se encuentra cubierto por la garantía.*

- Quite las cucharas de servicio, etc. antes de colocar recipientes en el cajón calentador.

Tabla de selección de temperatura

Para mantener calientes diferentes tipos de alimentos, establezca el control con la configuración más elevada.

- La temperatura, tipo, cantidad de alimentos y el tiempo en que se mantengan dentro del horno afectan la calidad de los alimentos.
- Al abrir el cajón en forma reiterada, el aire caliente se escapará y los alimentos se enfriarán.
- Con grandes cargas, puede ser necesario utilizar una configuración del cajón calentador más elevada y cubrir algunos de los alimentos cocidos.
- No utilice recipientes o envoltorios plásticos.

Tipo de alimento	Configuración de control
Chile	HI/3
Estofado	MED/2
Papas al horno	HI/3
Pizza	MED/2
Totopos	LO/1
Wafles	LO/1

Para volver crujientes productos no frescos

- Coloque los alimentos en platos o bandejas de lados bajos.
- Precaliente en la configuración ***LO/1***.
- Después de 45 minutos, verifique si están crujientes. Agregue tiempo si fuese necesario.

Para calentar tazones y platos de servicio

⚠ PRECAUCIÓN

Los platos estarán calientes. Utilice agarraderas o guantes cuando quite platos calientes.

Para calentar tazones y platos de servicio, configure el control en ***LO/1***.

- Utilice sólo recipientes resistentes al calor.
- Si desea calentar porcelana fina, consulte al fabricante de la vajilla sobre su tolerancia máxima al calor.
- Usted puede calentar platos de servicio vacíos mientras precalienta el cajón.

Uso de la función de auto limpieza.



Limpie con un paño los desechos rebeldes acumulados en el piso del horno.

Antes de un ciclo de Auto Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO: Limpie la grasa y la suciedad rebelde del piso del horno antes de la auto-limpieza. No hacerlo puede provocar un incendio en el horno.

Recomendamos ventilar su cocina con una ventana abierta o utilizando un ventilador o campana durante el primer ciclo de auto-limpieza.

Quite la asadera, rejilla, s onda, todos los recipientes de cocción y cualquier trozo de papel de aluminio del horno.

NOTAS:

- Si el horno se encuentra equipado con parrillas para horno brillosas y de color plateado, se recomienda retirar las mismas antes de comenzar con el ciclo de auto limpieza. Podrán permanecer en el horno durante el ciclo de auto limpieza, pero se oscurecerán, perderán su lustre y será difícil deslizarlas.
- Si su horno está equipado con bandejas revestidas de porcelana gris pueden dejarse dentro del horno durante el ciclo de autolimpieza.

La suciedad ubicada en el marco frontal de la cocina y fuera de la junta de la puerta deberá limpiarse a mano. Limpie estas áreas con agua caliente, esponjillas de lana de acero embebidas en jabón o limpiadores tales como Soft Scrub®. Enjuague bien con agua limpia y seque.

No limpie la junta. El material de fibra de vidrio de la junta de la puerta del horno no resiste productos abrasivos. Es esencial que la junta se mantenga intacta. Si usted nota que está desgastada, reemplácela.

Verifique que la tapa de la bombilla de luz del horno esté en su lugar y que la luz del horno esté apagada.

IMPORTANTE: Las emanaciones producidas por el ciclo de autolimpieza de cualquier horno afectan la salud de algunas aves de manera notoria. Procure llevar sus aves a otra habitación bien ventilada.

Las unidades de superficie se desactivan automáticamente durante el ciclo de auto-limpieza.



Cómo configurar el horno para una auto-limpieza

Las puertas del horno debe estar cerradas y todos los controles deben estar correctamente configurados para que el ciclo funcione en forma adecuada.

1. Presione el botón ***SELF CLEAN*** (auto-limpieza).

   Se recomienda un ciclo de 3 horas para limpiar derrames pequeños y contenidos. Se recomienda un ciclo de auto-limpieza de 5 horas para un horno más sucio.

2. Si necesita un ciclo diferente de 5 o 3 horas, utilice las almohadillas numéricas e ingrese el tiempo de limpieza deseado.

   El tiempo de limpieza puede configurarse entre 3 horas y 5 horas, de acuerdo con el grado de suciedad del horno.

3. Presione el botón ***START*** (iniciar).

   Las puertas del horno superior e inferior se bloquean automáticamente. Los elementos de la estufa también se bloquean durante la limpieza. La pantalla mostrará el tiempo de limpieza restante. No podrán abrirse las puertas del horno o utilizar la estufa hasta que la temperatura descienda por debajo de la temperatura de bloqueo y se apague ***LOCKED/DOOR*** 🔒 (puerta bloqueada) de la pantalla de control.

- La palabra LOCKED/ DOOR (Puerta Bloqueada) 🔒 titilará y el pitido sonará si configuró el ciclo de limpieza y olvidó cerrar la puerta del horno.
- Para detener el ciclo de limpieza, presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado). Cuando se apaga ***LOCKED/DOOR*** 🔒 (puerta bloqueada), indicando que la temperatura de los hornos ha descendido por debajo de la temperatura de bloqueo, usted podrá abrir las puertas.

Las puertas del horno debe estar cerradas y todos los controles deben estar correctamente configurados para que el ciclo funcione en forma adecuada.



Cómo configurar un inicio retardado de limpieza

1. Presione el botón ***DELAY START*** (inicio retardado).
2. Mediante las almohadillas numéricas, ingrese la hora en que desea iniciar el ciclo de limpieza.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar).
4. Presione el botón ***SELF CLEAN*** (autolimpieza).
5. Mediante las almohadillas numéricas, ingrese la hora en que desea iniciar el ciclo de limpieza.

El tiempo de limpieza puede configurarse entre 3 horas y 5 horas, de acuerdo con el grado de suciedad del horno.

6. Presione el botón ***START*** (iniciar).

La puerta del horno se cierra automáticamente. No podrán abrirse las puertas del horno o utilizarse la estufa hasta que la temperatura descienda por debajo de la temperatura de bloqueo y se apague LOCKED/DOOR 🔒 (puerta bloqueada) de la pantalla de control.

Después de un ciclo de limpieza

Es posible que observe algunas cenizas blancas en el horno. Límpielas con un paño húmedo después de que el horno se enfríe.

Si las manchas blancas permanecen, remuévalas con un estropajo de acero lleno de jabón y enjuague generosamente con una mezcla de vinagre y agua. Estos depósitos son usualmente residuos de sal que el ciclo de limpieza no puede eliminar.

Si el horno no queda limpio después de un ciclo de limpieza, repita el ciclo.

- Usted no puede configurar el horno para cocción hasta que el horno esté lo suficientemente frío como para que la puerta se desbloquee.
- Mientras el horno esté en autolimpieza, usted puede presionar el botón ***RELOJ*** para mostrar en pantalla la hora del día. Para volver a la cuenta regresiva de limpieza, presione el botón ***AUTOLIMPIEZA***.

Parrillas estándar

Si resulta difícil deslizarlas, pase aceite de cocción con un paño en sus costados laterales y en los soportes de las parrillas del horno.

Parrilla de extensión

Si deslizar la misma resulta difícil, ver Parrilla de extensión en la sección Cuidado y limpieza. No rocíe la parrilla de extensión con pulverizador para cocción u otros lubricantes en spray.

Si resulta difícil quitarla o colocarla, pase aceite de cocción con un paño en los soportes de las parrillas del horno. No pase aceite de cocción en los deslizadores.

NOTA: *Luego del primer ciclo de limpieza automática, las superficies de acero inoxidable gris cambiarán de color en los estantes extensibles esmaltados. Esto es normal. No se recomienda la limpieza automática de estantes extensibles de níquel, ya que todo el estante perderá color debido a las temperaturas de la limpieza automática.*

Uso de la Limpieza al Vapor. *(en algunos modelos)*

⚠ PRECAUCIÓN Durante el ciclo de limpieza al vapor, el fondo del horno se vuelve lo suficientemente caliente como para ocasionar quemaduras. Espere hasta que el ciclo esté terminado (30 minutos) antes de limpiar las superficies interiores del horno. Si esto no se cumple, se podrá sufrir quemaduras.

El ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)*** facilita la limpieza de suciedad leve del interior del horno de porcelana de limpieza estándar.

La cocina estará a temperatura ambiente antes de comenzar el ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)***. Si el horno está demasiado caliente, en la pantalla se observará "caliente" y el ciclo no se activará hasta que el horno se enfríe.

El ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)*** funciona mejor en nuevos derrames o suciedades. La comida quemada es más difícil de eliminar.

Para Comenzar el Ciclo de Limpieza al Vapor:



Vierta 8 onzas de agua en el piso del horno.

1. Retire los estantes y accesorios de la cavidad del horno. No coloque utensilios u otros artículos en el horno durante el *Ciclo de Limpieza al Vapor*.
2. Vierta 1 taza (8 oz.) de agua a temperatura ambiente en el área intermedia del fondo del horno. No agregue soluciones de limpieza ni químicos de ningún tipo al agua. Sólo agregue agua al usar el ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor).*** Sólo agregue agua al usar el ciclo *Self-Clean (Auto Limpieza).*
3. Cierre la puerta.

4. Presione la tecla ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)***; luego presione ***Start (Iniciar).***



5. La puerta del horno se cierra automáticamente. Un ciclo de 30 minutos comenzará la cuenta regresiva en la pantalla. No será posible abrir la puerta del horno hasta que el ciclo finalice o hasta que usted presione la tecla ***Clear/ Off (Borrar/ Apagar)*** y que la puerta se desbloquee.

6. Cuando el ciclo Steam Clean (Limpieza al Vapor) esté completo, la puerta de desbloqueará, el control del horno emitirá un pitido, y la luz de Limpieza al Vapor titilará. Presione la tecla Clear/ Off (Borrar/ Apagar) y abra la puerta.



7. El fondo del horno y el agua restante aún estarán muy calientes al final del ciclo. Esto es normal.
8. Retire la suciedad fregando con un cepillo o almohadilla de nylon. Se podrá usar una almohadilla de estropajo con jabón sólo en el interior del horno de porcelana. El uso de almohadillas abrasivas rayará el vidrio de la puerta. No limpie la suciedad ni el agua de la junta de la puerta.
9. Retire el agua restante con una esponja o tela seca.
10. Deje la puerta abierta para que se seque con el aire.

NOTAS IMPORTANTES:

- Si un ciclo de limpieza al vapor es iniciado sin agua, presione la tecla ***Clear/ Off (Borrar/ Apagar)*** para finalizar dicho ciclo. Espere a que la cocina realice la cocción a temperatura ambiente antes de verter agua en el agua intermedia e iniciar otro ciclo de vapor
- No abra la puerta durante el ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)***. Un pitido de error sonará al abrir la puerta.
- Presione la tecla ***Clear/ Off (Borrar/ Apagar)*** en cualquier momento para finalizar el ciclo.
- Si permanecen depósitos minerales en el fondo del horno luego de la limpieza use una tela o esponja mojada en vinagre para eliminar.
- Es posible que gotee algo de agua desde la parte inferior de la puerta del horno. Si esto sucede, limpie la misma al finalizar el ciclo.
- La junta de la puerta podrá estar mojada cuando el ciclo ***Steam Clean (Limpieza al Vapor)*** finalice. Esto es normal. No limpie la junta.
- Si aún permanece suciedad luego de la limpieza del horno, consulte la sección de *Cuidado y limpieza de la cocina*, en el Manual del Propietario para acceder a opciones adicionales.

Características especiales de los controles del horno.

*Los nuevos controles con botones de toque cuentan con características adicionales. Las siguientes son las características y la manera en que usted puede activarlas. Los modos de características especiales sólo pueden activarse mientras la pantalla muestra la hora. Se conservan en la memoria de los controles hasta que se repitan los pasos. Para ingresar una característica especial en uno de los dos hornos, usted debe primero presionar los botones **BROIL HI/LO** (asar alto/bajo) y **BAKE** (hornear) del horno superior al mismo tiempo. Los botones **BROIL HI/LO** (asar alto/bajo) y **BAKE** (hornear) del horno inferior no activan características especiales. Cuando la pantalla muestra su opción, presione el botón **START** (iniciar).*



Selección de temperatura en Fahrenheit o Celsius

Su control de horno está configurado para utilizar las selecciones de temperatura Fahrenheit, pero puede modificarse para usar selecciones en Celsius.

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
2. Presione los botones ***COOK TIME*** (tiempo de cocción) y ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) al mismo tiempo. En la pantalla podrá verse ***F*** (Fahrenheit).
3. Presione los botones ***COOK TIME*** (tiempo de cocción) y ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) de nuevo al mismo tiempo. En la pantalla podrá verse ***C*** (Celsius).
4. Presione el botón ***START*** (iniciar).



Señales sonoras al finalizar un ciclo con temporizador

Al finalizar un ciclo con temporizador se escuchan 3 pitidos cortos seguidos por un pitido cada 6 segundos hasta que se presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado). Este pitido continuo de 6 segundos puede cancelarse.

Para cancelar el pitido continuo de 6 segundos:

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
2. Presione el botón ***BROIL*** (asar). La pantalla muestra ***CONTI BEEP*** (pitido continuo). Presione el botón ***BROIL*** (asar) de nuevo. La pantalla muestra ***SINGLE BEEP*** (pitido único). (Esto cancela el pitido cada 6 segundos.)
3. Presione el botón ***START*** (iniciar).



Volumen del tono

Esta característica permite regular el volumen de los tonos para lograr un volumen más aceptable. Existen tres niveles de volumen diferentes.

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse SF.
2. Presione el botón ***COOK TIME*** (tiempo de cocción). En la pantalla podrá verse ***STD BEEP*** (PITIDO STD). Este es el nivel de volumen medio.

   Touch the ***COOK TIME*** pad again. This changes the volume level each time the pad is touched, and a tone will sound to provide an indication of the volume level. Choose the desired sound level (***LO BEEP***, ***STD BEEP***, ***HI BEEP***, or ***OFF***).
3. Presione el botón ***START*** (iniciar) para activar el nivel elegido.

Características especiales de los controles del horno.



12 horas, 24 horas o bloqueo del reloj

Sus controles están configurados para usar un reloj de 12 horas.

Si prefiere tener un reloj de estilo militar de 24 horas o anular la visualización del reloj, siga los siguientes pasos.

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
2. Presione el botón ***CLOCK*** (reloj) una vez. En la pantalla podrá verse ***12 hr***. Si esta es la opción que desea, presione el botón ***START*** (iniciar).

Presione el botón ***CLOCK*** (reloj) de nuevo para cambiar al reloj estilo militar de 24 horas. En la pantalla podrá verse ***24 hr***. Si esta es la opción que desea, presione el botón ***START*** (iniciar).

Presione el botón ***CLOCK*** (reloj) de nuevo para anular la visualización del reloj. En la pantalla podrá verse ***OFF*** (apagado). Si esta es la opción que desea, presione el botón ***START*** (iniciar).

NOTA: *Si el reloj se encuentra en el modo sin visualización, usted no podrá utilizar la función de inicio retardado.*



Conversión Automática de Recetas™

Al usar el horneado por convección, la función de Conversión Auto Recipe® podrá automáticamente convertir temperaturas de horneado regular ingresadas a temperaturas de horneado por convección. La pantalla no mostrará la temperatura convertida. Siempre mostrará la temperatura ingresada.

Para activar o desactivar la función:

1. Presione los botones ***BAKE*** (hornear) y ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
2. Presione la tecla ***CONVECTION COOK*** *(Cocción por Convección)* hasta que la pantalla muestre ***CON ON*** *(Conversión Encendida)* o ***CON OFF*** *(Conversión Apagada)* según se desee.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar).



Apagado luego de 12 horas

Con esta opción, en caso de dejarse el horno encendido accidentalmente, el control lo apaga en forma automática luego de 12 horas durante funciones de horneado o después de 3 horas durante la función de asado.

Si desea apagar (***OFF***) esta función, siga los pasos siguientes.

1. Presione los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) del horno superior al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
2. Presione el botón ***DELAY START*** (inicio retardado) hasta que aparezca ***no shdn*** (no apagado) en la pantalla.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar) para activar la característica de no apagado y dejar el control configurado en este modo de características especiales.

Cómo usar la función Sabbath. *(hornos superior e inferior)*

(Diseñada para utilizarse durante el Sabbath u otras Fiestas Judías) (en algunos modelos) **GEAppliances.com**

La función Sabbath solamente puede utilizarse para hornear/rostizar. No es posible utilizarla para convección, asado, auto-limpieza o cocción con inicio retardado.

NOTA: *La luz interior del horno se enciende automáticamente (en algunos modelos) cuando se abre la puerta y se apaga cuando se la cierra. Puede quitarse la bombilla de luz. Ver la sección de Reemplazo de bombilla de luz. En los modelos con interruptor de luz en el panel de control, la luz del horno puede encenderse y dejarse así.*



Cuando la pantalla muestra ⊃, el horno está configurado para Sabbath. Cuando la pantalla muestra ⊃⊂, el horno está horneando/rostizando.

Asegúrese de que el reloj muestre la hora correcta y que el horno esté apagado.

1. Presione y sostenga los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
   NOTA: Si en la pantalla aparecen Bake (hornear) o Broil (asar), los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) no se presionaron al mismo tiempo. Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) y comience de nuevo.
2. Presione el botón ***DELAY START*** (inicio retardado) hasta que aparezca ***SAb bAtH*** en la pantalla.
3. Presione el botón ***START*** (iniciar) y ⊃ aparecerá en la pantalla. El horno se encuentra ahora en el modo Sabático.
4. Presione el botón ***BAKE*** (hornear). No se dará una señal.
5. Mediante las almohadillas numéricas, ingrese la temperatura deseada entre 170°F (77°C) y 550°F (288°C). No se dará ninguna señal o temperatura. No hay una temperatura predeterminada.
6. Presione el botón ***START*** (iniciar) en el horno correspondiente.
7. Después de un período aleatorio de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, ⊃⊂ aparecerá en la pantalla indicando que el horno está horneando/rostizando. Si ⊃⊂ no aparece en la pantalla, comience de nuevo en el paso 4.

Para ajustar la temperatura del horno, presione el botón ***BAKE*** (hornear), ingrese la nueva temperatura usando las almohadillas numéricas y presione el botón ***START*** (iniciar).

NOTA: *Los botones* ***CLEAR/OFF*** *(borrar/apagado) y* ***COOK TIME*** *(tiempo de cocción) se encuentran activos durante la función Sabbath.*



Cómo desactivar la función Sabbath

1. Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado).
2. Si el horno está cocinando, espere un período aleatorio de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, hasta que sólo ⊃ aparezca en la pantalla.
3. Presione y sostenga los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
4. Presione el botón ***DELAY START*** (inicio retardado) hasta que ***12 shdn*** o ***no shdn*** aparezcan en la pantalla.
   Elija ***12 shdn***, indicando que el horno se apagará automáticamente después de 12 horas o ***no shdn***, indicando que el horno no se apagará automáticamente después de 12 horas.
5. Presione ***START*** (iniciar) cuando la opción deseada aparece en la pantalla (***12 shdn*** o ***no shdn***).

NOTA: *En caso de corte de energía con la función de Sabbath activada, dicha función se apagará automáticamente aún cuando vuelva la energía. El control del horno debe volver a configurarse. Algunos modelos continuarán el modo Sabbath; sin embargo, si se abre la puerta, se activará la luz del horno.*



Cómo ponerse para cocción calculada

NOTA: Este procedimiento debe llevarse a cabo ANTES de que comience el Sabbath para poder utilizar la característica de horneado con temporizador durante el Sabbath (la unidad NO debe colocarse en el modo Sabbath durante un horneado con temporizador).

1. Presione y sostenga los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) al mismo tiempo hasta que en la pantalla pueda verse ***SF***.
   NOTA: Si en la pantalla aparecen **Bake** (hornear) o Broil (asar), los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) no se presionaron al mismo tiempo. Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado) y comience de nuevo.
2. Presione el botón ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) para cambiar la configuración del pitido a ***bEEP*** (la configuración predeterminada es pitido continuo, que se visualiza en la pantalla como ***Con bEEP***).
3. Presione el botón ***START*** (iniciar) para guardar los cambios.
4. Presione el botón ***BAKE*** (hornear).
5. Presione las almohadillas numéricas para configurar la temperatura deseada.
6. Presione el botón ***START*** (iniciar) en el horno correspondiente.
7. Presione ***COOK TIME*** (tiempo de cocción) para el horno correspondiente.
8. Presione las almohadillas numéricas para configurar el tiempo deseado de cocción entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos.
9. Presione el botón ***START*** (iniciar).

Cuidado y limpieza de la cocina.

Asegúrese de que todos los controles estén apagados y que las superficies estén frías antes de limpiar cualquier parte de la cocina.

⚠ ADVERTENCIA

Si se quita la cocina para efectuar una limpieza, reparaciones o cualquier otra razón, verifique que el dispositivo anti-volcaduras se coloque de manera adecuada cuando vuelva a instalarse la cocina. Si no toma esta precaución, la cocina puede volcarse y provocar lesiones.

Cómo quitar el envoltorio de protección y la cinta de embalaje

Con cuidado, tome una punta del envoltorio de protección con sus dedos y lentamente quítelo de la superficie del aparato. No use elementos filosos para quitar el envoltorio. Quite todo el envoltorio antes de usar el aparato por primera vez.

Para asegurarse de no dañar el acabado del producto, la mejor forma de quitar el pegamento de la cinta de empaque de los aparatos nuevos consiste en aplicar detergente para vajillas líquido. Aplique con un paño suave y deje remojar.

NOTA: *Debe retirarse el adhesivo de todas las partes. Si se calienta, será imposible de quitar.*

Panel de control

Si así lo desea, puede desactivar los botones de toque antes de la limpieza.

Ver la información sobre *Bloqueo de controles* en la sección *Cómo usar el reloj, el temporizador y el bloqueo de controles* de este manual.

Limpie los derrames con un paño húmedo.

También puede utilizar un limpiador de vidrios.

Quite suciedades más rebeldes con agua tibia jabonosa. No utilice abrasivos de ninguna clase.

Vuelva a activar los botones de toque después de la limpieza.

Superficies pintadas

Las superficies pintadas incluyen los lados de la cocina y la puerta, la parte superior del panel de control y el frente del cajón. Límpielas con jabón y agua o con una solución de agua y vinagre.

No utilice limpiadores de horno comerciales, polvos limpiadores, esponjillas de acero o abrasivos potentes sobre cualquier superficie pintada.

Superficies de acero inoxidable *(en algunos modelos)*

No utilice almohadillas de acero porque rayan la superficie.

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, utilice agua tibia jabonosa o un limpiador o lustrador de acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en dirección de la veta. Siga las instrucciones del producto para limpiar la superficie de acero inoxidable.

Para consultar sobre la compra de limpiadores o lustradores de aparatos de acero inoxidable, o para encontrar la ubicación del distribuidor más cercano a su domicilio, llame a nuestro número gratuito:

Centro nacional de repuestos
1.800.626.2002

GEAppliances.com

Estufa de esmalte de porcelana *(en algunos modelos)*

El acabado de esmalte de porcelana es resistente pero puede romperse si se utiliza incorrectamente. Este acabado es resistente al ácido. Sin embargo, no debe permitirse que algunos alimentos ácidos que se derraman (como jugos de fruta, tomate o vinagre) permanezcan en el acabado.

Si se derraman ácidos en la estufa mientras está caliente, utilice una toalla de papel o un paño secos para limpiarlo en el momento. Cuando la superficie se haya enfriado, limpie con agua jabonosa. Enjuague bien.

En el caso de otros derrames, como salpicaduras de grasa, etc., limpie con agua jabonosa o polvos limpiadores cuando la superficie se haya enfriado. Enjuague bien. Pula con un paño seco.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O QUEMADURAS: Antes de reemplazar la bombilla del horno, desconecte la alimentación de energía al horno desde el panel principal de fusibles o del interruptor de circuitos. No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica o una quemadura.

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE QUEMADURAS: La tapa de vidrio y la lámpara de luz se deberán retirar cuando estén frías. Tocar el vidrio caliente sin protección en las manos o con un trapo húmedo puede ocasionar quemaduras.



(en algunas modelos)



(en algunas modelos)

Reemplazo de la bombilla del horno

Para retirar:

1. Gire la cubierta de vidrio en sentido contrario a las manecillas del reloj 1/4 de vuelta hasta que las lengüetas de la cubierta de vidrio liberen los surcos del portalámparas. Colocarse guantes de látex puede brindar un mejor agarre.
2. Utilizando guantes o un paño seco, remueva la bombilla jalándola en línea recta.

Para reemplazar:

1. Utilice una nueva bombilla halógena de 120/130 voltios, no exceda 50 vatios. Reemplace la lámpara de luz con el mismo tipo de lámpara que se retiró. En su modelo corresponderá uno de los dos tipos que figuran a la izquierda. Para determinar cuál es la lámpara correcta, controle las terminales de la lámpara. Las lámparas con 2 terminales con clavijas rectas son lámparas de G6.35. Las lámparas con 2 terminales con clavijas con curvas son lámparas de G9. (No las intercambie.) Asegúrese al reemplazar la lámpara que sea de 120 volts o 130 volts (NO de 12 volts).
2. Utilizando guantes o un paño seco, remueva la bombilla de su paquete. No toque la bombilla con los dedos desnudos. El aceite para piel dañará la lámpara y acortará su tiempo de duración.

3. Empuje la bombilla en línea recta dentro del receptáculo hasta el tope.
4. Coloque las lengüetas de la cubierta de vidrio dentro de los surcos del portalámparas. Gire la cubierta de vidrio en sentido de las manecillas del reloj 1/4 de vuelta.

   Para una mejor iluminación dentro del horno, limpie frecuentemente la cubierta de vidrio utilizando un paño húmedo. Esto debería hacerse cuando el horno está completamente frío.
5. Conecte nuevamente el suministro eléctrico al horno.



Reemplazo de la bombilla del horno

Verifique que la tapa de la lámpara y la bombilla se hayan enfriado por completo.

Para quitar la tapa:

1. Haga girar la lente en ¼ de vuelta en sentido antihorario para quitarla.

No quite ningún tornillo para sacar la tapa.

2. Coloque una bombilla de 40 vatios o una bombilla halógena de dos espigas, según corresponda.

Para volver a colocar la tapa:

1. Alinee las lengüetas de la lente frente a las lengüetas de la carcasa y gire en sentido horario para trabar.

Cuidado y limpieza de la cocina.



La junta está diseñada con un espacio en la parte inferior para permitir una adecuada circulación de aire.

No frote o limpie la junta de la puerta porque tiene una resistencia muy baja a la abrasión.

Si se advierte que la junta está desgastada, raída o dañada, o si se ha desplazado de su lugar, se la debe reemplazar.

Cómo limpiar la puerta del horno

Para limpiar la parte interna de la puerta:

- Debido a que el área que se encuentra dentro de la junta se limpia durante el ciclo de autolimpieza, no es necesario limpiarla a mano.
- El área que se encuentra fuera de la junta y el burlete de la puerta pueden limpiarse con una esponjilla plástica con jabón, agua caliente y detergente. Enjuague bien con una solución de agua y vinagre.

Para limpiar la parte externa de la puerta:

- Utilice jabón y agua para limpiar cuidadosamente la parte superior, los lados y el frente de la puerta del horno. Enjuague bien. También es posible utilizar un limpiador de vidrios para limpiar la parte exterior de la puerta. No permita que caiga agua sobre las aberturas de ventilación.
- Si queda alguna mancha persistente en la sección de ventilación de la puerta, utilice un limpiador abrasivo suave y una esponja para obtener los mejores resultados.
- Las salpicaduras de salsas, jugos de frutas, salsas de tomate y jugos de alimentos que contienen ácidos pueden decolorar la superficie, por lo que se debe enjuagarlos de inmediato. Cuando la superficie esté fría, limpie y enjuague.
- No utilice limpiadores para hornos, polvos limpiadores o abrasivos potentes en la parte externa de la puerta.

Puerta del horno desmontable *(en algunos modelos)*

La puerta es muy pesada. Tenga cuidado al quitar y levantar la puerta.

No levante la puerta de la manija.



Tire las trabas de la bisagra hacia abajo para destrabar.



Posición de remoción

Para quitar la puerta:

1. Abra la puerta por completo.
2. Presione las trabas de la bisagra hacia abajo en dirección del marco de la puerta hasta destrabarlas. Puede necesitarse una herramienta, como un destornillador plano pequeño.
3. Tome con firmeza ambos lados de la puerta de la parte superior.
4. Cierre la puerta hasta la posición de remoción de puerta, que es a mitad de camino entre la posición de asado y la puerta cerrada.
5. Levante la puerta hasta que el brazo de la bisagra haya salido de la ranura.

Para volver a colocar la puerta:

1. Tome con firmeza ambos lados de la puerta de la parte superior.
2. Con la puerta en el mismo ángulo de la posición de remoción, introduzca la muesca del brazo de la bisagra dentro del extremo inferior de la ranura de la bisagra. La ranura del brazo de la bisagra debe estar bien colocada en la parte inferior de la ranura.



3. Abra la puerta por completo. Si la puerta no se abre por completo, la muesca no está bien colocada en el extremo inferior de la ranura.
4. Presione las trabas de la bisagra hacia arriba contra el marco frontal de la cavidad del horno, hasta alcanzar la posición de bloqueo.



Presione las trabas de la bisagra hacia arriba para bloquear.

5. Cierre la puerta del horno.

Bandejas del horno



Para hornos dobles, use la parilla con las dos manijas frontales en el horno superior.



Para hornos dobles, use la parilla sin las dos manijas frontales en el horno inferior.

Todas las bandejas del horno pueden limpiarse a mano con un limpiador abrasivo o una esponjilla de acero. Después de limpiar, enjuague las bandejas con agua limpia y séquelas con un paño limpio. Las bandejas revestidas de porcelana gris pueden permanecer en el horno durante el ciclo de auto-limpieza sin sufrir daños. Las bandejas del horno de níquel pueden permanecer en el horno durante el ciclo de auto-limpieza, pero perderán el lustre y resultará difícil deslizarlas. Será necesario engrasar todos los extremos de las bandejas con una capa de aceite vegetal suave después de limpiarlas a mano o en el horno. Esto ayudará a mantener el fácil deslizamiento de las bandejas.

Parrilla de extensión



Las parrillas de extensión se podrán limpiar a mano con un limpiador abrasivo o estropajo. Durante la limpieza, evite que ingrese agua o limpiador en las barras deslizantes de extensión a los costados de la parrilla.

NOTA: *No la lave en el lavavajillas.*

Si retirar o reemplazar la parrilla resulta difícil, limpie ligeramente los soportes de la parrilla con aceite de cocina. No pase aceite de cocción en los deslizadores.

Si resulta difícil deslizar la parrilla o si resulta difícil accionar la paleta, debe lubricarse la parrilla utilizando el lubricante de grafito enviado con su horno. Para solicitar lubricante de grafito adicional, llame a nuestro centro nacional de repuestos al 800.626.2002 con la referencia WB02T10303.

Para lubricar los deslizadores:

NOTA: *No rocíe la parrilla de extensión con pulverizador para cocción u otros lubricantes en spray.*

1. Quite la parrilla del horno. Ver Parrilla de extensión en la sección Uso del horno.
2. Extienda por completo la parrilla sobre una mesa o mostrador de encimera. Puede colocarse papel de diario debajo de la parrilla para una limpieza sencilla.



3. Si hay residuos en las guías de deslizamiento, límpielas con una toalla de papel. ***NOTA:*** Todo el lubricante de grafito eliminado durante la limpieza debe volver a colocarse - see steps 4 through 7.



4. Agite el lubricante de grafito antes de abrirlo. Comenzando con el mecanismo de deslizamiento izquierdo de la parrilla, coloque cuatro (4) gotas de lubricante sobre las dos (2) guías traseras cercanas a los cojinetes de apoyo.
5. Repita en el mecanismo del lado derecho de la guía.



Guía lado derecho arriba



Guía lado derecho arriba

6. Abra y cierre la guía varias veces para distribuir el lubricante.



7. Vuelva a colocar la tapa del lubricante y agítelo nuevamente. Dé vuelta la parrilla y repita los pasos 3, 4, 5 y 6.
8. Cierre la parrilla, gire la parrilla dejando el lado derecho hacia arriba y colóquela en el horno. Ver Parrilla de extensión en la sección Uso del horno.

Para lubricar la paleta:

Agite el lubricante y aplique el mismo a las partes móviles de los mecanismos de las paletas como se muestra.

Cuidado y limpieza de la cocina.





Limpie con un paño los desechos rebeldes acumulados en el piso del horno.

Elementos calentadores del horno

No limpie el elemento para hornear o el elemento para asar. Las suciedades se quemarán cuando se calienten los elementos.

Para limpiar el piso del horno, eleve suavemente el elemento a hornear. En algunos modelos, el elemento a hornear no está expuesto y se encuentra debajo del piso del suelo. Limpie con agua caliente y jabón.



Ventilación del horno en estufas de vidrio

Todos los modelos cuentan con una ventilación para horno ubicada detrás de la unidad superficial trasera derecha. En hornos dobles, hay una ventilación de horno adicional para el horno superior detrás de la unidad superficial trasera izquierda.

Esta área puede calentarse durante el uso del horno.

Es normal que salga vapor de la ventilación y puede juntarse humedad debajo de la misma cuando el horno está en uso.

La ventilación es importante para lograr una adecuada circulación de aire. Nunca bloquee esta ventilación.



Remoción del cajón de almacenamiento

Para quitar el cajón:

1. Tire del cajón hacia fuera hasta que se detenga.
2. Levante el frente del cajón hasta que las trabas salgan de las guías.
3. Retire el cajón.

Para volver a colocar el cajón:

1. Coloque los rieles del cajón en las guías.
2. Empuje el cajón hasta que se detenga.
3. Levante el frente del cajón y empuje hasta que las trabas superen las guías.
4. Baje el frente del cajón y empuje hacia abajo hasta que cierre.



Cajón calentador desmontable/Olla del Cajón

NOTA: *En los modelos con cajón calentador eléctrico, antes de realizar cualquier clase de ajuste, limpieza o reparación, desconecte la conexión eléctrica de la cocina desde el panel de distribución doméstico quitando el fusible o desconectando el interruptor de circuitos. Verifique que el elemento calentador del cajón esté frío.*

NOTA: *Deje que el cajón calentador se enfríen antes de quitar el recipiente.*

NOTA: *Limpie los derrames rápidamente después de cada uso.*

- Nunca coloque, utilice o limpie mediante la característica de auto-limpieza el recipiente del cajón en el horno superior.
- El cajón calentador cuentan con un recipiente desmontable para una limpieza fácil. Limpie con agua jabonosa caliente y una esponja o repasador. Seque con un paño suave y limpio. Vuelva a colocar el recipiente en el cajón calentador o el cajón del horno inferior.

Cómo limpiar la estufa de vidrio.

Limpie la estufa después de cada derrame. Utilice el limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE®.

Limpieza normal de uso diario

SÓLO utilice el limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® en la estufa de vidrio. Otras cremas pueden no ser tan efectivas.

Para mantener y proteger la superficie de su estufa de vidrio, siga estos pasos:

1. Antes de usar la estufa por primera vez, límpiela con el limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE®. Esto ayuda a proteger la estufa y hace la limpieza más sencilla.
2. El uso diario del limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® ayudará a que la estufa quede como nueva.
3. Agite bien la crema de limpieza. Aplique unas gotas del limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® directamente sobre la estufa.
4. Utilice una toalla de papel o un paño de limpieza CERAMA BRYTE® para estufas cerámicas para limpiar toda la superficie de la estufa.
5. Use un paño seco o una toalla de papel para quitar los restos del limpiador. No hace falta enjuagar.

NOTA: *Es muy importante que NO CALIENTE la estufa hasta que la haya limpiado por completo.*



Utilice un paño de limpieza CERAMA BRYTE® para estufas cerámicas.

Residuos pegados

NOTA: *Usted puede DA—AR la superficie de vidrio si utiliza esponjillas que no sean las recomendadas.*

1. Deje enfriar la estufa.
2. Coloque unas gotas del limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® sobre toda el área de residuos pegados.
3. Utilizando el paño de limpieza CERAMA BRYTE® para estufas cerámicas incluido, frote el área sucia aplicando presión según sea necesario.
4. Si quedan restos, repita los pasos indicados con anterioridad.
5. Para protección adicional, después de haber quitado todos los restos, pula toda la superficie con limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® y una toalla de papel.



El raspador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® y todos los insumos recomendados se encuentran disponibles en nuestro Centro de Repuestos. Ver instrucciones bajo la sección “Para solicitar repuestos” en la página siguiente.

NOTA: No utilice hojas desafiladas o dañadas.

Residuos pegados rebeldes

1. Deje enfriar la estufa.
2. Utilice el raspador de filo único a un ángulo aproximado de 45 degrees contra la superficie del vidrio y raspe la suciedad. Puede ser necesario aplicar presión al raspador para quitar la suciedad.
3. Después de utilizar el raspador, coloque unas gotas de limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® sobre toda el área de suciedad quemada. Utilice el paño de limpieza CERAMA BRYTE® para quitar la suciedad restante.
4. Para protección adicional, después de haber quitado todos los restos, pula toda la superficie con limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® y una toalla de papel.

Cómo limpiar la estufa de vidrio.

Marcas de metal y rayones

1. Tenga cuidado de no deslizar ollas y sartenes a través de su estufa. Dejará marcas de metal sobre la superficie de la estufa.

   Estas marcas pueden quitarse utilizando limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® con el paño de limpieza CERAMA BRYTE® para estufas cerámicas.

2. Si se permite que ollas con una capa fina de aluminio o cobre hiervan en seco, la capa puede dejar una decoloración negra en la estufa.

   Esto debe quitarse de inmediato antes de calentar de nuevo o la decoloración puede llegar a ser permanente.

NOTA: *Verifique con detenimiento que la base de las ollas no sea áspera para no rayar la estufa.*



Sellado de la estufa

Para limpiar el sellado de la estufa alrededor de los bordes de vidrio, coloque un paño húmedo sobre los mismos durante unos minutos y luego limpie con limpiadores no abrasivos.

Superficie de vidrio: posibilidades de daño permanente.

Los derrames azucarados (como gelatinas, dulce, caramelo, jarabes) o plásticos derretidos pueden marcar la superficie de la estufa (no cubierto por la garantía) a menos que el derrame se quite mientras está caliente. Debe tenerse mucho cuidado al remover sustancias calientes.

Asegúrese de utilizar un raspador nuevo y afilado.

No utilice hojas desafiladas o dañadas.

Daños por derrames azucarados y plástico derretido

1. Apague todas las unidades de superficie. Quite las ollas calientes.
2. Utilizando un guante de cocina:
   - **a.** Use un raspador de filo único (raspador para estufas cerámicas CERAMA BRYTE®) para desplazar el derrame a un área fría de la estufa.
   - **b.** Quite el derrame con toallas de papel.
3. Cualquier derrame restante debe dejarse hasta que la superficie de la estufa se haya enfriado.
4. No use las unidades de superficie de nuevo hasta que todos los restos se hayan eliminado por completo.

NOTA: *Si la superficie de vidrio ya ha sufrido marcas o hendiduras, el vidrio de la estufa deberá cambiarse. En ese caso, será necesaria la atención de un técnico.*

Para solicitar repuestos

Para solicitar el limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® y el raspador de estufas, llame a nuestro número gratuito:

Centro nacional de piezas 800.626.2002

Limpiador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® . . . . . ***#WX10X300***

Raspador de estufas cerámicas CERAMA BRYTE® . . . . . ***#WX10X0302***

Kit . . . . . ***#WX10X117GCS***
(El kit incluye crema, raspador para estufas, y la almohadilla)

Paños de limpieza CERAMA BRYTE® para estufas cerámicas . . . . . ***#WX10X350***

Consejos para identificación y solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Lea las tablas de las siguientes páginas y quizás no necesite llamar al servicio técnico.

Problema	*Causas posibles*	*Qué hacer*
Las unidades de superficie no funcionan bien o destella la configuración de energía	**Se están utilizando recipientes de cocción inadecuados.**	• Recipiente incorrecto. Use un imán para verificar que el recipiente sea compatible con la inducción. Use un recipiente plano con capacidad de inducción que cumpla con el tamaño mínimo para el elemento que se está usando. Ver la sección *Tamaño y forma de los recipientes*.
	El recipiente es muy pequeño.	• El tamaño del recipiente es menor al tamaño mínimo para el elemento. Ver la sección *Tamaño y forma de los recipientes*. • Use el elemento más pequeño.
	El recipiente no está bien colocado. El control de la estufa está mal configurado.	• Centre el recipiente en la zona de cocción. • Verifique que el control esté bien configurado. Presione ON (Encender) y luego + o -.
	La bandeja no están en contacto completo con la superficie de vidrio.	• La bandeja debe ser plana.
La configuración de la unidad de superficie cambió o se apagó de repente	**Temperatura elevada de la estufa.**	• Permita que el ventilador interno enfríe la estufa. • Controle si la bandeja se secó hasta quedar sin agua.
Rayones (pueden parecer como roturas) en la superficie de vidrio de la estufa	**Se están usando métodos de limpieza incorrectos.**	• Los rayones no pueden removerse. Los rayones más pequeños se volverán menos visibles como resultado de la limpieza.
	Se están usando recipientes con bases ásperas o hay partículas gruesas (sal o arena) entre el recipiente y la superficie de la estufa. **Se ha deslizado un recipiente a través de la superficie de la estufa.**	• Para evitar rayones, use los procedimientos de limpieza recomendados. Verifique que las bases de los recipientes estén limpias antes del uso, y utilice recipientes con bases lisas.
Áreas de decoloración en la estufa	**No se limpiaron los derrames de alimentos antes del uso siguiente.**	• Ver la sección *Cómo limpiar la estufa de vidrio*.
	Superficie caliente en un modelo con una estufa de color claro.	• Esto es normal. La superficie puede parecer decolorada cuando está caliente. Esto es temporal y desaparecerá a medida que se enfría el vidrio.
Plástico derretido sobre la superficie	**La estufa caliente entró en contacto con plástico colocado sobre la misma.**	• Ver la sección *Superficie de vidrio: posibilidades de daño permanente* en la sección *Cómo limpiar la estufa de vidrio*.
Marcas (o hendiduras) en la estufa	**Se ha derramado una mezcla azucarada caliente en la estufa.**	• Llame a un técnico calificado para el reemplazo.
La luz del horno no funciona	**La bombilla de luz está floja.**	• Ajuste o cambie la bombilla.
El horno no funciona	**El enchufe de la cocina no está introducido del todo en el tomacorriente.**	• Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y adecuada conexión a tierra.
	El fusible puede haberse quemado o el interruptor de circuitos puede haber saltado.	• Cambie el fusible o vuelva a configurar el interruptor de circuitos.
	Los controles del horno están mal configurados.	• Ver la sección *Cómo usar el horno*.
	El horno está muy caliente.	• Deje que el horno se enfríe por debajo de la temperatura de bloqueo.

Antes de llamar al servicio técnico...

Consejos para identificación y solución de problemas

Problema	*Causas posibles*	*Qué hacer*
Los alimentos no se hornean o rostizan correctamente	**Los controles del horno están mal configurados.**	• Ver la sección *Cómo usar el horno*.
	La posición de la bandeja es incorrecta o no está nivelada.	• Ver la sección *Cómo usar el horno*.
	Se están utilizando recipientes de cocción incorrectos o de tamaño inapropiado.	• Ver la sección *Cómo usar el horno*.
	El termostato del horno debe ajustarse.	• Ver la sección *Ajuste el termostato del horno usted mismo*.
Los alimentos no se asan de manera adecuada	**Los controles del horno están mal configurados.**	• Asegúrese de presionar el botón ***BROIL HI/LO*** (asar alta/baja).
	Se está usando una posición de bandeja inadecuada.	• Ver la ***Guía de asado***.
	Los recipientes no son adecuados para asar.	• Para mejores resultados, utilice un recipiente diseñado para asado.
	La sonda está enchufada dentro de la salida del horno (en algunos modelos).	• Desenchufe y quite la sonda del horno.
	En algunas regiones la energía (voltaje) puede ser baja.	• Precaliente el elemento para asar durante 10 minutos. • Ase por el período de tiempo más prolongado que se recomiende en la *Guía de asado*.
La temperatura del horno es muy alta o muy baja	**El termostato del horno debe ajustarse.**	• Ver la sección *Ajuste el termostato del horno usted mismo*.
El cajón de almacenamiento está torcido	**El soporte de cajón trasero se encuentra sobre el riel de la guía.**	• Vuelva a colocar el cajón. Ver las instrucciones de *Remoción del cajón de almacenamiento* en la sección *Cuidado y limpieza de la cocina*. • Verifique que el cajón esté bien colocado si se lo quita.
El cajón de almacenamiento no cierra	**El cable de energía puede estar obstruyendo el cajón en la parte trasera inferior de la cocina.**	• Cambie la ubicación del cajón y del cable de energía. Ver las instrucciones de Remoción del cajón de almacenamiento en la sección Cuidado y limpieza de la cocina.
	El soporte de cajón trasero se encuentra sobre el riel de la guía.	• Vuelva a colocar el cajón. Ver las instrucciones de *Remoción del cajón de almacenamiento* en la sección *Cuidado y limpieza de la cocina*.
La puerta del horno alineada.	**La puerta no está bien**	• Dado que la puerta del horno es desmontable, a veces está torcida se desequilibra durante la instalación. • Para enderezar la puerta, presione hacia abajo sobre la esquina superior.

Problema	*Causas posibles*	*Qué hacer*
El reloj y el temporizador no funcionan	**El enchufe de la cocina no está introducido del todo en el tomacorriente.**	• Verifique que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente con tensión y adecuada conexión a tierra.
	El fusible puede haberse quemado o el interruptor de circuitos puede haber saltado.	• Cambie el fusible o vuelva a configurar el interruptor de circuitos.
	Los controles del horno están mal configurados.	• Ver la sección *Cómo usar el temporizador de cocina*.
El horno no realiza la auto-limpieza	**La temperatura del horno está muy elevada para configurar la función de auto-limpieza.**	• Deje que la cocina se enfríe y vuelva a configurar los *controles*.
	Los controles del horno están mal configurados.	• Ver la sección *Uso del horno con auto limpieza.*
	La sonda está enchufada dentro de la boca de salida del horno. (en algunos modelos)	• Quite la sonda del horno.
Ruido de "crujidos" o "chasquidos"	**Es el sonido del metal calentándose y enfriándose durante las funciones de cocción y limpieza.**	• Esto es normal.
Humo excesivo en el horno durante ciclo de limpieza	**Suciedad excesiva.**	• Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado). Abra las ventanas para que salga el humo. Espere el hasta que se apague **LOCKED/DOOR** 🔒. Después de que se enfríe el horno, limpie el exceso de suciedad y vuelva a configurar el ciclo de limpieza.
La puerta del horno no se abre después del un ciclo de limpieza	**El horno está muy caliente.**	• Deje que el horno se enfríe por debajo de la temperatura de bloqueo.
El horno no está limpio después de un ciclo de limpieza	**Los controles del horno no están configurados correctamente.**	• Ver la sección *Uso del horno con auto limpieza.*
	El horno estaba muy sucio.	• Limpie los derrames más rebeldes antes de iniciar el ciclo de limpieza. Los hornos muy sucios pueden necesitar una nueva auto-limpieza o una limpieza más prolongada.
La luz de bloqueo ("LOCKED") destella en la pantalla del horno	**Se ha seleccionado el ciclo de auto-limpieza pero la puerta no está cerrada.**	• Cierre la puerta del horno.
La luz de bloqueo ("LOCKED") está encendida cuando desea cocinar	**La puerta del horno está bloqueada porque la temperatura dentro del mismo no ha descendido debajo de la temperatura de bloqueo.**	• Presione el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado). Deje enfriar el horno.
"F—" y un número o letra destellan en la pantalla	**Hay un código de error de función.**	• Desenchufe el horno por lo menos 30 segundos y luego vuelva a enchufarlo. Si el código de error de función se repite, llame al servicio técnico.

Antes de llamar al servicio técnico...

Consejos para identificación y solución de problemas

Problema	*Causas posibles*	*Qué hacer*
El control emite una señal después de ingresar un tiempo de cocción o de inicio	**Olvidó ingresar un temperatura de horneado o un horario de limpieza.**	• Presione el botón ***BAKE*** (hornear) y la temperatura deseada o el botón ***SELF CLEAN*** (auto-limpieza) y el tiempo de limpieza deseado.
La pantalla queda *en blanco*	**El fusible puede haberse quemado o el interruptor de circuitos puede haber saltado.**	• Cambie el fusible o vuelva a configurar el interruptor de circuitos.
	El reloj se encuentra en el modo sin visualización.	• Ver la sección de Características especiales de los controles del horno.
La pantalla destella	***Corte de energía.***	• *Reconfigure el reloj.*
La pantalla no *muestra "SF"*	**Los botones de control del horno no se presionaron correctamente.**	• Los botones ***BROIL HI/LO*** (asar alto/bajo) y ***BAKE*** (hornear) deben presionarse al mismo tiempo y sostenerse durante 3 segundos.
Aparece "Probe" (sonda) en la pantalla (algunos modelos)	**Esto le recuerda de ingresar una temperatura de sonda después de enchufarla.**	• Ingrese una temperatura de sonda.
Corte de energía, el reloj destella	**Corte de energía o subida de tensión.**	• Reconfigure el reloj. Si el horno estaba en uso, usted debe reconfigurarlo presionando el botón ***CLEAR/OFF*** (borrar/apagado), configurando el reloj y reconfigurando cualquier función de cocción.
Emisión de vapor desde la ventilación	**Cuando se utilizan los hornos, es normal ver una emisión de vapor de la ventilación del horno. A medida que el número de bandejas o la cantidad de alimentos a cocinar se incrementa, la cantidad de vapor visible se elevará.**	• Esto es normal.
Un olor a "quemado" o "aceitoso" sale de la ventilación	**Esto es normal en un horno nuevo y desaparece con el tiempo.**	• Para acelerar el proceso, configure un ciclo de auto-limpieza durante un mínimo de 3 horas. Ver Ver la sección *Uso del horno con auto limpieza.*
Olor penetrante	**Las primeras veces que se utiliza el horno es normal sentir un olor proveniente del aislante que recubre la parte interna del horno.**	• Esto es temporal.
Se oye un ventilador *(en algunos modelos)*	**Un ventilador de convección puede encenderse y apagarse automáticamente.**	• Esto es normal. Para potenciar al máximo una cocción pareja, el ventilador está diseñado para girar en ambas direcciones, con una pausa entre ellas. • El ventilador de convección funciona durante el precalentamiento del ciclo de horneado. El ventilador se apagará después de que el horno haya alcanzado la temperatura configurada. Esto es normal.
	Un ventilador de refrigeración puede encenderse y apagarse automáticamente.	• Esto es normal. Se encenderá y apagará un ventilador de refrigeración para enfriar las piezas internas. Puede funcionar aún después de que el horno se haya apagado.
El horno o la placa de cocción no permanecerán configurados	**Error de función**	• Desconecte totalmente la corriente de la cocina durante por lo menos 30 minutos y luego vuelva a conectar la misma. Si esto se repite, llame al servicio técnico.

Problema	*Causas posibles*	*Qué hacer*
Resulta difícil deslizar las bandejas del horno	**Las parrillas de color plateado brillante se limpiaron en un ciclo de auto limpieza.**	• Aplique una pequeña cantidad de aceite vegetal en una toalla de papel y frote los bordes de las bandejas del horno. No rocíe con Pam® u otro lubricante en spray.
El cajón no se desliza bien o hay que tirar de él	**El cajón no está bien alineado.**	• Extienda el cajón por completo y presiónelo hasta el fondo. Ver la sección Cuidado y limpieza de la cocina.
	El cajón está muy cargado o la carga no está equilibrada.	• Reduzca el peso. Redistribuya el contenido del cajón.
No funcionan el cajón calentador	**El fusible puede haberse quemado o el interruptor de circuitos puede haber saltado.**	• Cambie el fusible o vuelva a configurar el interruptor de circuitos.
	Los controles están mal configurados.	• Ver la sección Cómo usar el cajón calentador.
Condensación excesiva en el cajón	**Líquido en el cajón.**	• Quite el líquido.
	Alimentos sin cubrir.	• Cubra los alimentos con una tapa o con papel de aluminio.
	La configuración de temperatura está muy alta.	• Reduzca la configuración de la temperatura.
Los alimentos se secan en el cajón calentador	**La humedad se escapa.**	• Cubra los alimentos con una tapa o con papel de aluminio.
	El cajón no está totalmente cerrado.	• Presione el cajón hacia adentro hasta que el sujetador enganche.

Notas.

¿Desea algo más? (No todos los accesorios se encuentran disponibles para todos los modelos)

*Usted puede encontrar estos accesorios y muchos más en **GEAppliancesParts.com**, o llame al **800.626.2002** (en horario de trabajo normal). Tenga listo el número de modelo.*



Rejillas



Cabezales o tapas de quemadores de superficie



Elementos de superficie y bandejas colectoras



Perillas



Bandejas del horno



Elementos del horno



Bombillas de luz



Parrilla de extensión

*!*Si su modelo incluye una parrilla de extensión, puede incrementar la funcionalidad de su alcance al adquirir parrillas de extensión adicionales. Visite www.geappliancesparts.com o llame al 800-626-2002, y ordene la pieza número WB48T10071. Se debe tener en cuenta que las parrillas de extensión no corresponden a todos los tipos de modelos.*

¡Pruebe estos otros excelentes productos para que su cocina se vea estupenda!

Cerama Bryte® Kit de limpieza de anafes vitrocerámicos: Incluye limpiador, rasqueta y paño
WX10X117GCS

Cerama Bryte® Retocar Spray
WX10X391

Citrushine Toallitas para pulir artefactos de acero inoxidable
WX10X10007

Cerama Bryte® Limpiador de artefactos de acero inoxidable
PM10X311

¡Aproveche al máximo su bandeja para asar! (No para usar con modelos de cajón asador.)
¡Utilice su bandeja y tapa de rejilla para asar hamburguesas, frutos de mar, filetes, vegetales, panceta, costillas y mucho más! La bandeja inferior retiene el exceso de grasas y aceites.

- Pieza GE genuina
- Fácil de limpiar
- Garantía de un año



¡Oferta de tiempo limitado! ¡Envío sin cargo!

Cuando solicite la bandeja para asar dentro de los 30 días de haber adquirido su producto de cocina GE.

	Pequeña	*Grande**	*Extra grande***
N° de pieza	*WB48X10055*	*WB48X10056*	*WB48X10057*
Dimensiones	*8-3/4" A x 1-1/4" A x 13-1/2" P*	*12-3/4" A x 1-1/4" A x 16-1/2" P*	*17" A x 1-1/4" A x 19-1/4" P*

** La bandeja para asar grande (estándar) no entra en cocinas de 20/24 pulgadas.*
*** La bandeja extra grande no entra en hornos de paredes de 24 pulgadas, empotradas de 27 pulgadas o cocinas de 20/24 pulgadas.*

Llame al 800.626.2002 o utilice este formulario para enviar su solicitud por correo:
GE Parts, P.O. Box 221027, Memphis, TN 38122-1027.

Formulario de solicitud de la bandeja para asar

Cantidad _____ ***Número de pieza*** _____
_____ _____
_____ _____

Número de modelo _____ ***Número de serie*** _____ ***Marca*** _____ ***Fecha de compra*** _____
Nombre _____ ***Apellido*** _____
Dirección _____
Ciudad _____ ***Estado*** _____ ***Código Postal*** _____
Teléfono _____ ***Correo electrónico*** _____
Check _____ ***Giro postal*** _____

Para consultar sobre los precios actuales llame al 800.626.2002. Todas las órdenes con tarjeta de crédito se deberán realizar en forma telefónica.

Notas.

Garantía de cocina eléctrica de GE.

GEAppliances.com

Todos los servicios técnicos de garantía son otorgados por nuestros Centros de Servicio de Fábrica, o un técnico autorizado por Customer Care®. Para programar el servicio técnico, visítenos on-line en GEAppliances.com, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737). Tenga el número de serie y de modelo a mano cuando llame para solicitar un servicio técnico.

Abroche su recibo aquí. Se necesita una prueba de la fecha de compra original para obtener servicio técnico cubierto por la garantía.

Por el período de:	*GE otorgará:*
Un año *Desde la fecha de compra original*	*Cualquier pieza* de la cocina que falle debido a un defecto de los materiales o mano de obra. Durante esta *garantía limitada de un año*, GE también ofrece, en forma gratuita, la mano de obra y trabajos en el hogar para reemplazar la pieza defectuosa.
Para los Modelos Profile: ***Cinco Años*** *Desde la fecha de la compra original*	***Para los Modelos Profile:*** ***El reemplazo de una estufa de vidrio*** si se agrieta debido a un choque térmico o si el patrón se desgasta. ***El reemplazo de la unidad de la superficie radiante*** si se quemara. Durante esta garantía ***limitada adicional de cuatro años***, usted será responsable por por cualquier trabajo o reparación en el hogar.

GE no cubrirá:

- **Visitas a su hogar para enseñarle a usar el producto.**
- **Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.**
- **Daño o fallas del producto en caso de abuso, uso inadecuado, uso para otros propósitos que no sean el adecuado, o uso comercial.**
- **Daños a la estufa de vidrio provocados por el uso de limpiadores distintos de las cremas y paños recomendados.**
- **Daños a la estufa de vidrio provocados por derrames endurecidos de materiales azucarados o plástico derretido que no se limpiaron de acuerdo con las instrucciones del Manual del Propietario.**
- **Reemplazo de fusibles domésticos o la reconfiguración de interruptores de circuito.**
- **Daños al producto provocados por accidentes, incendios, inundaciones o fuerza mayor.**
- **Daños incidentales o resultantes provocados por posibles defectos en este artefacto.**
- **Daños provocados después de la entrega.**
- **Un producto no accesible para prestar el servicio técnico solicitado.**

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo recurso es la reparación del producto como se establece en la presente Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier dueño posterior para productos adquiridos para uso doméstico dentro de los EE.UU. Si el producto se encuentra en una región donde no hay Servicio Técnico autorizado de GE, usted será responsable del costo del viaje o usted puede tener que llevar el producto a un Servicio Técnico Autorizado de GE para efectuar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o visitas para efectuar arreglos en su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado. Para conocer sus derechos legales, consulte a su oficina del consumidor local o estatal o al Fiscal General de su estado.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Apoyo al cliente.

Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances, 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.

Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real)

GEAppliances.com

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles cobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al 800.626.2224 durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.



Piezas y accesorios

GEApplianceParts.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.